

WS7018S - Belaidė 433 MHz oro stotelė



ORO STOTELĖ

- DCF-77 radijo kontroliuojamas ir rankiniu būdu nustatomas laikas
- Laikrodžio įjungimo/išjungimo funkcija
- 12/24 valandų režimas
- Rodomos valandos, minutės. Sekundžių indikatorius – mirksintis taškas
- Laiko zonų galimybės ± 12 valandų
- Du žadintuvai su "snaudimo" (snooze) funkcija
- Pasirinktinai rodoma data (mėnesiai/dienos; dienos/mėnesiai) ir kalendorius
- Oro prognozės su 3 oro ikonomis ir oro prognozių indikatoriais
- Oro prognozės ikonų jautrumo nustatymas
- Temperatūra rodoma pasirinktinai - Celsius ($^{\circ}\text{C}$) arba Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) skalėje
- Rodoma vidaus ir lauko bei MIN/MAX dienos temperatūros
- Vidaus ir lauko drėgmė indikuojama simboliu RH% su minimaliais/maksimaliais parodymais
- Kartu su MIN/MAX dienos temperatūros parodymais nurodoma jų data ir laikas
- Visi MIN/MAX dienos temperatūros parodymai gal būti atnaujinami
- Vidaus temperatūros tinkamumo lygį nurodo indikatorius – besišypsantis arba nuliūdęs veidukas
- Gali pagauti iki 3 lauko temperatūros siųstuvų
- LCD kontrastų nustatymas
- Išsikraunančios baterijos indikatorius
- Lengvai pakabinama arba pastatoma

Thermo-Hydro lauko temperatūros siųstuvai

- Nuotolinis lauko temperatūros ir drėgmės siuntimas 433MHz signalais
- LCD ekranas rodantis lauko temperatūrą ir drėgmę
- Lengvai pakabinamas

NUSTATYMAS

1. Pirmiausiai, į oro stotelę įdėkite naujas baterijas (žr. "**Kaip į oro stotelę įdėti ir pakeisti baterijas?**"). Kai baterijos jau įdėtos, visi LCD segmentai trumpam užsidegs ir pasigirs trumpas signalas. Patikrinimui užsidegs vidaus temperatūros ir drėgmės, laiko 0:00, datos 1.1, oro ikonos: saulė ir debesėliai. Jei po 30 sekundžių vidaus temperatūra ir drėgmė nebus rodoma ekrane, išimkite baterijas ir palaukite bent 10 sekundžių ir vėl jas įdėkite. Kai tik prietaisas parodys vidaus temperatūrą ir drėgmę tęskite nustatymus.
2. Aktyvuodami oro stotelę per 3 minutes įdėkite baterijas į siųstuvą (žr. "**Kaip į Thermo-Hydro lauko temperatūros siųstuvą įdėti ir pakeisti baterijas?**").
3. Po to, kai įdėsite baterijas į siųstuvą, oro stotelė iš karto gaudys parodymus iš siųstuvo. Lauko temperatūra ir drėgmė pasirodys ekrane. Jei per 15 minučių ekrane nematote jokių duomenų, vėl pakeiskite baterijas abiejuose prietaisuose ir pradėkite nustatymus iš naujo.
4. Oro stotelė gali pagauti iki 3 nuotolinių siųstuvų signalų. Jei įsigijote daugiau siųstuvų, nustatykite nurodyta kaip 2 punkte visus turimus siųstuvus. Nustatę vieną siųstuvą būtinai palaukite 10 sekundžių prieš norėdami nustatyti kitą. Oro stotelė pati sunumeruos siųstuvus pagal tai, kuria eiga jie buvo nustatomi.
5. Prieš baigiant nustatyti visus siųstuvus, prietaisas vykdo patikrinimą, tada kiekvieno siųstuvo parodymai pastoviai keičiasi. Šį procesą galite sustabdyti paspausdami bet kurį mygtuką arba jis pats sustos po kelių minučių.
6. Oro stotelei pagavus ir parodžius ekrane siųstuvų siunčiamus duomenis automatiškai įsijungs DCF-77 laiko kodo gaviklis. Tai geromis sąlygomis trunka 3-5 minutes. Šiuo momentu reikėtų išnešti siųstuvus į lauką. Tam, kad užtikrintumėte pakankamą 433MHz siuntimą, oro stotelė turėtų būti ne toliau kaip 25 metrai nuo siųstuvų.
7. Jei po 10 minučių DCF laikas nebus pagautas, patys įveskite laiką paspaudę mygtuką **SET**. Laikrodis kiekvieną valandą automatiškai gaudys DCF laiką ir pasisekus iš karto pakeis jūsų įvestąjį laiką bei datą.

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8~37) 337711
Faks. (8~37) 311013
Mob. 8-616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8~41) 500360
Faks. (8~41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel.: (8~46) 422400
Faks.: (8~46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8~5) 2105400
Faks. (8~5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8~5) 2747060
Faks. (8~5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt

KAIP Į ORO STOTELEĮ ĮDĖTI IR PAKEISTI BATERIJAS?

Oro stotelei tinka 2xAA, IEC LR6, 1.5V baterijos. Kai baterijos išsikraus ir jas reikės pakeisti, ekrane pasirodys ikona vaizduojanti bateriją.

1. Įspauskite apatinę baterijų lizdo dalį ir nuimkite dangtelį.
2. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų polius.
3. Uždėkite dangtelį.

KAIP Į THERMO-HYDRO LAUKO TEMPERATŪROS SIŪSTUVĄ ĮDĖTI IR JAM PAKEISTI BATERIJAS

Thermo-Hydro lauko temperatūros siūstuvui tinka 2xAA, IEC LR6, 1.5V baterijos.

1. Atsukite varžtelį nuo baterijų lizdo dangtelio ir jį nuimkite.
2. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų polius.
3. Uždėkite dangtelį ir jį sutvirtinkite varžteliu.

Pastaba: Pakeitus baterijas viename iš prietaisų, būtina nustatyti visus prietaisus iš naujo todėl, kad siūstuvui yra nustatytas atsiktinis apsaugos kodas, kuris turi būti atpažįstamas ir įdiegiamas oro stotelėje per 3 minutes nuo baterijų įdėjimo.

FUNKCINIAI MYGTUKAI

Oro stotelė:

Oro stotelė turi aštuonis lengvai valdomus mygtukus. 4 mygtukai viršutinėje dalyje ir 4 mygtukai žemiau po dangtelium.

SET mygtukas (nustatymams):

- Naudojamas įvesti ir nustatyti: LCD kontrastą, laiko zonas, laiko gavimo įjungimą/išjungimą (ON/OFF), 12/24 valandų pasirinkimą, laiką, metus, datą, "snaudimo" (snooze) trukmę, °C/°F, oro prognozių ikonų jautrumą.
- Sustabdyti žadintuvą.

IN mygtukas

- Perjungti esamos/minimalios/maksimalios vidaus temperatūrų duomenis ir drėgmės parodymus.
- Nuspaudus ir palaikius 3 sekundes įeisite į temperatūrų nustatymų režimą, pasikeis maksimalios ir minimalios vidaus temperatūrų duomenys ir drėgmės parodymai.
- Pakeisti LCD kontrastus, laiko zonas, laiko gavimo įjungimą/išjungimą (ON/OFF), 12/24 valandų pasirinkimą, laiką, metus, datą, "snaudimo" (snooze) trukmę, °C/°F, oro prognozių tikslumo lygio nustatymas.
- Pakeisti žadintuvo laiką.
- Sustabdyti žadintuvą.

OUT mygtukas

Perjungti esamos/minimalios/maksimalios lauko temperatūrų duomenis ir drėgmės parodymus.

- Nuspaudus ir palaikius 3 sekundes įeisite į temperatūrų nustatymų režimą, pasikeis maksimalios ir minimalios lauko temperatūrų duomenys ir drėgmės parodymai.
- Pakeisti minučių, dienos, mėnesio nustatymus.
- Pakeisti žadintuvo laiką.
- Sustabdyti žadintuvą.

CH mygtukas (kanalai)

- Perjungti Thermo-Hydro lauko temperatūros siūstuvus 1, 2 ir 3
- Išėiti iš rankinio stotelės valdymo
- Sustabdyti žadintuvą.

AL1 mygtukas (Žadintuvus ((1)))

- Parodyti žadintuvui ((1)) nustatytą laiką ir jį įjungti/išjungti (ON/OFF).
- Nuspaudus ir palaikius 3 sekundes įeisite į žadintuvo laiko nustatymo būseną.
- Sustabdyti žadintuvą.

AL2 mygtukas (Žadintuvus ((2)))

- Parodyti žadintuvui ((2)) nustatytą laiką ir jį įjungti/išjungti (ON/OFF).
- Nuspaudus ir palaikius 3 sekundes įeisite į žadintuvo laiko nustatymo būseną.
- Sustabdyti žadintuvą.

DATE mygtukas

- Perjungti žadintuvo laikus ir datos nustatymus.
- Sustabdyti žadintuvą.

SNZ mygtukas ("snaudimo")

- Žadintuvui įjungti "snaudimo" funkciją.
- Parodyti žadintuvui nustatytą laiką.
- Išėiti iš rankinio stotelės valdymo.

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8~37) 337711
Faks. (8~37) 311013
Mob. 8~616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8~41) 500360
Faks. (8~41) 500361
Mob. 8~616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel.: (8~46) 422400
Faks.: (8~46) 422403
Mob.: 8~616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8~5) 2105400
Faks. (8~5) 2105401
Mob. 8~616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8~5) 2747060
Faks. (8~5) 2747061
Mob. 8~616 19222
zirmunai@lemona.lt

LCD ekranas (psl.36)

LCD ekranas yra išskirtas į 5 sektorius, rodančius laiką, datą, oro prognozę, vidaus ir lauko temperatūrą.

LCD1 - RADIJO BANGŲ KONTROLIUOJAMAS LAIKAS

Bokštelio ikona kairiajame ekrano kampe nurodo, kad DCF-77 laikas yra skanuojamas (jei mirksi) arba jau yra pagautas (nemirksi).

LCD2 - KALENDORIUS, ŽADINTUVO ((1)) ARBA ŽADINTUVO ((2)) LAIKAS

Rodo dieną ir mėnesį arba mėnesį ir dieną, žadintuvo ((1)) ir žadintuvo ((2)) laiką. Taip pat rodo žadintuvo įjungimo/išjungimo (ON/OFF) ikonas.

Rodo išsikraunančios baterijos ikoną.

LCD3 - ORO PROGNOZĖS IR JŲ IKONOS

Orą nusako 3 simboliai ir 2 oro tendencijų indikacinės rodyklės, kurios keičiasi priklausomai nuo oro slėgio kaitos.

LCD4 – VIDAUS TEMPERATŪRA IR DRĖGMĖ

Kairėje ekrano pusėje rodoma esama vidaus temperatūra

Dešinėje pusėje rodoma esama vidaus santykinė drėgmė

Nuspaudus „IN“ mygtuką rodoma nustatyta minimali ir maksimali vidaus temperatūra ir drėgmė bei atitinkamai skaičių viršuje rodomi ir MIN/MAX simboliai

Rodomas vidaus temperatūros tinkamumo lygio indikatorius – besišypsantis arba nuliūdęs veidukas

LCD5 – LAUKO TEMPERATŪRA IR DRĖGMĖ

Kairėje ekrano pusėje rodoma esama lauko temperatūra

Dešinėje pusėje rodoma esama lauko santykinė drėgmė

Nuspaudus **OUT** mygtuką rodoma nustatyta minimali ir maksimali lauko temperatūra ir drėgmė bei atitinkamai skaičių viršuje nurodomi ir MIN/MAX simboliai

Nuspaudus **CH** mygtuką nurodomi iki 3 lauko siūstuvų. 1, 2 ir 3 centre nurodys, kurio siūstuvo duomenys yra rodomi

Antenos simbolis viršuje skaičių nurodys, kad siūstuvo(-ų) signalai yra pagauti.

DCF-77 RADIJO BANGŲ KONTROLIUOJAMAS LAIKAS:

Kai ekrane bus parodoma oro temperatūra ir drėgmė, viršutiniame kairiajame jo kampe pradės mirksėti bokštelio ikona. Tai reikš, kad laikrodis bando pagauti radijo bangomis iš Frankfurto siunčiamą signalą. DCF bokštelis nustos mirksėti, kai laikrodis nustatys radijo signalu siunčiamą laiką.

- Rekomenduojama prietaisą laikyti 1.5 – 2 m nuo jo veikimą galinčių įtakoti šaltinių, pvz.: kompiuteris, televizorius ir pan.
- Gelžbetoninėse patalpose, pvz.: rūsyje, siunčiamas signalas susilpnėja, tada prietaisą laikykite arčiau lango.
- Vieno dienos parodymo paklaida yra 1 sekundė.

RANKINIS NUSTATYMAS

Nuspaudę mygtuką **SET** mygtuką sekundę jį palaikykite nuspaudę, galėsite iš eilės nustatyti:

- LCD kontrastus (8 skirtingi lygiai);

Po to

- Laiko zonas;
- Laiko nustatymo radijo bangomis įjungimas/išjungimas;
- 12/24 val. režimą;
- Laiką;
- Datą;
- „Snaudimo“ funkciją;
- °C/°F temperatūros matavimo skalę;

ir

- 3 oro prognozių tikslumo lygius pasirinktinai.

Kiekvieną kartą nustačius Jums tinkamas naujas įvestis, jas patvirtinkite nuspausdami **SET** mygtuką.

LCD KONTRASTO NUSTATYMAS

LCD kontrastas gali būti nustatomas 8 skirtingais lygiais pagal vartotojo poreikius:

1. Spausdami mygtuką **IN** pasirinksite kontrasto lygį;
2. Nuspauskite **SET** mygtuką, kad jį patvirtintumėte. Jūs automatiškai įeisite į „**Laiko zonų nustatymo**“ būseną. Iš nustatymų būsenos išėikite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8~37) 337711
Faks. (8~37) 311013
Mob. 8-616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8~41) 500360
Faks. (8~41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel.: (8~46) 422400
Faks.: (8~46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8~5) 2105400
Faks. (8~5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8~5) 2747060
Faks. (8~5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt

LAIKO ZONŲ NUSTATYMAS

Oro stotelėje jau yra nustatyta laiko zona **0**, norėdami tai pakeisti:

1. Nuspauskite **SET** mygtuką po to kai nustatysite ekrano kontrastą;
2. Paspaudę **IN** mygtuką įveskite laiko zoną. Galite pasirinkti iš 12 laiko zonų, tarp kurių intervalas siekia 1 valandą.
3. Vėl paspauskite **SET** mygtuką. Jūs automatiškai įeisite į „**Laiko nustatymo radijo bangomis įjungimo/išjungimo**“ būseną. Išeikite iš nustatymų būsenos paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

LAIKO NUSTATYMO RADIJO BANGOMIS ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Tada, kai DCF-77 laiko nustatymas neįmanomas, ši funkcija gali būti išjungiamą. Laikrodis tada veiks kaip paprastas kvarcinis laikrodis.

1. Po to, kai įvesite laiko zonas, ekrane pradės mirksėti ženklas „ON“.
2. Nuspauskite mygtuką **IN** norėdami išjungti laiko nustatymo radijo bangomis funkciją.
3. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką. Jūs automatiškai įeisite į „**12/24 valandų režimo nustatymo**“ būseną. Iš nustatymų būsenos išeiškite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

Pastaba: jei laiko nustatymo radijo bangomis funkcija yra išjungta, laikrodis neieškos DCF laiko tol, kol ši funkcija nebus įjungta. Nebus rodomos jokios laiko nustatymo ir DCF ikonos.

12/24 VALANDŲ REŽIMO NUSTATYMAS

1. Po to, kai įjungsitė ar išjungsitė radijo bangomis nustatomo laiko režimą, nuspauskite **SET** mygtuką, ekrane pradės mirksėti „12h“ arba „24h“.
2. Paspauskite **IN** mygtuką, kad pasirinktumėte „12h“ arba „24h“ valandų režimą.
3. Paspauskite **SET** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktį ir įeitumėte į nustatymo būseną „**Rankiniu būdu nustatomas laikas**“. Iš nustatymų būsenos išeiškite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

RANKINIŲ BŪDU NUSTATOMAS LAIKAS

1. Pasirinkę 12/24 valandų režimą, paspauskite mygtuką **SET**, kad galėtumėte patys nustatyti laiką.
2. Ekrane pradės mirksėti valandų ir minučių skaitmenys.
3. Spauskite **IN** mygtuką įveddami valandas ir **OUT** mygtuką įveddami minutes.
4. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką. Jūs automatiškai įeisite į „**Kalendoriaus nustatymo**“ būseną. Iš nustatymų būsenos išeiškite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

KALENDORIAUS NUSTATYMAS

Radijo bangomis nustatęs DCF laiką prietaisas automatiškai nustato ir datą. Priešingu atveju laiką reikia nusistatyti patiems:

1. Po to, kai nustatysite laiką nuspauskite **SET** mygtuką, ekrane pradės mirksėti metų skaitmenys.
2. Paspausdami **IN** mygtuką nustatykite Jums tinkamą datą (nuo 2003 iki 2039).
3. Nuspauskite **SET** mygtuką.
4. Paspauskite **IN** (arba **OUT**) mygtuką nustatyti dieną ir **OUT** (arba **IN**) mygtuką įrašyti mėnesio skaitmenis
5. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką. Jūs automatiškai įeisite į „**Snaudimo funkcijos nustatymo**“ būseną. Iš nustatymų būsenos išeiškite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

„SNAUDIMO“ (SNOOZE) FUNKCIJA

1. Po to, kai nustatysite datą, spauskite **IN** mygtuką rinkdamiesi „snaudimo“ trukmę (max: 30 min).
2. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką ir Jūs automatiškai įeisite į „**°C/°F temperatūros matavimo skalės nustatymą**“. Išeikite iš nustatymų būsenos paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

°C/°F TEMPERATŪROS MATAVIMO SKALĖS NUSTATYMAS

Prietaisui jau yra nustatyta °C temperatūros matavimo skalė. Jei norėtumėte pasirinkti °F:

1. Po to, kai nustatysite „Snaudimo“ trukmę spauskite mygtuką **IN**. Ekrane pasirodys °F.
2. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką ir Jūs automatiškai įeisite į „**Oro prognozės tikslumo lygio nustatymą**“. Iš nustatymų būsenos išeiškite paspausdami mygtuką **CH** arba **SNZ**.

ORO PROGNOZĖS TIKSLUMO LYGIO NUSTATYMAS

1. Po to, kai pasirinksite „**°C/°F temperatūros matavimo skalę**“, oro prognozės tikslumo lygį nustatykite paspaudę mygtuką **IN**. Yra 3 tokie lygiai: 1 yra tiksliausias, 3 yra mažiausiai tikslus. Prietaise jau yra nustatytas 2 lygis.
2. Patvirtinkite pasirinktį paspausdami **SET** mygtuką ir išeiškite ir nustatymų būsenos.

ŽADINTUVAS

1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite **AL1** mygtuką. Įsijungs ir mirksės žadintuvo skaitmenys.
2. Spauskite **IN** mygtuką norėdami įvesti valandas ir **OUT** mygtuką – minutes.

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8-37) 337711
Faks. (8-37) 311013
Mob. 8-616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8-41) 500360
Faks. (8-41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel. (8-46) 422400
Faks.: (8-46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8-5) 2105400
Faks. (8-5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8-5) 2747060
Faks. (8-5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt

- Norėdami išeiti iš nustatymų būsenos paspauskite **AL1** mygtuką dar kartą arba 15 minučių prietaiso mygtukų nespauskite ir jis pats patvirtins įvestis ir grįš į normalią būseną.
- Ijungti žadintuvą ((1)) galima vieną kartą paspaudus **AL1** mygtuką. Ekrane matysite ((1)) ženkliuką.
- Norėdami išjungti žadintuvą ((1)) paspauskite **AL1** dar kartą.
- Norint įjungti žadintuvą ((2)) laikykitės tokių pat nurodymų kaip ir žadintuvui ((1)), tik vietoj mygtuko **AL1** spauskite **AL2**.

„SNAUDIMO“ NUSTATYMAS IR ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

- Kai skamba žadintuvas nuspaukite **SNZ** mygtuką, kad įjungtumėte „snaudimo“ būseną. Žadintuvas nustos skambėti ir įsijungs vėl po Jūsų pasirinkto „snaudimo“ laiko.
- Norėdami visiškai išjungti žadintuvą, nuspaukite bet kurį mygtuką išskyrus **SNZ**.

VIDAUS TEMPERATŪRŲ PARODYMŲ PERJUNGIMAS

- Norėdami pasižiūrėti esamą, minimalią ar maksimalią vidaus dienos temperatūrą, drėgmę ir jų nustatymų laiką, nuspaukite mygtuką **IN**:
Nuspaudus mygtuką **IN** vieną kartą, ekrane pamatysite minimalią dienos temperatūrą ir drėgmę ir jų nustatymo laiką;
Nuspaudus mygtuką **IN** du kartus, ekrane pamatysite maksimalią dienos temperatūrą ir drėgmę ir jų nustatymo laiką;
Nuspaudus mygtuką **IN** tris kartus, ekrane pamatysite esamą dienos laiką, datą, temperatūrą ir drėgmę.
- Norėdami nustatyti naujus temperatūros, drėgmės ir jų nustatymų laiko parodymus, spauskite **IN** mygtuką pastoviai apie 3 sekundes.

LAUKO TEMPERATŪRŲ PARODYMŲ PERJUNGIMAS

- Norėdami pasižiūrėti esamą, minimalią ar maksimalią vidaus dienos temperatūrą, drėgmę ir jų nustatymų laiką, nuspaukite mygtuką **OUT**:
Nuspaudus mygtuką **OUT** vieną kartą, ekrane pamatysite minimalią dienos temperatūrą ir drėgmę ir jų nustatymo laiką;
Nuspaudus mygtuką **OUT** du kartus, ekrane pamatysite maksimalią dienos temperatūrą ir drėgmę ir jų nustatymo laiką;
Nuspaudus mygtuką **OUT** tris kartus, ekrane pamatysite esamą dienos laiką, datą, temperatūrą ir drėgmę.
- Norėdami perjungti siūstuvus, nuspaukite **CH** mygtuką:
Vieną kartą norėdami įjungti siūstuvą 2;
Du kartus norėdami įjungti siūstuvą 3;
Tris kartus norėdami įjungti siūstuvą 1.
- Norėdami nustatyti naujus temperatūros, drėgmės ir jų nustatymų laiko parodymus, spauskite **OUT** mygtuką pastoviai apie 3 sekundes.

SPECIFIKACIJOS:

Temperatūros matavimo skalė:	nuo -9.9°C iki + 59.9°C su 0.1°C paklaida
Vidaus	nuo 14.2°F iki +139.8°F su 0.2°F paklaida (Jei temperatūra viršys skalę, ekrane matysite „OF.L“ ženklą)
Lauko	nuo -29.9°C iki +69.9°C su 0.1°C paklaida nuo -21.8°F iki +157.8°F su 0.2°F paklaida (Jei temperatūra viršys skalę, ekrane matysite „OF.L“ ženklą)
Drėgmės matavimo skalė:	nuo 1% iki 99% su 1% paklaida
Vidaus ir lauko	(Jei drėgmė viršys skalę, ekrane matysite „-“ ženklą)
Vidaus temperatūros tikrinimo intervalas:	kas 15 sekundžių
Vidaus drėgmės tikrinimo intervalas:	kas 20 sekundžių
Lauko temperatūros siuntimas:	kas 5 minutes
Lauko drėgmės tikrinimo intervalas:	kas 5 minutes
Energijos šaltinis:	
Oro stotelė	2xAA, IEC, LR6, 1.5V
Thermo-Hydro lauko temperatūros siūstuvus	2xAA, IEC, LR6, 1.5V
Matmenys:	
Oro stotelė	97x30x140 mm
Thermo-Hydro lauko temperatūros siūstuvus	56x24x80 mm

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8-37) 337711
Faks. (8-37) 311013
Mob. 8-616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8-41) 500360
Faks. (8-41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel.: (8-46) 422400
Faks.: (8-46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8-5) 2105400
Faks. (8-5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8-5) 2747060
Faks. (8-5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt

LANGO TERMOMETRAS

- Permatomas LCD ekranas
- Rodo dienos didžiausią, mažiausią ir esamą temperatūrą
- Automatiškai nustato minimalią dienos temperatūrą kiekvieną rytą 8:00.
- Automatiškai nustato maksimalią dienos temperatūrą kiekvieną vakarą 8:00
- Baterijų išsikrovimo indikatorius

Baterijų keitimas

1. Termometrui tinka 1 x AAA, IEC LR3, 1,5V baterijos.
2. Nuimkite dangtelį, esantį gale prietaiso.
3. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų polius.
4. Uždarykite dangtelį.

Nustatymai

1. Po to, kai įdėsite baterijas ekrane pasirodys visi LCD segmentai.
2. Per 5 sekundes prietaisas parodys esamą lauko temperatūrą. Termometras nustatys ir parodys maksimalią ir minimalią dienos temperatūrą.
3. Pasikeitus aukščiausiai ir žemiausiai temperatūrai, termometras iš karto įves ir parodys atitinkamą maksimalią ir minimalią dienos temperatūrą.
4. Tada reikia nustatyti laiką. Termometras automatiškai nustatys minimalią temperatūrą kiekvieną dieną 8:00 ryte ir maksimalią temperatūrą kiekvieną dieną 8:00 vakare. Didesnės ar mažesnės nei nustatyta matavimo skalėje, pvz.: žemiau nei -29.9 ar aukščiau nei 70.0 °C, prietaisas nerodys.
5. Jei norite patys nustatyti maksimalią ir minimalią dienos temperatūras, nuspauskite + (pliuso) mygtuką ir sekundę palaikykite.

Funkciniai mygtukai

Yra du funkciniai mygtukai galinėje prietaiso dalyje po dangteliu. Tai + (pliuso) mygtukas ir **SET** mygtukas.

+ (pliuso) mygtukas

- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kad nustatytumėte maksimalios ir minimalios dienos temperatūrų reikšmes.
- Nuspauskite, kad galėtumėte nustatyti valandas ir minutes.

SET mygtukas

- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kad nustatytumėte laiką.

Laiko nustatymas

1. Būtina nustatyti esamą laiką prieš naudojantis termometru, nes jis automatiškai nustato dienos minimalią ir maksimalią temperatūras kiekvieną rytą ir vakarą 8:00:
2. Nuspauskite ir sekundę palaikykite **SET** mygtuką. Pradės mirksėti valandų skaitmenys.
3. Spauskite + (pliuso) mygtuką norėdami nustatyti valandas.
4. Nuspauskite **SET** mygtuką vėl, kad galėtumėt nustatyti minutes. Minučių skaitmenys pradės mirksėti.
5. Spauskite + (pliuso) mygtuką norėdami nustatyti minutes. Nuspauskite **SET** mygtuką, kad patvirtintumėt įvestį.

Laikymas

Termometras klijuojamas ant lango su dvipuse lipnia juosta.

Naudojimas

- Venkite prietaisą laikyti labai aukštoje ar labai žemoje temperatūroje, taip pat vibracijos ar sutrenkimų, nes tai gali pakenkti prietaisui bei įtakoti oro prognozių tikslumą.
- Prietaiso valymui naudokite švelnią medžiagą. Nenaudokite jokių buitinių valymo priemonių.
- Venkite sąlyčio su vandeniu.
- Iškart pakeiskite išsiekvojusias baterijas.
- Patys netaisykite prietaiso. Tai daryti leiskite tik kvalifikuotam darbininkui.

Specifikacijos

Lauko temperatūros matavimo skalė: nuo -29.9 °C iki +49.9 °C su 0.1 °C paklaida
Lauko temperatūros tikrinimo intervalas: kiekvieną 10 sekundžių
Energijos šaltinis: 1 x AAA, IEC LR3, 1,5V baterijos
Matmenys: 66 x 19.2 x 84.2 mm

KAUNAS
Mituvos g. 5,
Tel. (8-37) 337711
Faks. (8-37) 311013
Mob. 8-616 19777
lemona@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 36,
Tel. (8-41) 500360
Faks. (8-41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 9,
Tel. (8-46) 422400
Faks.: (8-46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Kauno g. 28,
Tel. (8-5) 2105400
Faks. (8-5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8-5) 2747060
Faks. (8-5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt