

Funkcijos:

1. Nustato laidų tolydumą.
2. Aptinka laidus ir nustato jų lūžio vietą.
3. Nustato laido padėtį



A. Laido tolydumo nustatymas

1. Įkabinkite siūstuvo laidus į tiriamą laidą. Siūstuve paslinkite jungiklį į „CONT“ poziciją. Žalias indikatorius nurodys laido tolydumą (pasipriešinimo varža neturėtų viršyti 10 kΩ).
2. Įkabinkite siūstuvo laidus į tiriamą laidą. Siūstuve paslinkite jungiklį į „TONE“ poziciją. Liesdami tiriamą laidą imtuvu įvairiuose vietose, galėsite nustatyti lūžį, kurį nurodys išsijungęs garsinis signalas.

Nejunkite prietaiso laidų prie aktyvios AC/DC grandinės.

B. Tono siuntimas

Įkabinkite siūstuvo laidus į tiriamą objektą arba įkabinkite vieną laidą į tiriamo laido galą, o kitą – į žeminimo laidą. Pasirinkite pasikartojantį arba vientisą garsinį toną. Su imtuvu patikrinkite įtariamus laidus, taip pat naudokitės imtuvu, kada reikia nustatyti atvirų laidų signalus.

Nejunkite prietaiso laidų prie aktyvios AC/DC grandinės, didesnės nei 24V.

C. Aktyvios telefono linijos nustatymas

Siūstuvo jungtuką nustatykite OFF pozicijoje.

Norėdami nustatyti ar telefono linija užimta ar ja skambinama:

Raudonąjį laido galą sujunkite su vienu laido galu, juodąjį su kitu galu.

- a. „CONT“ indikatorius degs žaliai, jei linija bus neužimta.
- b. Jei „CONT“ indikatorius degs raudonai, tai reikš, kad linija užimta.
- c. Jei „CONT“ indikatorius mirksės geltona spalva, tai reikš, kad telefono linija skambinama.

Prietaisu galite nustatyti atviro laidininko tonus.

Baterijų keitimas

Nuimkite baterijų lizdo dangtelį, galinėje siūstuvo ar/ir imtuvo pusėje ir pakeiskite senas baterijas naujomis 9V baterijomis.

Svarbu!

1. Baigus naudotis, prietaisą išjunkite.
2. Nelaikykite prietaiso drėgnose vietose.
3. Nenaudokite prietaiso esant aukštai įtampai.