



Programavimas:

Paspusti P1:

- 1 kartą – **R1** programuojamas mono-stabiliam režimui
- 2 kartus – **R2** programuojamas mono-stabiliam režimui.
- 3 kartus – **R1** Programuojamas bi-stabiliam režimui.
- 4 kartus - **R2** programuojamas bi-stabiliam režimui.

Laikyti norimą pulto mygtuką nuspaustą, iki sumirksės LED.

Ištrynimas:

Yra 2 galimi ištrynimo būdai:

- Vieno kodo ištrynimas atliekamas palaikant **P2** mygtuką paspaustą iki mirktels LED, po to paspaudžiant norimą ištrinti mygtuką.
- Visų kodų ištrynimas atliekas laikant **P2** mygtuką nuspaustą iki LED užsidegs pilnai (apie 8 sekundes).



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.