

## VIEDĀ KONTAKTLIGZDA

## WIFIPO110FBK

### Apraksts

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga / Statusa indikators / Atiestatīšanas poga
2. Spraudnis
3. Strāvas kontaktligzda
4. Vāks

### Pielietojums

1. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni "Nedis SmartLife" no Apple AppStore vai Google Play Store savā mobilajā tālrunā ierīcē.
2. Palaidiet lietotni "Nedis SmartLife".
3. Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties esošajā kontā.
4. Uzklīkšķiniet uz "+", lai pievienotu ierīci.
5. Produktu sarakstā atlasiet "Electrical outlet".
6. Pieslēdziet viedo kontaktligzdu.
7. Ja statusa indikators nemirgo: nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 6 sekundes. Ja statusa indikators mirgo: apstipriniet to lietotnē.
8. Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli.
9. Ievadiet ierīces nosaukumu.

Piezīme. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.

### Drošība

- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šo izstrādājumu drīkstētu atvērt tikai pilnvarots tehniķis, ja ierīcei ir nepieciešams serviss
- Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un cita aprīkojumu, ja rodas problēma
- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Saglabājiet to turpmākai uzziņai.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, nekā aprakstīts lietošanas instrukcijā.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā, vai arī kāda tās daļa ir bojāta. Ja ierīce vai kāda tās daļa ir bojāta, nekavējoties nomainiet ierīci.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.



### Tīrīšana un apkope

#### Bridinājums!

- Neizmantojiet tīrīšanas šķīdinātājus vai abrazīvus līdzekļus.
- Netīriet ierīces iekšpusi.
- Nemēģiniet remontēt ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nomainiet to ar jaunu ierīci.
- Notīriet ierīces ārpusi, izmantojot mīkstu, mitru audumu.

### Atbalsts

Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība vai arī jums ir kādi komentāri, vai ieteikumi, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)