

# SUPERIOR

## ELECTRONICS

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA „AirCo Plus“

*Įdėkite dvi AAA (R03) baterijas. Atsiminkite, kad jūsų naujasis nuotolinio valdymo pultas turi būti nukreiptas į oro kondicionierių, kad jį valdytų.*

#### KODO NUSTATYMAS PAGAL GAMINTOJĄ

1. Raskite savo kondicionieriaus gamintoją bei modelį kodų lentelėje. Jei jis neveikia, išbandykite antrąjį kodą ir tęskite tol, kol įrenginys veiks tinkamai. Jei yra keli kodai, pavyzdžiui, tokie kaip „Hitachi 0118-0126“, kiekvienas įtrauktas kodas pakeičia skirtingą nuotolinio valdymo pultą.
2. Paspauskite mygtuką „SELECT“, rodomas kodas mirksės. Įveskite 4 skaitmenų kodą. Nuotolinio valdymo pultas patvirtina kodą automatiškai. Dabar galite valdyti savo oro kondicionierių.
3. Kai oro kondicionierius yra įjungtas, išbandykite kitus funkcinius mygtukus, jei jie neveikia, pasirinkite kitą kodą, tęskite, kol veiks visos funkcijos.

#### AUTOMATINĖ KODO PAIEŠKA

Jei nerandate savo kondicionieriaus gamintojo/modelio kodų lentelėje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite „SELECT“ mygtuką, laikykite 5 sekundes ir paleiskite, nuotolinio valdymo pultas pereina į automatinės paieškos režimą, kodo numeris mirksi ir didėja. Kai oro kondicionierius gauna signalą ir pasigirsta pypsėjimas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad patvirtintumėte.
2. Išbandykite kitus funkcinius mygtukus, jei jie neveikia, kartokite aukščiau nurodytus veiksmus tol, kol jie veiks tinkamai.

#### „IŠMANUSIS AUŠINIMAS“/„IŠMANUSIS ŠILDYMAS“

Vasarą paspauskite tik „i-COOL“ mygtuką, oro kondicionierius nedelsiant persijungs į aušinimo režimą. Žiemą paspauskite tik „i-HEAT“ mygtuką, oro kondicionierius nedelsiant persijungs į šildymo režimą. Šildydamas arba aušindamas, oro kondicionierius automatiškai įjungs komfortišką temperatūrą.

Tuo pačiu metu galite reguliuoti temperatūrą mygtukais „TEMP. +“ ir „TEMP.-“.

#### LAIKO NUSTATYMAS

1. Paspauskite mygtuką „CLOCK“ (9), mirksi laikrodžio signalas.
2. Mygtukų „time + / time -“ pagalba nustatykite dabartinį laiką.
3. Paspauskite mygtuką „CLOCK“ (9) dar kartą, laikrodžio signalas nustoja mirksėti, laiko nustatymas baigtas (jei nepaspausite mygtuko „CLOCK“, laiko nustatymas automatiškai sustabdomas po 15 sekundžių).

#### LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS

1. Paspauskite mygtuką „TIMER ON“ (7), laikas LCD ekrane pradeda mirksėti.
2. Spausdami mygtuką „TIME +/-“, nustatykite automatinio oro kondicionieriaus įsijungimo laiką.
3. Laikas LCD ekrane nustos mirksėti po 15 sekundžių. Nustatymas baigtas.

#### LAIKMAČIO IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite mygtuką „TIMER OFF“ (8), laikas LCD ekrane pradeda mirksėti.
2. Spausdami mygtuką „TIME +/-“, nustatykite automatinio išjungimo laiką.

3. Laikas LCD ekrane nustos mirksėti po 15 sekundžių. Nustatymas baigtas.

#### ATKREIPKITE DĖMESĮ:

1. Galite atšaukti laikmatį, du kartus paspaudę mygtuką „TIMER ON“ arba „TIMER OFF“.
2. Pasibaigus laikmačio nustatymui, nuotolinio valdymo pultas turi būti nukreiptas į jūsų oro kondicionierių.
3. Jei norite patikrinti laikmatį, paspauskite mygtuką „TIMER ON“ arba „TIMER OFF“, LCD ekrane bus rodomas laikmatis. Po 5 sekundžių bus rodomas dabartinis laikas.

Perjungimas tarp Celsijaus ir Farenheito laipsnių: Paspauskite „C/F“ mygtuką.

#### MIEGO FUNKCIJA

Vasaros metu paspauskite „SLEEP“ mygtuką, kol kondicionierius yra aušinimo režime, temperatūra per pirmąsias 2 valandas didės 1°C per valandą, ir kondicionierius automatiškai išsijungs po 8 valandų. Žiemos metu paspauskite „SLEEP“ mygtuką, kol kondicionierius yra šildymo režime, temperatūra per pirmąsias 2 valandas mažės 1°C per valandą, ir kondicionierius automatiškai išsijungs po 8 valandų. Nustatę miego funkciją, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jūsų oro kondicionieriaus imtuvą.

*Pakeitus baterijas, kodo nereikia nustatyti iš naujo.*

*Paspaudus mygtuką „Enter“, kodas rodomas LCD ekrane. Po 5 sekundžių vėl bus rodomas laikas.*