

## tinka šiem modeliem:

### SONY VAIO PCG-R505 SERIES

VAIO PCG-R505GLPRO, VAIO PCG-R505GLK, VAIO PCG-R505GL, VAIO PCG-R505GC, VAIO PCG-R505G, VAIO PCG-R505ESPKIT, VAIO PCG-R505ESP, VAIO PCG-R505ESKIT, VAIO PCG-R505ESK, VAIO PCG-R505ES, VAIO PCG-R505ELKIT, VAIO PCG-R505ELK, VAIO PCG-R505EL/S, VAIO PCG-R505EL/B, VAIO PCG-R505EL, VAIO PCG-R505EC, VAIO PCG-R505E, VAIO PCG-R505DSP, VAIO PCG-R505DSK, VAIO PCG-R505DS, VAIO PCG-R505DL, VAIO PCG-R505D, VAIO PCG-R505BF, VAIO PCG-R505

### SONY VAIO PCG-NV SERIES

VAIO PCG-NVR23, VAIO PCG-NV99M/BP, VAIO PCG-NV99E/B, VAIO PCG-NV95EN, VAIO PCG-NV90E, VAIO PCG-NV90, VAIO PCG-NV77M/BP, VAIO PCG-NV55E/B, VAIO PCG-NV55/BP, VAIO PCG-NV190P, VAIO PCG-NV190, VAIO PCG-NV170P, VAIO PCG-NV170, VAIO PCG-NV100

### SONY VAIO PCG-GRX SERIES

VAIO PCG-GRX92G/P, VAIO PCG-GRX91G/P, VAIO PCG-GRX90/P, VAIO PCG-GRX81G/P, VAIO PCG-GRX72, VAIO PCG-GRX700, VAIO PCG-GRX690, VAIO PCG-GRX670, VAIO PCG-GRX650/B, VAIO PCG-GRX650, VAIO PCG-GRX600, VAIO PCG-GRX590RP, VAIO PCG-GRX590R, VAIO PCG-GRX590, VAIO PCG-GRX580P, VAIO PCG-GRX580K, VAIO PCG-GRX580, VAIO PCG-GRX560P, VAIO PCG-GRX560K, VAIO PCG-GRX560/B, VAIO PCG-GRX560, VAIO PCG-GRX550, VAIO PCG-GRX520P, VAIO PCG-GRX520K, VAIO PCG-GRX520/B, VAIO PCG-GRX520, VAIO PCG-GRX52/GB, VAIO PCG-GRX51/BP, VAIO PCG-GRX102/P

### SONY VAIO PCG-GRS SERIES

VAIO PCG-GRS900/P, VAIO PCG-GRS900, VAIO PCG-GRS70/P, VAIO PCG-GRS55/B, VAIO PCG-GRS52V/P, VAIO PCG-GRS500/P, VAIO PCG-GRS500, VAIO PCG-GRS50/B

### SONY VAIO PCG-FR SERIES

VAIO PCG-FR77E/B, VAIO PCG-FR55E/B, VAIO PCG-FR55E, VAIO PCG-FR55/B, VAIO PCG-FR33/B, VAIO PCG-FR33, VAIO PCG-FR130