

**Tinka šiem modeliem:**

IBM Thinkpad A20/ A20M/ A20P/ A21/ A21E/ A21M/ A21P/ A22E/ A22M/ A22P/ A30/ A30P/ A31/ A31P/ R30/ R31/ R32/ R40/ R40E/ R50/ R50E/ R50P/ R51

IBM Thinkpad i-1200/ i-1210/ i-1211/ i-1241/ i-1251/ i-1271/ i-1300/ i-1300 series/ i-1321/ i-1340/ i-1351/ i-1351P/ i-1391/ i-1418/ i-1420/ i-1421/ 1441/ i-1442/ 1460/ 1480/ i-1482/ i-1500/ i-1700/ i-1720/ i-1721/ i-1351/ i-1361/ i-1391

IBM Thinkpad T20/ T21/ T22/ T23/ T30/ T40/ T40P/ T41/ T41P/ T42/ T42P

IBM Thinkpad X20/ X21/ X22/ X23/ X24/ X30/ X31/ X40/ E530/

IBM Thinkpad Earlier Models 130/ 235/ 240X/ 240Z/ 390/ 240X/ 240Z/ 340/ 345/ 360/ 370/ 380/ 365/ 365C/ 365CD/ 365CS/ 365CSD/ 365E/ 365ED/ 365X/ 365XD/ 380/ 380D/ 380D-MMX/ 380E/ 380ED/ 380XD/ 380Z/ 385/ 385CD/ 385D/ 385D-MMX/ 385ED/ 385XD/ 390X/ 535/ 550/ 560/ 560C/ 560E/ 560X/ 560Z/ 570/ 570E/ 600/ 600A/ 600E/ 600X/ 701/ 701C/ 701CS/ 770/ 770E/ 770ED/ 770X/ 770Z