# Kombinuotas Instaliacijos Testeris MI 2086

Instrukcija vartotojui





Importuotojas: UAB "Elintos matavimo sistemos" Pramonės pr. 16E LT-51187 Kaunas-31 Tel.: (37) 45 27 90, 35 01 35 Faks.: (37) 35 01 35 www.elintosms.lt info@elintosms.lt

Prietaisas įtrauktas į Lietuvos Respublikos matavimo prietaisų registrą:

<u>Registro Nr.: 2 – 1620 : 2002</u>

Gamintojas: METREL d.d Horjul 188 1354 Horjul Slovėnija

©2001 Metrel

Nė viena šio leidinio dalis negali būti nukopijuota ar panaudota be raštiško METREL leidimo.

## TURINYS

ĮŽANGA	5
1.1 Bendras apibūdinimas	5
1.2 Perspėjimai	6
1.3 Eurotest 61557 matuojamų parametrų sąrašas	7
1.4 Taikomi standartai	8
2. INSTRUMENTO APIBŪDINIMAS	9
2.1 Priekinė panelė	9
2.2 Jungčių panelė	10
2.3 Dugno pusė	11
2.4 Standartiniai priedai	12
2.5 Laisvai parenkami priedai	12
2.6 Instrumento transportavimo būdai	12
2.7 Priedai reikalingi konkretiems matavimams	13
3. MATAVIMO INSTRUKCIJOS	14
3.1 Izoliacijos varža	14
3.2 Apsauginių laidininkų vientisumas	17
3.3 Vientisumas (pereinamųjų kontaktų varža)	22
3.4 [žeminimo varža (vidinis generatorius)	25
3.5 Savitoji įžeminimo varža	32
3.6 PE gnybtų testavimas	35
3.7 NSR (nuotėkio srovės relė - angl. RCD) kontaktų įtampa ir įžeminimo / fazė-apsaug	ginis
[zeminimas konturo varza	37
3.9 NSR isjungimo srove	44
	47
3.11 Faze-apsauginis įzeminimas konturo impedansas ir galimos trumpojo jungimo sro	JVES
3 12 Kontaktu itampos esant galimai, trumpo jungimo srovej matavimas	5Z
3 13 Linijos impedanso ir galimos trumpo jungimo srovės matavimas	54 56
3 14 N-PF kontūro varžos ir galimos trumpo jungimo srovės matavimas	50 50
3 15 Faziu seka	55 61
3.16 Srovė	64

<ul> <li>3.17 Varistorinės apsaugų nuo viršįtampių grandinės</li></ul>	67 71 73 75 77
3.22 Harmonikų matavimas	79
4. KITOS OPERACIJOS	82
4.1 Nustatymų (SETUP) funkcija	82
4.2. Duomenų saugojimas kompiuteryje (PK)	84
4.3. Matavimų rezultatų išsaugojimas	85
4.4. Išsaugotų rezultatų atvaizdavimas	87
4.5. Išsaugotų rezultatų ištrynimas	88
4.6. Prietaiso perkrovimas	90
5. EKSPLOATACIJA	91
5.1. Baterijos	91
5.2. Saugikliai	92
5.3. Valymas	93
5.4. Periodinis kalibravimas	93
5.5. Aptarnavimas	94
6. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	95
6.1 Funkcijos	95
6.2. Pagrindinės charakteristikos	99

# 1. ĮŽANGA

Sveikiname įsigijus **Eurotest 61557** ir jo priedus, pagamintus firmos METREL. Mes džiaugiamės, galėdami pasiūlyti aukšto profesionalumo lygio testavimo įrangą, skirtą atlikti absoliutiems įžeminimo varžos ir įrengimų izoliacijos varžos pastatuose matavimams. Įranga buvo suprojektuota ir sukurta remiantis dideliu elgsenos su įžeminimo varža ir elektrinių įrengimų testavimo įranga eksperimentų skaičiumi, atliktų per daugelio metų laikotarpį.

#### 1.1. Bendras apibūdinimas

**Eurotest 61557** yra aukšto profesionalaus lygio, daugiafunkcinis, mobilus testavimo instrumentas. Jis yra skirtas visų tipų matavimams, atsižvelgiant į **Europinį standartą EN 61557** ir **BS7671**. Instrumentu, taip pat, galima atlikti kitokius įvairius testus ir matavimus.

Instrumentas yra aprūpintas visais priedais, būtinais patogiam testų atlikimui. Jis yra laikomas minkštame krepšyje.

Eurotest 61557 yra pagaminta remiantis SMD technologija, kuri praktiškai nereikalauja jokio techninio aptarnavimo. Specialiai suprojektuotas skystų kristalų displėjus (SKD) su apšvietimu leidžia lengvai nuskaityti kaip pagrindinius rezultatus, taip ir visą eilę papildomų rezultatų, parametrų ir pranešimų. Operacijos yra paprastos ir aiškios, operatoriui nebūtinas specialus pasiruošimas (išskyrus perskaityti Instrukciją Vartotojui) darbui su instrumentu.

Tam, kad operatorius pakankamai gerai suvoktų matavimus, atliekamus su šiuo testeriu (kiekvieno matavimo tikslingumą, matavimų principus, ribines reikšmes ir kt.), patartina perskaityti pridedamą vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**.

Profesionali PK PĮ (programinė įranga) leidžia paprastą testo rezultatų ir kitų parametrų perdavimą į PK (personalinį kompiuterį), o, taip pat, paprastą ir greitą galutinių protokolų apipavidalinimą.

#### 1.2. Perspėjimai

Tam, kad testavimo įranga nebūtu pažeista ir kad būtų užtikrintas aukštas operatoriaus, atliekančio įvairius matavimus ir testus su Eurotest 61557, saugumo laipsnis, būtina atsižvelgti į šiuos perspėjimus:

- Jeigu testavimo įranga yra naudojama Instrukcijų Vadove nenustatytu būdu, numatyta jos apsauga gali būti pažeista!
- Nesinaudokite instrumentu ir priedais, jeigu pastebėjote kokius nors pažeidimus!
- Išsilydžius saugikliui, laikydamiesi šiame Instrukcijų Vadove nurodytų saugiklio pakeitimo instrukcijų, pakeiskite jį!
- Techninio aptarnavimo ar kalibravimo procedūras gali atlikti tik kompetentingas, turintis tam įgaliojimus asmuo!
- Tam, kad būtų išvengta elektrošoko rizikos turint reikalų su rizikingomis įtampomis, imkitės visų gerai žinomų apsaugos priemonių!
- Naudokite tik standartinius arba jiems analogiškus testinius kabelius, gaunamus iš jūsų tiekėjo!

# 1.3. Eurotest 61557 matuojamų parametrų sąrašas

Parametras	Funkcijų jungiklio pozicija	Apibūdinimas
Ižeminimo varža R-	RFARTH	- Keturi testiniai antgaliai
(klasikinis keturiu laidu metodas)		- Du testiniai strvpai
lžeminimo Varža R⊧	REARTH	- Keturi testiniai antgaliai
(klasikinis keturiu laidu metodas plius	(replės)	- Du testiniai strvpai
matavimo replės)	(	- Vienos matavimo replės
lžeminimo varža R₌	REARTH	- Dveios matavimo replės
(dvejos matavimo replės)	(2 replės)	
Lyginamoji ižeminimo varža o	₀EARTH	- Keturi testiniai antgaliai
-, 3	P	- Du testiniai strypai
Apsaugos laidininkų		- Testinė srovė >200 mA d.c.
Vientisumas (pereinamųjų kontaktų	R ±200mA	<ul> <li>Vienetinis matavimas</li> </ul>
varžos) R	CONTINUITY	- Poliškumo auto-keitimas
Vientisumas R <sub>x</sub>	R±200mA	- Testinė srovė <7 mA
	CONTINUITY	- Nepertraukiamas matavimas
Izoliacijos varža R <sub>i</sub>	RISO	- Testine itampa: 50-1000 V
Apšviestumas	SENSOR	
Varistorinė viršįtampio grandinė –	TEST	- Pikinė testinė įtampa 0-1000 V
Pramušimo įtampa U <sub>b</sub>		- Slenkstinė srovė 1 mA
Pratekėjimo srovė IL	CURRENT	- Matavimo replės
Apkrovos srovė I	CURRENT	- Matavimo replės
Įtampos ir srovės harmonikos	HARMONICS	<ul> <li>Vienos fazės sistema</li> </ul>
		<ul> <li>Matavimo replės (srovės har)</li> </ul>
		- Testinis antgalis (įtampos har)
Galia Ρ, Q, PA, cos φ	POWER ENERGY	<ul> <li>Vienos fazės sistema</li> </ul>
•		<ul> <li>Srovės replės</li> </ul>
Energija W	POWER ENERGY	<ul> <li>Vienos fazės sistema</li> </ul>
		<ul> <li>Srovės replės</li> </ul>
Fazių seka	Phase rotation /	
	LOCATOR	
NSR kontaktų įtampa Uc	RCD	<ul> <li>Su arba be testinių strypų</li> </ul>
NSR atsijungimo srovė		
NSR atsiungimo laikas t	RCD	
NSR įžeminimo varža RE	RCD	- Testinis strypas
	<b>D</b> 0D	- Be NSR atjungimo
NSR konturo varza RL	RCD	- Be NSR atjungimo
Linijos impedansas ZL-N, ZL-L	ZLINE	- Tarp Lir Narba Lir L
Galimo linijos trumpo jungimo srove	ZLINE	- Tarp L Ir N arba L Ir L
IPSC Kontūro fori encoucinio ižeminimes		
impedance Zupr	ZLOOP	
Kontūro fazė apeausinia ižeminimes		
alima trumpo jungimo erové less	ZLOUF	
Kontaktu itampa prie galimos trumpo		- Testinis antgalis
iunaimo srovės lic/inec		
Kontūro fazė-ansaudinie ižominimae		- Vidinis šaltinis
galima trumpo jungimo srovė lpsc (he		- Be NSR atjungimo
SSA atjungimo)		
, , ,		1

#### 1.4. Taikomi standartai

Eurotest 61557 yra sukurtas atsižvelgiant į Europinį saugumo standartą:

• EN 61010 – 1

EMC (triukšmas ir atsparumas) atsižvelgiant Europinius standartus:

- EN 50081 1
- EN 50082 1

Matavimai atsižvelgiant į Europinį standartą EN 61557:

<ul> <li>Izoliacijos varža</li> </ul>	2 Dalis
Kontūro impedansas	3 Dalis
Įžeminimo varža ir ekvipotencialinis įžeminimas	4 Dalis
Įžeminimo varža	5 Dalis
NSR TT ir TN sistemose	6 Dalis
• Fazių seka	7 Dalis
Apšviestumo matavimas pagal DIN 5032 standartą	7 Dalis

# 2. INSTRUMENTO APIBŪDINIMAS

#### 2.1. Priekinė panelė



Pav.1 Priekinė panelė.

Žymėjimai:

- 1.....ON/OFF klavišas, skirtas ijungti arba išjungti instrumentą, po 10 minučių nuo bet kurio klavišo paspaudimo ar funkcijos perjungimo instrumentas automatiškai išsijungia.
- 2.....HELP klavišas, skirtas help meniu iškvietimui.
- 3.....LIGHT klavišas, skirtas displėjaus apšvietimui įjungti arba išjungti. Po 20 sekundžių nuo bet kurio klavišo paspaudimo ar funkcijos perjungimo įjungtas apšvietimas automatiškai išsijungia.
- 4.....RCL klavišas, skirtas išsaugotiems rezultatams atgaminti.
- 5.....SAVE klavišas, skirtas testo rezultatams išsaugoti.
- 6.....PE TOUCH ELECTRODE antgalis, skirtas tikrinti PE terminalus.
- 7......START klavišas, skirtas bet kokiam matavimui.
- 8......SETUP klavišas, skirtas:
  - Ekrano kontrasto ijungimas.
  - Laiko ir datos įjungimas.
  - Ryšių parametrų įjungimas.

• Atminties išvalymas.

9......ESC klavišas, skirtas atšaukti visas pradėtas procedūras.

10....SKD su pašvietimu.

11....Funkcinis jungiklis, skirtas būdingo parametro testavimui išrinkti.

12....Prapjova diržui, skirta transportavimo diržui įtvirtinti.

**13**....**Funkciniai klavišai**, skirti įjungti / parinkti įvairius parametrus kiekvienai pasirinktai funkcijai.



2.2. Jungčių panelė

Pav.2 Jungčių panelė.

Žymėjimai:

1.....Pagrindinė testinė jungtis.

**2**.....Apsauginis dangtelis (galima įmontuoti RS 232 jungtį, skirtą testeriui prijungti prie PK).

**3**.....Matavimo replių (C2/P) antgalis.

4..... Matavimo replių (C1) antgalis.

5.....RS 232 jungtis.

#### 2.3. Dugno pusė



Pav. 3 Dugno pusė.

#### Žymėjimai:

- 1.....Nailoninė juosta (leidžia operatoriui neštis instrumentą, jį pasikabinus ant kaklo).
- **2**.....Pagalbinė nailoninė juosta (leidžia operatoriui prisitvirtinti instrumentą prie kūno).
- 3.....Plastikinis dangtelis (jis pritvirtina nailoninę juostą prie instrumento). Po dangteliu yra varžtas (kairėje ir dešinėje), kurį reikia išsukti, kai instrumentas yra atidarinėjamas techninės apžiūros arba kalibravimo tikslais.
- **4**.....Varžtas (atsukite jį, jeigu reikia nuimti transportavimo juostą arba atidaryti instrumentą).
- 5......Užrašas, nurodantis matavimų diapazonus.
- 6.....Baterijos/saugiklio skyriaus dangtis.
- 7.....Varžtas (atsukite jį, jei reikia pakeisti baterijos elementus arba išsilydžiusį saugiklį).
- 8.....Guminė kojelė.

#### 2.4. Standartiniai priedai

Gauto priedų rinkinio sulyginimui su išvardintais sąraše, žiūrėkite pridėtą žiniaraštį.

#### 2.5. Laisvai parenkami priedai

Tam, kad peržiūrėti galimų laisvai parenkamų priedų, kurie, pareikalavus, gali būti pristatyti, sąrašą, žiūrėkite pridėtą žiniaraštį.

#### 2.6. Instrumento nešiojimo būdai

Standartiniame rinkinyje yra pateikiami du nešiojimo diržai (kaklo ir nugaros), todėl yra galimi įvairūs instrumento transportavimo būdai. Operatorius gali pasirinkti vieną jų, atsižvelgdamas į atliekamą operaciją:





Instrumentas yra kabinamas tik ant operatoriaus kaklo - greitam uždėjimui ir nuėmimui.



Instrumentas yra kabinamas ant operatoriaus kaklo ir diržu pritvirtinamas prie jo kūno.



Instrumentu galima naudotis netgi tuomet, kai jis yra patalpintas minkštoje transportavimo dėžėje testiniai kabeliai prie instrumento prijungiami per šoninę angą.

Instrumentas yra pritvirtintas prie operatoriaus kūno tik diržu matavimo patogumui jį galima lengvai perstumti iš šoninės pozicijos į priekį ir vėl atgal.



# 2.7. Priedai reikalingi konkretiems matavimams

Lentelėje pateikti priedai (standartiniai ir laisvai pasirenkami) reikalingi konkretiems matavimams. Priedai pažymėti, kaip **opcija** gali buti standartiniais kai kuriuose rinkiniuose; Jūsų rinkinio standartinių priedų sąrašą rasite pridėtame žiniaraštyje.

MATAVIMAS	REIKALINGI PRIEDAI
Izoliacijos varža	- Universalus laidas arba
	Valdomas kabelis (opcija – užsakymo nr. <b>A 1002</b> )
Apsauginių laidininkų vientisumas	- Universalus laidas arba
	Valdomas kabelis (opcija – užsakymo nr. <b>A 1002</b> )
Vientisumas	- Universalus laidas arba
	Valdomas kabelis (opcija – užsakymo nr. <b>A 1002</b> )
<b>įzeminimo varza</b> (keturių laidų metodas)	- [žeminimo matavimo rinkinys – 20 m (opcija –
	uzsakymo nr. <b>S 2001</b> ) arba
	(zeminimo matavimo nnkinys – 50 m (opcija – uzsakymo
lžominimo varža (koturiu laidu motodas	III. <b>3 2002</b> ) Ižeminimo motovimo rinkinus - 20 m (oncijo
+ renlés)	$- \frac{1}{2} $
( Teples)	lžeminimo matavimo rinkinys – 50 m (opcija – užsakymo
	nr S 2002)
	- Žemo diapazono srovės replės (opcija –
	užsakymo nr. <b>A 1018</b> )
Įžeminimo varža (dviejų gnybtų	- Universalus laidas
metodas)	<ul> <li>Žemo diapazono srovės replės (opcija –</li> </ul>
	užsakymo nr. <b>A 1018</b> )
	<ul> <li>Standartinio diapazono srovės replės (opcija –</li> </ul>
	užsakymo nr. <b>A 1019</b> )
Savitoji įžeminimo varža	<ul> <li>Įžeminimo matavimo rinkinys – 20 m (opcija –</li> </ul>
	užsakymo nr. <b>S 2001</b> ) arba
	[zeminimo matavimo rinkinys – 50 m (opcija – uzsakymo
Kontūro fozė opeovainie ižeminimee	nr. 5 2002)
Konturo laze-apsauginis įzemininas	- Universalus laiuas arba Valdomas kištukas (opeija – užsakumo pr. <b>A</b>
impedansas, ipsc	- Valuonias kistukas (opcija – uzsakynio nr. A 1001)
Liniios impedansas, Ipsc	- Universalus laidas arba
	- Valdomas kištukas (opcija – užsakvmo nr. <b>A</b>
	1001)
Kontaktų įtampa prie Ipsc (SEV 3569)	- Universalus laidas
	- Pagalbinis laidas 4m (opcija – užsakymo nr. A
	1012)
NSR kontaktų įtampa prie I⊿N	
NSR atjungimo laikas	
NSR atjungimo srovė	- Universalus laidas arba
NSR – kontūro fazė-apsauginis	- Valdomas kištukas (opcija – užsakymo nr. A
įžeminimas varža	1001)
NSR – įzeminimo varza	
NSK AUTOMATINIS TESTAS	Universalise laides arts
<i>ΓαΣι</i> ų seka	- Universalus laidas arba Trifazis laidas oncija užsokumo pr. <b>A 1110</b>
	- Titiazis laiuas opulja – uzsakytilo tit. A TTTU) arba
	a va - Trifazis adanteris (oncija – užsakumo nr. A
	1111)
Saugikliai, gedimas. instaliaciios	- Universalus laidas
išdėstymo tikrinimas	- Saugiklių / gedimo / laidininkų lokatorius (opcija

	– užsakymo nr. <b>A 1005</b> )
Galia, $\cos \varphi$ , energija	- Universalus laidas
Harmonikos	<ul> <li>Žemo diapazono srovės replės (opcija –</li> </ul>
Srovė (tikroji efektinė vertė)	užsakymo nr. <b>A 1018</b> ) arba
	Standartinio diapazono srovės replės (opcija – užsakymo
	nr. <b>A 1019</b> )
Varistorinės apsaugų nuo viršįtampių	- Universalus laidas
grandinės pramušimo įtampa	
Apšvietimas	<ul> <li>Liuksmetro daviklis tipas B (opcija – užsakymo</li> </ul>
	nr. <b>A 1102</b> )
	<ul> <li>Liuksmetro daviklis tipas C (opcija – užsakymo</li> </ul>
	nr. <b>A 1119</b> )

## 3. MATAVIMO INSTRUKCIJOS

#### 3.1. Izoliacijos varža

Izoliacijos varža turi būti išmatuota įvairiuose skirtinguose objektuose tam, kad užtikrinti elektros įrenginių ir prietaisų saugumą. Štai keletas pavyzdžių:

- Izoliacijos varža tarp įrenginių laidininkų L1, L2, L3, N, PE (visos kombinacijos).
- Nelaidžių kambarių (sienos ir grindys) izoliacijos varža.
- Įžeminimo kabelių izoliacijos varža.
- Pusiau laidžių (antistatinių) grindų varža.

Dėl papildomos bendros informacijos, liečiančios izoliacijos varžos matavimus, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**.

#### [spėjimai!

- Prieš pradėdami matavimą, įsitikinkite, kad testuojamas objektas yra be energijos (maitinimo įtampa atjungta)!
- Kai yra matuojama izoliacijos varža tarp laidininkų, visos apkrovos turi būti atjungtos ir visi jungikliai uždari!
- Nelieskite testuojamo objekto testo metu, yra elektros šoko rizika!
- Nejunkite prie testinių antgalių didesnės nei 600 V išorinės kintamos arba nuolatinės įtampos, nes gali būti pažeistas testinis instrumentas!
- Jeigu yra testuojamas talpinio pobūdžio objektas (talpinė reaktyviosios galios kompensacija, ilgi testiniai kabeliai ir t.t.), pabaigus matavimą automatinis objekto krūvio pašalinimas gali įvykti ne tuoj pat. Šiuo atveju

# bus atvaizduojama krentanti įtampa – neatjunkite testinių laidų, kol įtampa nenukris žemiau 50V!

#### Kaip atlikti matavimą?

### 1 Žingsnis

- Prijunkite testinį kabelį (atskiri testiniai laidai arba valdomas kabelis) prie Eurotest 61557.
- Funkcinį jungiklį nustatykite į **R**<sub>ISO</sub> poziciją, bus atvaizduotas toks meniu:



Pav. 4 Pradinis izoliacijos varžos meniu.

50V ......Anksčiau nustatyta nominali matavimo įtampa.

1 MΩ.....Anksčiau nustatyta žemutinė izoliacijos varžos reikšmė.

Um......Pageidaujama matavimo įtampa.

## 2 Žingsnis

 Nustatykite nominalią testinę įtampą, naudojant Uiso (F1) klavišą. Įtampa gali būti nuo 50, 100, 250, 500 arba 1000V. Ši nustatyta įtampa bus rodoma viršutinėje ekrano eilutėje.

## 3 Žingsnis

 Nustatykite apatinę izoliacijos varžos reikšmės ribą. Vėliau testo rezultatai bus palyginti su nustatyta ribine reikšme ir, jeigu jie mažesni, bus papildyti ženklu "!" ir komentaru "Result under limit".

#### Kaip nustatyti apatinę ribinę reikšmę?

 Paspauskite Llim (F2) klavišą ir pereikite į "Apatinės ribinės reikšmės reguliavimo meniu":

RISO 50	V 1	MΩ	La ville
	M	<b>1</b> Um	۵ ۷۷
Set low	limit	value	
Back	<u>t</u>	ļ	Off

Pav.5 Apatinės ribinės reikšmės reguliavimo meniu ir leistinų ribinių reikšmių lentelė.

- Reikšmėms tarp 0,00MΩ ir 200MΩ, pagal lentelę, parinkti yra naudojami rodykliniai klavišai. Jei matavimo rezultatai nebus lyginami su apatine ribine reikšme, tada spauskite OFF (F4) klavišą ir vietoj nustatytos ribinė reikšmė (rodoma viršutinėje ekrano eilutėje) bus atvaizduotas simbolis ΦMΩ. Reikalingai apatinei ribinei reikšmei nustatyti naudokite ↑ ir ↓ klavišus. Vienas paspaudimas padidins arba sumažins reikšmę per vieną žingsnį, kai tuo tarpu nepertraukiamas spaudimas didins arba mažins ją nepertraukiamai.
- Tam, kad sugrįžti į "Pradinį izoliacijos varžos meniu", nustačius ribinę reikšmę, paspauskite Back (F1) klavišą.

## 4 Žingsnis

Prijunkite testinį kabelį prie testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:





• Paspauskite **START** klavišą ir laikykite jį nuspaudę, kol nusistovės rezultatas, tada klavišą atleiskite. Išliks paskutinis matomas rezultatas.

Riso 500 V 0.5	MΩ
6.07 мΩ	ت] Um 535 V
Uiso	l dan baada Anda da

Pav. 7 izoliacijos varžos matavimo rezultatai.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

#### Pastabos!

- Tuo atveju, kai tarp testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 30 V a.c./d.c., paspaudus START klavišą, izoliacijos varžos matavimas nebus atliktas, o bus atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu "Imput voltage >30V ! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.
- Pabaigus matavimą, yra automatiškai pašalinamas testuojamo objekto krūvis; iškrovimo metu yra atvaizduojama tuo metu esanti įtampa, kol ji nenukrenta žemiau 30 V!
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai arba gera izoliacija), bus atvaizduotas pranešimas >1000  $\Omega$  (jei nustatyta matavimo įtampa 250,500V arba 1000V) arba >200 M $\Omega$  (jei nustatyta matavimo įtampa 50V arba 100V)!
- Teigiamas testinės įtampos polis yra susietas su raudonu testiniu laidu (atskirti testiniai laidai) arba su valdomu testiniu antgaliu (valdomas kabelis)!

#### 3.2. Apsauginių laidininkų vientisumas

Apsauginių laidininkų vientisumas (pereinamųjų kontaktų varža) turi būti išmatuotas prieš tai, kai prie pratestuoto įrengimo (naujo ar jau pritaikyto) bus prijungta maitinimo

įtampa. Maksimali leistina varžos reikšmė priklauso nuo prijungtų laidų, naudojamų įrengimų sistemoje (TN, TT), galingumo ir kt.

Dėl papildomos bendros informacijos, liečiančios laidumo matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**.

#### [spėjimas!

• Prieš pradėdami matavimą, įsitikinkite, kad testuojamas objektas yra be energijos (maitinimo įtampa atjungta)!

#### Kaip atlikti matavimą?

#### 1 Žingsnis

- Prijunkite testinį kabelį (universalūs matavimo laidai arba valdomas kabelis) prie Eurotest 61557 testerio.
- Funkcinį jungiklį nustatykite į **R** ±200mA / CONTINUITY poziciją; bus atvaizduoti "Continuity of protective conductors" arba "Continuity" meniu.

Pažymėkite "**Continuity of protective conductors**" funkciją naudodami funkcinį klavišą F1. Funkcija bus pažymėta kai ekrane pasirodys **R**±200mA langas.

10,0 Ω.....anksčiau nustatyta viršutinė varžos ribinė reikšmė

R+.....dalinis rezultatas (mėlynas matavimo laidas prijugtas prie teigiamo matuojamos įtampos poliaus).

R-..... dalinis rezultatas (mėlynas matavimo laidas prijugtas prie neigiamo matuojamos įtampos poliaus).



Pav.8 Pradinis Laidumo meniu.

 Naudodami klavišą Buzzer nustatykite Buzzer mode. Kai ši komanda aktyvi ji yra rodoma viršutinėje ekrano eilutėje, priešingu atveju – nerodoma. Kai buzzer funkcia aktyvi, kiekvienas rezultatas žemesnis už viršutinę ribinę reikšmę bus atvaizduotas ekrane su 2s trunkančiu garsiniu signalu.

## 3 Žingsnis

 Nustatykite aukščiausią varžos ribinę reikšmę. Matavimo rezultatai bus lyginami su ribine reikšme ir jei jie didesni, tai rezultatai bus atvaizduoti su simboliu "!" ir pranešimu "Result over limit", bet jei jie žemesni, bus girdimas garsinis signalas.

### Kaip nustatyti varžos viršutinę ribinę reikšmę?

• Spauskite Hıım (F2) klavišą, ribinės reikšmės nustatymo meniu iškvietimui.



Pav. 9 Ribinės reikšmės mustatymo meniu

- Reikšmės tarp 0,1Ω ir 20,0Ω žingsniu 0,1Ω bus nustatytos naudojant rodyklinius klavišus. Jei matavimo reikšmės nebus lyginamos su nustatytoms ribinėmis reikšmėmis, tada spauskite OFF (F4) klavišą. Nustačius ribinę reikšmę (rodomos viršutinėje ekrano eilutėje) atsiras simbolis ΦΩ.
- Po ribinių reikšmių nustatymo spauskite Back (F1) klavišą sugrįžimui į pradinį laidumo meniu langą (žr. Pav. 8).

# 4 Žingsnis

• **Kompensuokite testinius laidus** (jeigu jie dar nebuvo kompensuoti arba buvo pakeisti jau kompensuoti testiniai laidai).

#### Kaip atlikti kompensaciją?

• Užtrumpinkite testinius laidus, kaip yra parodyta šiame paveiksle:



Pav. 10 Užtrumpinti testiniai laidai.

- Tam, kad būtų atliekamas reguliarus matavimas, paspauskite ir atleiskite **START** klavišą.
- Paspauskite ir atleiskite Comp (F4) klavišą, atvaizduojamas rezultatas pasikeis į 0,00Ω ir atsiras Co ženklas, reiškiantis, kad kompensacija buvo atlikta sėkmingai. Dabar testinis instrumentas yra parengtas naudojimui.

Jeigu reikia panaikinti potencialinę kompensaciją, atlikite šiame žingsnyje apibūdintą procedūrą esant atviriems testiniams laidams. Baigus procedūrą, ženklas **Co** išnyks, kas reikš, jog kompensacija nebuvo atlikta.

Kompensacija, atlikta šioje funkcijoje, taip pat bus nagrinėjama ir laidumo funkcijoje.

## 5 Žingsnis

• **Prijunkite testinius laidus** prie testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus:



Pav. 11 Atskirtų testinių laidų ir papildomo testinio laido (užsakymo nr. **A 1012**) prijungimas.



Pav. 12 Valdomo kabelio (užsakymo nr. **A 1002**) ir papildomo testinio laido (užsakymo nr. **A 1012**) prijungimas.

 Paspauskite ir atleiskite START klavišą. Bus atliktas matavimas, o po to, atvaizduotas rezultatas. Kiekvienas matavimas yra atliekamas dviem žingsniais (poliškumas tarp žingsnių yra apkeičiamas automatiškai). Bus atvaizduota vidutinė dalinių matavimų reikšmė. Jeigu rezultatas bus žemesnis, nei nustatyta viršutinė ribinė reikšmė, pasigirs pypsintis garsinis signalas.

R±200 m	nA 1	Ω0.0	<b>₽\$</b> ))	Со
8.7	25 Ω	R+	8.72 8.72	2Ω 80
n an Artan An Artan An Artan	en na serie 19 de la composition 19 de la composition	IX=	0.70	5 22
FUNC	Hlim	<b>4</b> 39))	C	omp

Co...matavimo laidai kompensuoti

Matavimo rezultatas lygus dalinių rezultatų vidurkiui

Pav.13 Testavimo rezultatų pavyzdys.

 Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį 4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.

#### Pastabos!

• Tuo atveju, kai tarp testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 10 V a.c./d.c., paspaudus **START** klavišą, laidumo matavimas nebus atliktas, o bus

atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu"input voltage >10V"! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.

- Jeigu yra atvaizduojama varžos reikšmė, didesnė nei 5 Ω (išmatuota su nesukompensuotu instrumentu), nuspaudus Comp klavišą, kompensacija nebus atliekama ir, negana to, bus anuliuota jau atlikta kompensacija (ženklas Co išnyks) ir pranešimas "Wire resistance >5Ω" bus atvaizduotas ekrane!
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >2000  $\Omega$  pranešimas!

#### 3.3. Vientisumas (perinamųjų kontaktų varža)

Funkcija yra skirta naudoti tuomet, kai yra numatomi sujungimai tarp gnybtų, prižiūrint ir remontuojant elektros įrangą, atliekant pagalbinius matavimus ir kt. Ši funkcija gali būti naudojama kaip paprastas ommetras.

Dėl papildomos bendros informacijos, liečiančios laidumo matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

#### [spėjimas!

 Įsitikinkite, kad įrenginys, ant kurio atliekami matavimai, yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Jeigu matavimo metu testiniai antgaliai, prijungti prie maitinimo įtampos, juda (nuslysta nuo kontakto), tai M 0,315 A / 250 V saugiklis (įstatytas vertikaliame plastikiniame cilindre, esančiame po baterijos skyriaus dangčiu) išsilydys (žr. Dalį 5.2. Saugikliai).

#### Kaip atlikti matavimą?

## 1 Žingsnis

- Prijunkite testinį kabelį (atskiri testiniai laidai arba valdomas kabelis) prie Eurotest 61557.
- Funkcinį jungiklį nustatykite į R±200mA/CONTINUITY poziciją, bus atvaizduotas meniu.
- Nustatykite Resistance funkciją naudodami funkcinį klavišą (F1). Pagrindinės laidumo funkcijos nustatomos, kai ekrane matomas pagrindinis laidumo meniu langas.

10.0Ω .....anksčiau nustatyta varžos viršutinė ribinė reikšmė. Co.....matavimo laidų varža bus kompensuojama naudojant R±200mA funkciją

10.0 Ω	Со
2	
Y	
	<u>10.0 Ω</u>

Pav. 14 Pradinis vientisumo matavimo meniu.

## 2 Žingsnis

 Nustatykite varžos viršutinę ribinę reikšmę. Matavimo rezultatai bus lyginami su nustatyta ribine reikšme ir jei ji bus žemesnė nei nustatyta pasigirs garsinis signalas.

#### Kaip nustatyti viršutinę ribinę reikšmę?

 Ribinės reikšmės nustatymo meniu iškvietimui spauskite Him (F1) klavišą. Ekrane atsiras toks langas:

CONTINUITY	10.0 Ω	Co
		0
	Ω	
Cat Link I'm		
Set high lir	mit value	

Pav.15 Ribinės reikšmės nustatymo meniu.

- Reikšmės tarp 0,1Ω ir 20,0Ω žingsniu 0,1Ω bus nustatytos naudojant rodyklinius klavišus. Jei matavimo reikšmės nebus lyginamos su nustatytoms ribinėmis reikšmėmis, tada spauskite OFF (F4) klavišą. Nustačius ribinę reikšmę (rodomos viršutinėje ekrano eilutėje) atsiras simbolis ΦΩ.
- Po ribinių reikšmių nustatymo spauskite **Back** (F1) klavišą sugrįžimui į pradinį laidumo meniu langą (žr. Pav. 14).

• Paspauskite ir atleiskite klavišą **START**. Pradedamas matavimas (nepertraukiamas), o displėjuje atvaizduojamas tuo metu esantis rezultatas.

### 4 Žingsnis

• **Prijunkite testinį kabelį** prie testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus, ir sekite atvaizduojamą rezultatą arba garsinę informaciją:



Pav.16 Universalių matavimo laidų prijungimas.



Pav. 17 Valdomo kabelio prijungimas (užsakymo nr. A 1002)

Baigę matavimą, paspauskite START klavišą, pasiliks atvaizduotas paskutinis rezultatas.

CONTINUITY	10.0Ω	Со
8.76	∩ ••••)	
FUNC Hlim		

Pav.18 Varžos matavimų rezultatai

#### Pastabos!

- Tuo atveju, kai tarp testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 9 V a.c./d.c., paspaudus START klavišą, laidumo matavimas nebus atliktas, o bus atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu "Input voltage >10"! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >1999  $\Omega$  pranešimas!
- Teigiamas testinės įtampos polius yra susietas su raudonu testiniu laidu (atskirti testiniai laidai) arba su valdomu testiniu kabeliu (Valdomas Kabelis)!

#### 3.4. Įžeminimo varža (vidinis generatorius)

Su Eurotest 61557 galima atlikti įžeminimo varžos matavimą, naudojant tris skirtingus metodus. Tinkamiausią iš jų parenka operatorius, atsižvelgdamas į konkrečią įžeminimo sistemą, kurią reikia testuoti.

Dėl papildomos bendros informacijos, liečiančios įžeminimo varžos matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**.

# Kaip atlikti įžeminimo varžos matavimą, naudojant standartinį keturių laidų testo metodą?

## 1 Žingsnis

• Funkcinį jungiklį nustatykite į ρ **Re** poziciją; bus atvaizduotas toks meniu:



Rc... Srovinio elektrodo varža. Rp... Potencialinio elektrodo varža.

Pav. 19 Pradinis įžeminimo varžos meniu.

 Pažymėkite įžeminimo varžos funkciją (standartinis - keturių laidų metodas) naudodami FUNC klavišą (F1). Ši funkcija bus pažymėta kai ekrane atsiras R EARTH langas.

# 2 Žingsnis

 Nustatykite Viršutinę ribinę įžeminimo varžos reikšmę. Vėliau testo rezultatai bus palyginti su nustatyta ribine reikšme ir, jeigu jie didesni, bus papildyti ženklu "!" ir pranešimu "Result over limit".

### Kaip nustatyti viršutinę ribinę reikšmę?

 Paspauskite klavišą Hıım (F2); jjungiamas "Ribinės reikšmės reguliavimo režimas" ir atvaizduojamas toks meniu:



Ribos / diskretinė reikšmė (Ω)	Žingsnis (Ω)
1 - 100	1
166, 250, 500, 833, 1666, 2500, 5000	/

Pav. 20 Ribinės reikšmės reguliavimo meniu ir leistinų ribinių reikšmių lentelė.

- Reikšmės tarp 1Ω ir 5000Ω bus nustatytos naudojant rodyklinius klavišus. Jei matavimo reikšmės nebus lyginamos su nustatytoms ribinėmis reikšmėmis, tada spauskite OFF (F4) klavišą. Nustačius ribinę reikšmę (rodomos viršutinėje ekrano eilutėje) atsiras simbolis ΦΩ.
- Po ribinių reikšmių nustatymo spauskite **Back** (F1) klavišą sugrįžimui į pradinis laidumo meniu langą (žr. Pav. 19).

# 3 Žingsnis

• **Prijunkite testinius laidus** prie instrumento ir testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus:



Pav. 21 Laisvai pasirenkamų 20 m ilgio testinių laidų prijungimas (užsakymo nr. **S 2001**).



Pav.22. Laisvai pasirenkamų 50 m ilgio testinių laidų prijungimas(užsakymo nr. **S 2002**).

• Paspauskite **START** klavišą ir laikykite jį nuspaudę, kol nusistovės rezultatas, tada klavišą atleiskite. Ekrane bus matomas matavimo rezultatas.



Rc ir Rp varžos matuojamos ir atvaizduojamos nepertraukiamai.

Pav. 23 Įžeminimo varžos matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

#### Pastabos!

- Tuo atveju, kai tarp H ir E arba ES ir S testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 20 V a.c./d.c., paspaudus START klavišą, įžeminimo varžos matavimas nebus atliktas, o bus atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu "Imput voltage >20V"! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.
- Jeigu srovės arba potencialinio strypo varža yra per didelė (>(4 kΩ +100 RE) arba >50 kΩ), testo rezultatas bus papildytas ženklu "!" pranešimu "Pote. Spike Rp > xxx Ω/Curr. Spike Rc >xxx Ω". Reikšmė xxx paskaičiuojama remiantis atvaizduojamais rezultatais.
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >20 kΩ pranešimas!

# Kaip atlikti įžeminimo varžos matavimą, naudojant standartinio keturių laidų testo metodo ir matavimo replių kombinaciją?

Detalesnę bendrą informaciją, liečiančią šį matavimo būdą, galite rasti vadove **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**. Tam, kad tokiu būdu galima būtų teisingai išmatuoti įžeminimo varžą, reikia būti gerai susipažinus su juo!

## 1 Žingsnis

- Funkcinį jungiklį nustatykite į ρ RE poziciją; bus atvaizduotas 24 paveiksle pateiktas meniu.
- Pažymėkite įžeminimo varžos funkciją (standartinis keturių laidų metodas + replės) naudodami **FUNC** klavišą (F1).



Pav. 24 [žeminimo varžos meniu

Re...pilna įžeminimo varža (į gnybtų srovę neatsižvelgiama) Rc...srovinio elektrodo varža. Rp...potencialinio elektrodo varža.

 Nustatykite viršutinę ribinę įžeminimo varžos reikšmę taip kaip parodyta prieš tai buvusiame 2 žingsnyje.

## 3 Žingsnis

• **Prijunkite testinius laidus ir matavimo reples** prie instrumento ir testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav. 25 Standartinių 20 m ilgio testinių laidų (užsakymo nr. **S 2001**) ir replių prijungimas (užsakymo nr. **A 1018**).

**!?**....Įsitikinkite, kad matavimo replės prijungtos po E testiniu antgaliu, antraip bus išmatuota visų kitų elektrodų (nuo RE1 iki RE3) lygiagrečioji varža!

# 4 Žingsnis

• Paspauskite **START** klavišą ir laikykite jį nuspaudę, kol nusistovės rezultatas, tada klavišą atleiskite. Išliks paskutinis matomas rezultatas.

REARTH 500	Ω(		and in the
<b>125.3</b> Ω	Re Rc Rp	88 1.52 2.63	Ω kΩ kΩ
FUNC Hlim			

Pav. 26 Įžeminimo varžos matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

#### Pastabos!

- Tuo atveju, kai tarp H ir E arba ES ir S testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 20 V a.c./d.c., paspaudus START klavišą, įžeminimo varžos matavimas nebus atliktas, o bus atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu "Input voltage >20V" ! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.
- Jeigu srovės arba potencialinio strypo varža yra per didelė (>(4 kΩ +100 RE) arba >50 kΩ), testo rezultatas bus papildytas ženklu "!" ir pranešimu "Pote. Spike Rp >xxx Ω/Curr. Spike Rc>xxx Ω".
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >20 kΩ pranešimas!
- Jeigu replių pagalba išmatuota srovė yra mažesnė nei 0,5 mA, bus atvaizduotas "Clamp Current <0,5mA" pranešimas, reiškiantis, jog testo rezultatas gali būti neteisingas (rezultatas vis dar yra teisingas, jei Rtot./Rpart. < 100).</li>

Čia:

- Rtot. ......Bendroji įžeminimo varža, išmatuota, funkciniam jungikliui esant **REARTH** pozicijoje.
- Rpart. .....Dalinė įžeminimo varža, išmatuota replių pagalba, funkciniam jungikliui esant **REARTH (clamp)** pozicijoje.
- Tuo atveju, kai replių kontūre atsiranda triukšmo srovė, didesnė nei apytiksliai 3A, bus atvaizduotas "Noise current >3A" pranešimas, reiškiantis, jog testo rezultatas gali būti neteisingas!

# Kaip atlikti įžeminimos varžos matavimą, naudojant dvejas matavimo reples?

Detalesnę bendrą informaciją, liečiančią šį matavimo tipą, galite rasti vadove **Matavimų** elektros įrenginiuose teorija ir praktika. Tam, kad tokiu būdu galima būtų teisingai išmatuoti įžeminimo varžą, reikia būti gerai susipažinus su juo!

## 1 Žingsnis

- Funkcinį jungiklį nustatykite į  $\rho$  RE poziciją; bus atvaizduotas žemiau pateiktas meniu.

 Pažymėkite įžeminimo varžos su dviem matavimo replėmis funkciją naudodami funkcinį klavišą F1.



Pav. 27 Pradinis įžeminimo varžos meniu.

## 2 Žingsnis

 Nustatykite Viršutinę ribinę įžeminimo varžos reikšmę. Reikšmė gali būti nustatyta nuo 1 iki 100 Ω, 1 Ω žingsniu.

# 3 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo reples** prie instrumento ir testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav.28. Dviejų testinių replių prijungimas (standartinio diapazono replių užsakymo nr. **A 1019**, žemo diapazono replių užsakymo nr. **A 1018**)

# 4 Žingsnis

 Paspauskite START klavišą ir jį atleiskite. Pradedamas matavimas (nepertraukiamas matavimas), atvaizduojami konkrečiu momentu esantys rezultatai.

• Baigus matavimą, vėl paspauskite **START** klavišą, bus matomas paskutinis gautas rezultatas.

R EARTH∝∝	20Ω
35.7 Ω	
FUNC Hlim	

Pav. 29. Įžeminimo varžos matavimų rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

#### Pastabos!

- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >99,9 Ω pranešimas!
- Tuo atveju, kai replių kilpoje atsiranda triukšmo srovė, didesnė nei apytiksliai 3A, bus atvaizduotas "Noise current >3A" pranešimas, reiškiantis, jog testo rezultatas gali būti neteisingas!

#### 3.5. Savitoji įžeminimo varža

Nustatant įžeminimo sistemos parametrus (reikalingas žemės elektrodų ilgis ir paviršius, tinkamiausias įžeminimo sistemos įrengimo gylis ir kt.), yra patartina išmatuoti lyginamąją įžeminimo varžą, kas leidžia atlikti kur kas tikslesnius skaičiavimus.

Dėl papildomos bendros informacijos, liečiančios lyginamosios įžeminimo varžos matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika**.

## Kaip atlikti matavimą?

# 1 Žingsnis

• Funkcinį jungiklį nustatykite į p **RE** poziciją, bus atvaizduotas toks meniu:



Pav. 30 Pradinis savitosios įžeminimo varžos meniu.

# 2 Žingsnis

• Nustatykite atstumą "a" tarp testinių strypų. Atstumas turi atitikti praktiniame matavime naudotą atstumą, antraip testo rezultatas nebus teisingas.

#### Kaip nustatyti atstumą?

 Paspauskite klavišą **DIST**; jjungiamas "Atstumo reikšmės reguliavimo režimas" ir atvaizduojamas toks meniu:



Pav. 31 Atstumo reikšmės reguliavimo meniu.

- Reikšmės tarp 1m ir 30m žingsniu kas 1m bus pažymėtos naudojant DIST (F2) klavišą. Reikšmės bus atvaizduotos viršutinėje ekrano eilutėje.
- Tam, kad sugrįžti į "Pradinį lyginamosios įžeminimo varžos meniu", nustačius atstumo reikšmę, vėl paspauskite **Back** klavišą.

 Prijunkite testinius laidus prie instrumento ir testinių strypų, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav. 32 Standartinių 20 m ilgio testinių laidų prijungimas (užsakymo nr. S 2001)

## 4 Žingsnis

• Paspauskite **START** klavišą ir laikykite jį nuspaudę, kol nusistovės rezultatas, tada klavišą atleiskite. Išliks paskutinis matomas rezultatas.

4 = 7 4			
15/4 Ωm	Rc	1,52	kΩ
	Rp	2,63	kΩ

Pav. 33 Matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastabos!

- Tuo atveju, kai tarp H ir E testinių antgalių yra išorinė įtampa, didesnė nei 20 V a.c./d.c., paspaudus **START** klavišą, įžeminimo varžos matavimas nebus atliktas, o bus atvaizduota įtampa, papildyta "!" ženklu ir pranešimu "Input voltage >20"! Taip pat, bus girdimas perspėjantis pypsėjimas.
- Jeigu srovės arba potencialinio zondo varža yra per didelė (>(4 kΩ +100 RE) arba >50 kΩ), testo rezultatas bus papildytas ženklu "!" ir pranešimu "Pote. Spike Rp > xxx Ω/Curr. Spike Rc >xxx Ω".
- Jeigu testo rezultatas yra už matavimo ribų (pavyzdžiui, atviri testiniai laidai), bus atvaizduotas >2000 kΩm pranešimas!

### 3.6 PE gnybtų testavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros** įrenginiuose teorija ir praktika.

#### Kada testas atliekamas automatiškai?

Testas atliekamas automatiškai, kai operatoriaus pirštas priliečia PE testavimo antgalį esantį prie *START* mygtuko.Funkcinis perjungiklis turi būti vienoje iš šių padėčių **RLOOP**, **ZLOOP** arba **RCD**.

#### 1 Žingsnis

- Prijunkite universalius laidus arba valdomą kištuką prie Eurotest 61557.
- Funkcijų perjungiklį nustatykite į vieną iš šių padėčių RLOOP, ZLOOP arba RCD.

#### 2 Žingsnis

• Prijunkite testinius laidus prie vienos fazės arba trijų fazių, arba kito objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav. 34 PE gnybtų testavimas naudojant valdomą kištuką (užsakymo nr. **A 1001**), kai sumaišyti apsauginio įžeminimo ir fazinis laidai



Pav.35 PE gnybtų testavimas naudojant universalius laidus, kai sumaišyti apsauginio įžeminimo ir fazinis laidai

### 3 Žingsnis

 Prilieskite PE testavimo antgalį (operatorius antgalį priliečia automatiškai, kai spaudžia START mygtuką). PE gnybtas yra prijungtas prie fazės įtampos, ekrane pasirodys įspėjantis pranešimas Dangerous PE voltage (pavojinga PE įtampa) ir atsiras garsinis signalas.
### [spėjimas!

• Jei aukšta įtampa aptinkama PE gnybtuose, tuojau pat nutraukite visus matavimus ir pašalinkite sistemos gedimą.

## Pastabos!

• Įsitikinkite, kad stovite ant neizoliuotų grindų, kai atliekate testą, nes rezultatai gali būti klaidingi.

### 3.7 NSR (nuotėkio srovės relė - angl. RCD) kontaktų įtampa ir įžeminimo / fazė-apsauginis įžeminimas kontūro varža

Abu parametrai matuojami kartu, neatjugiant NSR. Pasirinkite funkciją Fault Loop Resistance (Rs), kad gautumėte tikslesnius matavimo rezultatus.

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

### Kaip nustatyti kontaktų įtampą ir įžeminimo varžą?

## 1 Žingsnis

- Prijunkite matavimo laidus prie Eurotest 61557
- Funkcijų perjungiklį nustatykite į padėtį RCD, ekrane atsiras RCD meniu langas.
- Naudodami funkcinį klavišą F1 pažymėkite kontaktų įtampos funkciją. Ši funkcija pažymima tada, kai RCD Uc atsiranda ekrane.

RCD Uc	10 mA	G	
	V	Ulim	50 V
		RI	kΩ
18 : 35	: 27	Ulpe	0 V
FUNC	I۸n	TYPE	Ulim

Pav. 36 Pradinis kontaktų įtampos meniu

Ulim.....anksčiau nustatyta kontaktų įtampa.

RI.....fazė-nulis kontūro varža.

Ulpe......įtampa tarp L ir PE.

## 2 Žingsnis

 Nustatykite ribinę kontaktų įtampos reikšmę naudodami Uim klavišą (F4). Ši įtampa gali būti nustatyta diapazone nuo 25V iki 50V ir ji bus atvaizduota viršutinėje ekrano eilutėje. Visi matavimo rezultatai bus lyginami su nustatyta ribine reikšme ir jei ji didesnė, tai bus atvaizduojamas simbolis "!" su pranešimu "Voltage Uc/I<sub>Δn</sub> > Ulim" arba "Voltage Uc/2I<sub>Δn</sub> > Ulim".

# 3 Žingsnis

 Naudodami klavišą I∆n (F2) pažymėkite nominalią srovę I∆n. Ši srovė gali būti 10, 30, 100, 300, 500 arba 1000mA ir ji bus rodama viršutinėje ekrano eilutėje.

# 4 Žingsnis

 Naudodami Type klavišą pažymėkite matuojamo NSR (RCD) tipą. Šis tipas gali būti standartinis (G (pagrindinis) - atvaizduojamas viršutinėje ekrano eilutėje) arba selektyvus (S – atvaizduojamas viršutinėje ekrano eilutėje).

# 5 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo laidus** prie instrumento ir testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav. 37 Matavimas valdomu kištuku (užsakymo nr. *A 1001*) su arba be pagalbiniu matavimo laidu (užsakymo nr. *A 1012*)



Pav.38 Matavimas su universaliais laidais su arba be pagalbiniu matavimo laidu (užsakymo nr. *A 1012*)

Prietaisas automatiškai detektuoja ar prijungtas pagalbinis matavimo laidas ir tuo remdamasis matuoja įžeminimo kontūro varžą (jei pagalbinis laidas prijungtas) arba fazėnulis kontūro varžą (laidas neprijungtas).

# 6 Žingsnis

• Paspauskite ir atleiskite START klavišą. Matavimai bus išvesti į ekraną.

RCD Uc 100 mA	G	an a
4.97 v	Ulim RE 4	50 V 9.7 Ω
FUNC I <b>∆</b> n	TYPE	Ulim

Jei pagalbinis laidas prijungtas rodoma RE, kitu atveju rodoma RL

Pav. 39 Įtampos / įžeminimo varžos matavimo rezultatai

Matuojamos kontaktų įtampos mastelis priderintas prie nominalios diferencinės srovės (srandartinis NSR) arba prie dvigubos nominalios diferencinės srovės (selektyvus NSR) padaugintos iš 1,05 (saugumo sumetimais). RE/RL gaunama Uc padalinus iš I∆n.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

## Kaip išmatuoti įžeminimo kontūro varžą?

Norint gauti tikslesnius įžeminimo kontūro varžos matavimo rezultatus (lyginant su RE/RL subrezultatais, kai matuojama kontaktų įtampa), atlikite sekančius veiksmus:

# 1 Žingsnis

- Prijunkite matavimo laidus (valdomą kištuką ar standartinius laidus) prie *Eurotest 61557.*
- Funkcijų perjungiklį nustatykite į padėtį RCD, ekrane atsiras RCD meniu langas.
- Naudodami *FUNC* (F1) pasirinkite *Earth / Loop Resistance* funkciją. Funkcija paenkama, kai *RCD Rs* atsiras ekrane; žiūrėkite pav.



Ulim...kontaktų įtampos ribinė reišmė. Uc.....matuojama kontaktų įtampa (subrezultatas). Ulpe...maitinimo tinklo įtampa tarp L ir PE laidinikų

Pav. 40 [žeminimo kontūro varžos meniu.

2 Žingsnis iki 5 Žingsnis remkitės kontaktų įtampos matavimo funkcija

# 6 Žingsnis

Paspauskite ir atleiskite START mygtuką (paspauskite dukart START mygtuką jei prie prietaiso prijungti tik L ir PE kontaktai). Palaukite kol bus atliktas matavimas ir atvaizduotas rezultatas. Siekiant gauti tikslesnius rezultatus matavimas gali užtrukti (vidutiniškai iki 1 min). Rezultatų pavyzdys pateiktas paveiksle.



UE atvaizduojama, jei yra naudojamas pagalbinis matavimo laidas. Šiuo atveju Uc matuojama atsižvelgiant į pagalbinį laidą (tikroji žemė) ir Rc yra lygi įžeminimo varžai. Jei atvaizduojama Uc, vadinasi pagalbinis laidas nenaudojamas ir kontaktų įtampa matuojama atsižvelgiant į fazinį gnybtą.

Pav. 41 [žeminimo kontūro varžos matavimo pavyzdys

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

### Pastaba!

- Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, kai įtampa išeina iš užduotų ribų, ekrane bus išmetamas simbolis "!" ir pranešimas"Voltage Ulpe < 100V / Voltage Ulpe >264V". Taip pat pasigirsta garsinis signalas.
- Ribinė kontaktų įtampa Ulim bus nustatyta tik naudojant "Contact Voltage" arba "Earth / Loop Resistance" funkciją.
- NSR (RCD) tipas (S arba G) ir nominali diferencinė srovė nustatomos vieną karta ir naudojamos visose kitose RCD funkcijose.
- Srovė, tekanti į PE laidininką, sukelta klaidingo vartojimo arba kondensatoriaus jungties tarp L ir PE gnybtų gali turėti įtakos matavimų resultatams.
- Galioja *Eurotest 61557 GB* modifikacijai: jei matavimo laidai N/L2 ir L/L1 yra pajungti atvirkščiai arba sukeisti elektros instaliacijos gnybtai, displėjuje pasirodys užrašas *L-N crossed* pažymėtas "*!*" ir matavimai nebus atliekami.
- Galioja kitoms *Eurotest* 61557 modifikacijoms: prietaisas sukeis gnybtus automatiškai jei matavimo laidai N/L2 ir L/L1 yra pajungti atvirkščiai arba sukeisti elektros instaliacijos gnybtai

#### Pastaba galioja visiems kištukiniams lizdamas!

 Apibrėžtas Uc ir Rc matavimo tikslumas gaunamas tik tuomet, jei įžeminimo sistema prijungta prie PE laidininko nėra veikiama pašalinių įtampų.

#### 3.8 NSR išjungimo laikas

Tam kad užtikrinti saugumą, NSR turi išsijungti per tam tikrą laiko tarpą, kad būtų išvengta gedimų elektros pritaisuose. Išjungimo laikai parodyti 1 lentelėje.

				1 lentelė
NSR apsaugos jungimo tipas	l∆n	2l∆n	5l∆n	Pastaba
Standartinis	0,3s	0,15s	0,04s	Max. leistinas išjungimo laikas
Selektyvus	0,5s	0,2s	0,15s	Max. leistinas išjungimo laikas
	0,13s	0,06s	0,04s	Max. leistinas išjungimo laikas

1 lentelėje. Leistini išjungimo laikai pagal EN 61009 standartą.

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavima, žiūrėkite vadova Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

#### Kaip atlikti matavimą?

### 1 Žingsnis

• Pirmo žingsnio seka aprašyta paragrafe 3.7 Kontaktų įtampa, išskyrus RCD funkcijos išrinkimą.

## 2 Žingsnis

 Naudodami funkcinį klavišą (F1) pažymėkite laiko išjungimo funkciją "Trip out time function". Ši funkcija bus parinkta tada kai ekrane pasirodys žemiau pateiktas langas.

Ulim ......anksčiau nustatyta ribinė kontaktų įtampos reišmė.

Uc......kontaktų įtampa prie nominalios srovės (kai NSR yra standartinio tipo) arba dvigubos nominalios srovės (kai NSR yra selektyvaus tipo)

Ulpe ......jtampa tarp L ir PE.



Pav. 40 Išjungimo laiko funkcijos meniu

## 3 Žingsnis

 Naudodami funkcinį klavišą I∆n (F2) pažymėkite I∆n. Ši srovė gali būti: 10, 30, 100, 300, 500 arba 1000mA. Pasirinkta srovė visada yra rodoma viršutinėje ekrano eilutėje.

## 4 Žingsnis

Naudodami klavišą MUL (F3) pažymėkite nominalios kintančios srovės daugiklį. Pavyzdžiui I<sub>Δn</sub> = 100mA, kartotinis bus lygus 5, tada testavimo srovė Itest= 500mA. Kartotinis gali būti 1/2, 1, 2 arba 5 ir yra atvaizduojamas viršutinėje ekrano eilutėje. Reikšmė x 5 – nejmanoma jeigu yra nustatyta I∆n=1000mA.

Naudodami klavišą TYPE (F4) pažymėkite testuojamo NSR tipą ir testuojamos srovės poliškumą. Tipas gali būti standartinis (S rodomas viršutinėje ekrano eilutėje) arba selektyvus (G rodomas viršutinėje ekrano eilutėje), kai poliškumas teigiamas (0°) arba neigiamas (180°), kaip parodyta žemiau pateiktuose paveikslėliuose. Užrašai positive G, negative G, positive S, negative S bus atvaizduoti viršutinėje ekrano eilutėje.



Teigiamas srovės poliškumas (0°)



Neigiamas srovės poliškumas (180°)

Pav. 41 Pradinis matuojamos srovės poliškumas

## 6 Žingsnis

• Prijunkite testavimo laidus prie objekto. Sekite 3.7 paragrafo 5 žingsnio nurodymus.

## 7 Žingsnis

 Paspauskite ir atleiskite START klavišą. Atlikto matavimo rezultatai bus parodyti ekrane. Žiūrėti pav. 42:



Pav. 42 Išjungimo laiko testavimo rezultatai

 Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį 4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.

#### Selektyvaus NSR testavimas

Saugumo sumetimais prieš išjungimo laiko matavimą atliekamas kontaktų įtampos matavimas (priklausomai nuo NSR tipo). Kadangi selektyvaus NSR (išjungimas su vėlinimu) veikimas pagrįstas gedimo srovės integravimu, būtina ją stabilizuoti prieš matavimą, priešingu atveju, rezultatai bus neteisingi. Stabilizavimui skirta 30s. Laikas skaičiuojamas ekrane mažėjančia tvarka nuo 30 iki 0.

#### Pastaba!

- Nominalus įėjimo įtampos diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, jei įtampa už diapazono ribų, paspaudus START klavišą pasirodo simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe<100V/Voltage Ulpe >264V". Taip pat bus aktyvuotas įspėjantysis garsinis signalas.
- Ribinė kontaktų įtampos Ulim reikšmė gali būti nustatyta tik kontaktų įtampos funkcijoje.
- NSR tipas (G arba S) ir nominali srovė, nustatoma bet kokioje RCD funkcijoje ir bus naudojamas visose kitose RCD funkcijose.
- Saugumo sumetimais išjungimo laiko matavimas bus atliktas tik tada, jei kontaktų įtampa prie nominalios kintamos srovės bus žemesnė nei nustatyta ribinė kontaktų įtampos reikšmė.
- Srovė, tekanti PE laidininku, atsiradusi dėl gedimų prietaisuose ar dėl talpuminių jungčių tarp L ir PE gnybtų turi įtakos matavimų resultatams. Prieš matuodami atjunkite sugedusius prietaisus!
- Uc matavimo tikslumas galioja jei tiktai įžeminimo sistema yra prijungta prie PE gnybtų ir yra neveikiama pašalinių įtampų.

#### 3.9 NSR išjungimo srovė

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.** 

#### Kaip atlikti matavimus?

### 1 Žingsnis

• Matavimas atliekamas taip pat kaip aprašytam 3.7 paragrafo 1 žingsnyje, išskyrus RCD funkcijos parinkimą.

 Naudodami funkcinį klavišą (F1) pažymėkite srovės išjungimo funkciją "Tripping current ". Išjungimo srovės funkcija atvaizduojama tada kai ekrane pasirodo "RCD rising current" langas:



Pav. 43. Išjungimo srovės nustatymo meniu

Ulim...... anksčiau nustatyta ribinė kontaktų įtampa.

Uci..... kontaktų įtampa prie atjungimo srovės IA

t..... išjungimo laikas prie išjungimo srovės

Ulpe...... įtampa tarp L ir PE

# 3 Žingsnis

 Naudodami klavišą I<sub>Δn</sub> (F2) pažymėkite "Nominal differential current" funkciją. Srovė gali būti nustatyta tokiose ribose: 10, 30, 100, 300, 500 arba 1000mA ir ji visa laika bus rodoma viršutinėje ekrano eilutėje.

# 4 Žingsnis

 Naudodami TYPE klavišą pažymėkite funkciją "Start polarity of test current". Pažymėtas poliškumas yra rodomas viršutinėje ekrano eilutėje.

# 5 Žingsnis

• Prijunkite testavimo laidus taip kaip aprašyta 3.7 straipsnelio 5 žingsnyje.

## 6 Žingsnis

• Nuspauskite ir atleiskite START klavišą. Palaukite, kol bus užbaigtas matavimas, ekrane pasirodys matavimo rezultatai.

RCD 2 10 m/	$\sim$ G
9 mA	□ Ulim 50 V Uci 11.2 V
	t 48.3 ms
FUNC IAn	TYPE

Pav. 44 Išjungimo srovės matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastaba!

- Nominalios įtampos diapazonas nuo 100V iki 264V. Jei įtampa išeina nustatytų ribų ir paspaudus START klavišą, ekrane bus atvaizduojamas simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe <100V / Voltage Ulpe >264V".
- Ribinę kontaktų įtampos reišmę Ulim bus galima nustatyti tik parinkus "Contact volgage" funkciją.
- NSR tipas (G arba S) ir nominali kintanti srovė, nustatoma bet kokioje RCD funkcijoje ir bus naudojamas visose kitose RCD funkcijose.
- Saugumo sumetimais išjungimo laiko matavimas bus atliktas tik tada, jei kontaktų įtampa prie nominalios kintamos srovės bus žemesnė nei nustatyta ribinė kontaktų įtampos reikšmė.
- Srovė, tekanti PE laidininku, atsiradusi dėl gedimų prietaisuose ar dėl talpuminių jungčių tarp L ir PE gnybtų turi įtakos matavimų resultatams. Prieš matuodami atjunkite sugedusius prietaisus!
- Uc matavimo tikslumas galioja jei tiktai įžeminimo sistema yra prijungta prie PE gnybtų ir yra neveikiama kitų įtampų.

### 3.10 NSR automatinis testavimas

Šios funkcijos tikslas yra atlikti pilną NSR testavimą ir susijusių parametrų (kontaktų įtampa, įžeminimo / fazė-apsauginis įžemnimas kontūrų varža, išjungimo laikas prie gedimo srovės) matavimus viename rinkinyje. Jei automatinio testavimo metu pastebimas klaidingas parametras, tolimesniame tyrinėjime taikomas individualus parametrų tikrinimas.

#### Kaip atlikti automatinius matavimus?

### 1 Žingsnis

 Atliekama taip kaip parašyta 3.7 straipsnelio 1 žingsnyje, išskyrus RCD funkcijos parinkimą. Funkcijos pažymėjimui žiūrėkite sekantį žingsnį.

### 2 Žingsnis

 Naudodami funkcinį klavišą FUNC (F1) pažymėkite automatinio testavimo funkciją "Automatic test function". Ši funkcija bus aktyvi tik tada kai ekrane pasirodys AUTO langas.



t1 - t6...dalinių matavimų išjungimo laiko rezultatai Ulpe...jtampa tarp L ir PE.

Pav. 45 Automatinio testavimo funkcijos meniu

## 3 Žingsnis

 Naudodami funkcinį klavišą I<sub>Δn</sub> (F2) pažymėkite I<sub>Δn</sub>. Ši srovė gali būti: 10, 30, 100, 300,arba 500 mA. Pasirinkta srovė visada yra rodoma viršutinėje ekrano eilutėje.

## 4 Žingsnis

 Naudodami Type klavišą pažymėkite matuojamo NSR tipą. Šis tipas gali būti standartinis (G (pagrindinis) - atvaizduojamas viršutinėje ekrano eilutėje) arba selektyvus (S – atvaizduojamas viršutinėje ekrano eilutėje).

• Prijunkite testavimo laidus taip kaip aprašyta 3.7 straipsnelio 5 žingsnyje

## 6 Žingsnis

• Matavimų atlikimui paspauskite ir atleiskite START mygtuką.

### Pirmas testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę ltest=l∆n/2 ir teigiamą pradinį srovės poliariškumą (0°). NSR neturi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:



Pav. 46 Pirmojo testavimo rezultatai

Sėkmingai pasibaigus pirmąjam testui (NSR neišsijungė) automatiškai prasidės antrasis.

### Antras testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę ltest=l∆n/2 ir neigiamą pradinį srovės poliariškumą (180°). NSR neturi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:

AUTO	100 mA	×1/2 G	$\sim$
t1 >30	0 ms	t4	ms
t2 >30 t3	0 ms ms	t5 t6	ms
		Uc	V
FUNC	۱۸n	TYPE	

Pav. 47 Antrojo testavimo rezultatai.

Sėkmingai pasibaigus pirmąjam testui (NSR neišsijungė) automatiškai prasidės trečiasis.

#### Trečias testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę **Itest=l**∆**n** ir teigiamą pradinį srovės poliariškumą (0°). NSR turi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:

	·	
t1 >300 ms	t4	ms
t2 >300 ms	t5	ms
t3 132 ms	t6	ms
SWITCH ON!	Ulpe	2V
		AV BEST

Pav. 48 Trečiojo testavimo rezultatai.

ljungkite NSR ir automatiškai prasidės ketvirtasis testas.

#### Ketvirtas testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę **Itest=l**∆**n** ir neigiamą pradinį srovės poliariškumą (180°). NSR turi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:

AU	ТО	100 mA	×1 0	
t1	>30	0 ms	t4	125 ms
t2	>30	0 ms	t5 .	ms
t3	13	2 ms	t6 .	ms
SW	/ITCH	I ON!	Ulp	e 2V
EI	NC	lan		<u>il distin</u> t

Pav. 49 Ketvirtojo testavimo rezultatai.

ljungkite NSR ir automatiškai prasidės penktasis testas.

#### Penktas testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę **Itest=5l∆n** ir teigiamą pradinį srovės poliariškumą (0°). NSR turi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:

AUTO 100 mA	×5 G ∼
t1 >300 ms	t4 125 ms
t2 >300 ms	t5 35 ms
t3 132 ms	t6ms
SWITCH ON!	Ulpe 2V
FUNC IAn	TYPE

Pav. 50 Penktojo testavimo rezultatai.

ljungkite NSR ir automatiškai prasidės šeštasis testas.

## Šeštas testas

lšjungimo laiko testavimas, naudojant testinę srovę **Itest=5I**∆**n** ir neigiamą pradinį srovės poliariškumą (180°). NSR turi išsijungti ir testavimo rezultatai bus išvedami į ekraną:

AU	то	100 mA	×5 G	$\sim$
t1	>30	0 ms	t4	125 ms
t2	>30	0 ms	t5	35 ms
t3	13	2 ms	t6	25 ms
R	CD	0.K.	Uc	12.5 V
	NO			
FU	NC	۱۸n	TYPE	

**RCD O.K.** ...reiškia, kad visi daliniai rezultatai atitinka ribines reikšmes

Uc ... kontaktų įtampa prie l∆n (standartinis NSR) ar prie 2l∆n (selektyvus).

Pav. 51 Šeštojo testavimo rezultatai.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

Jei nors viena iš dalinių išjungimo reikšmių neatitiks ribų nurodytų 1 lentelėje, automatinis testavimas bus sustabdytas ir ekrane bus išmetamas pranešimas *"Time out of limit".* 

Jei NSR išsijungs kontaktų įtampos matavimo metu (PE laidininku teka nuotėkio srovė arba NSR per jautrus), bus išmetamas pranešimas *"RCD tripped out*".

#### Selektyvaus NSR testavimas

Saugumo sumetimais prieš išjungimo laiko matavimą atliekamas kontaktų įtampos matavimas (priklausomai nuo NSR tipo). Kadangi selektyvaus NSR (išjungimas su vėlinimu) veikimas pagrįstas gedimo srovės integravimu, būtina ją stabilizuoti prieš matavimą, priešingu atveju, rezultatai bus neteisingi. Stabilizavimas naudojamas 3,4,5,6 testuose. Stabilizavimui skirta 30s. Laikas skaičiuojamas ekrane mažėjančia tvarka nuo 30 iki 0 ir rodomas pranešimas "*Wait*".

#### Pastaba!

- Nominalus įėjimo įtampos diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, jei įtampa už diapazono ribų, paspaudus START klavišą pasirodo simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe<100V/Voltage Ulpe >264V". Taip pat bus aktyvuotas įspėjantysis garsinis signalas.
- Ribinė kontaktų įtampos Ulim reikšmė gali būti nustatyta tik kontaktų įtampos funkcijoje.
- NSR tipas (G arba S) ir nominali srovė, nustatoma bet kokioje RCD funkcijoje ir bus naudojamas visose kitose RCD funkcijose.
- Saugumo sumetimais išjungimo laiko matavimas bus atliktas tik tada, jei kontaktų įtampa prie nominalios kintamos srovės bus žemesnė nei nustatyta ribinė kontaktų įtampos reikšmė.
- Srovė, tekanti PE laidininku, atsiradusi dėl gedimų prietaisuose ar dėl talpuminių jungčių tarp L ir PE gnybtų turi įtakos matavimų resultatams. Prieš matuodami atjunkite sugedusius prietaisus!
- Uc matavimo tikslumas galioja jei tiktai įžeminimo sistema yra prijungta prie PE gnybtų ir yra neveikiama pašalinių įtampų.

### 3.11 Fazė-apsauginis įžeminimas kontūro impedansas ir galimos trumpojo jungimo srovės matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.** 

### Kaip atlikti matavimus?

## 1 Žingsnis

- Prijunkite laidus (valdomą kištuką ar universalius laidus) prie matavimo prietaiso Eurotest 61557
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį **ZLOOP**. Ekrane bus matomas meniu:

ΩΩ	lscA
18 : 35 : 27	XIΩ Ulpe 0 V
POL	

Pav. 52 Fazė-apsauginis įžeminimas kontūro impedanso pagrindinio meniu langas

Isc.....galima trumpo jungimo srovė.

R..... induktyvinė varža.

XI..... induktyvinė varža.

Ulpe.....įtampa tarp fazės L ir PE gnybtų.

## 2 Žingsnis

 Naudodami klavišą POL (F1) pažymėkite matuojamos srovės poliškumą. Poliškumas gali būti teigiamas arba neigiamas. Pasirinktas poliškumas visą laiką yra rodomas viršutinėje ekrano eilutėje.

## Kodėl reikia pažymėti poliškumą?

Jei NSR naudojamas kontūro apsaugai, gali atsitikti taip, kad jis išsijungs matavimo metu ir matavimas nutrūks. Kai kurie NSR yra jautrūs tik vienam poliškumui. Testavimo srovė teka tik puse periodo, todėl NSR išsijungimo galima išvengti pasirenkant tinkamą poliškumą.

• Prie tiriamo objekto prijunkite tam skirtus matavimo laidus, taip kaip parodyta 53 ir 54 paveiksle :



Pav. 53 Jungimas naudojant valdomą kištuką (užsakymo nr. A 1001).



Pav . 54 Jungimas naudojant universalius laidus.

# 4 Žingsnis

• Paspauskite ir atleiskite START mygtuką. Gautus matavimo rezultatus matysite ekrane.

**Ipsc** (Isc pateikiama ekrane)=Un 1,06/ZLOOP Un....115V (100V  $\leq$  Uinp<160V) 230V (160V  $\leq$  Uinp $\leq$ 264V).



Pav. 55 Fazė-apsauginis įžeminimas kontūro impedanso ir galimos trumpo jungimo srovės matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

### Pastaba!

- Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, Jei įtampa išeina iš užduotų ribų, paspaudus START klavišą ekrane bus parodomas simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe < 100V / Voltage Ulpe >264V". Taip pat pasigirsta garsinis signalas.
- Perkaitimo atveju atsiranda pranešimas "**Overheated**" palaukite ir bandykite vėliau.
- Instrumentas sukeis L ir N gnybtus automatiškai, jei N/L2 ir L/L1 matavimo laidai yra prijungti atvirkščiai.
- Jei matavimo rezultatai išeina iš matavimo diapazono, ekrane pasirodys pranešimas ">2kΩ".
- Tikslūs matavimų rezultatai gaunami tik tada, kai maitinimo tinklo įtampa yra stabili!

#### 3.12 Kontaktų įtampos esant galimai trumpo jungimo srovei matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros** įrenginiuose teorija ir praktika.

### Kaip atlikti matavimus?

Visos operacijos analogiškos kaip ir kontūro impedanso / galimos trumpo jungimo srovės atveju. Laidai turi buti sujungti, kaip parodyta 56 pav.

## 1 Žingsnis

- Prijunkite laidus prie matavimo prietaiso Eurotest 61557 C2/P matavimo gnybtų
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį **ZLOOP**. Ekrane bus matomas 52 paveiksle pavaizduotas meniu langas.

# 2 Žingsnis

 Pažymėkite matuojamos srovės poliškumą, taip kaip parodyta 3.11 straipsnelio 2 žingsnyje.

## 3 Žingsnis

• **Prijunkite testinius laidus** prie testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus:



Pav. 56 Matavimas naudojant standartinius laidus ir pagalbinį matavimo laidą (užsakymo nr. **A 1012**)

• Paspauskite ir atleiskite **START** klavišą. Prietaisas automatiškai atliks matavimus ir išves juo į ekraną taip kaip parodyta 57 paveisle.



Uc...Kontaktų įtampa (mastelis priderintas prie galimos trumpojo jungimo srovės)

Pav. 57 kontaktų įtampos / trumpo jungimo srovės matavimo rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastaba!

- Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, Jei įtampa išeina iš užduotų ribų, paspaudus START klavišą ekrane bus parodomas simbolis "!" ir pranešimas "Voltage UIpe < 100V / Voltage UIpe >264V". Taip pat pasigirsta garsinis signalas.
- Perkaitimo atveju atsiranda pranešimas "**Overheated**" palaukite ir bandykite vėliau.
- Instrumentas sukeis L ir N gnybtus automatiškai, jei N/L2 ir L/L1 matavimo laidai yra prijungti atvirkščiai.
- Jei matavimo rezultatai išeina iš matavimo diapazono, ekrane pasirodys pranešimas ">2kΩ".
- Tikslūs matavimų rezultatai gaunami tik tada, kai maitinimo tinklo įtampa yra stabili!

#### 3.13. Linijos impedanso ir galimos trumpo jungimo srovės matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

## Kaip atlikti matavimus?

# 1 Žingsnis

- Prijunkite laidus prie matavimo prietaiso Eurotest 61557
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį ZLINE. Ekrane atsiras langas, kuris pavaizduotas 58 paveiksle:



Pav. 58 Linijos impedanso pagrindinis meniu

Isc.....galima trumpo jungimo srovė.

R.....aktyvinė varža.

XI.....induktyvinė varža.

Ulpe......Įtampa tarp fazės L ir PE gnybtų.

## 2 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo laidus** testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus:



Pav. 59 kištukinio laido (užsakymo nr. A 1001) prijungimas.



Pav. 60 Universalių laidų prijungimas

• Paspauskite ir atleiskite START mygtuką. Gautus matavimo rezultatus matysite ekrane.



Ipsc (lsc rodoma ekrane) = = Un ⋅1,06 / ZLINE

 $\begin{array}{l} \text{Un} \hdots 115 \ \text{V} \ (100 \ \text{V} \leq \text{Uinp} < 160 \ \text{V}) \\ 230 \ \text{V} \ (160 \ \text{V} \leq \text{Uinp} \leq 264 \ \text{V}) \\ 400 \ \text{V} \ (264 \ \text{V} < \text{Uinp} \leq 440 \ \text{V}) \end{array}$ 

Pav. 61 Linijos impedanso / trumpo jungimo srovės rezultatai

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

### Pastaba!

- Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, Jei įtampa išeina iš užduotų ribų, paspaudus START klavišą ekrane bus parodomas simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe < 100V / Voltage Ulpe >264V". Taip pat pasigirsta garsinis signalas.
- Atsiradus pranešimui "**Overheated**" palaukite ir bandykite vėliau.
- Jei matavimo rezultatai išeina iš matavimo diapazono, ekrane pasirodys pranešimas ">2kΩ".

 Tikslūs matavimų rezultatai gaunami tik tada, kai maitinimo tinklo įtampa yra stabili!

### 3.14. N-PE kontūro varžos ir galimos trumpo jungimo srovės matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

#### Kaip atlikti matavimus?

## 1 Žingsnis

- Prijunkite laidus prie matavimo prietaiso Eurotest 61557
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį ZLOOP N-PE. Ekrane atsiras langas, kuris pavaizduotas 62 paveiksle:

Ω	lsc	A
18 : 35 : 27	Ulpe	0 V

Pav. 62 N-PE kontūro varžos / galimos trumpo jungimo srovės pagrindinis meniu

lsc......galima trumpo jungimo srovė kontūre, tarp fazės ir apsauginių laidininkų gnybtų.

Ulpe...... Įtampa tarp fazės L ir gnybtų PE.

# 2 Žingsnis

 Prijunkite matavimo laidus prie tiriamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę *HELP* mygtuką):



Pav. 63 Kištukinio laido (užsakymo nr. A 1001) prijungimas.



Pav. 64 Universalių laidų prijungimas

# 3 Žingsnis

• Paspauskite **START** mygtuką ir jį atleiskite. Gautus matavimo rezultatus matysite ekrane.

R LOOP N-PE		
0.83 Ω	lsc	277 A

Pav. 65 N-PE kontūro varžos / galimos trumpo jungimo srovės matavimo rezultatai.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastaba!

- Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 264 V, Jei įtampa išeina iš užduotų ribų, paspaudus START klavišą ekrane bus parodomas simbolis "!" ir pranešimas "Voltage Ulpe < 100V / Voltage Ulpe >264V". Taip pat pasigirsta garsinis signalas.
- Instrumentas sukeis L ir N gnybtus automatiškai, jei N/L2 ir L/L1 matavimo laidai yra prijungti atvirkščiai.
- Nors metodas naudoja vidinę testavimo įtampą, tarp laidų L/L1 ir PE/L3 saugumo sumetimais turi būti fazinė įtampa, nes fazė ir nulis testuojamame kištukiniame lizde gali būti sukeisti.
- Matavimui atlikti yra naudojamas įžeminimo varžos vidinis generatorius.
- Jei matavimo rezultatai išeina iš matavimo diapazono, ekrane pasirodys pranešimas ">2kΩ".

#### 3.15. Fazių seka

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą **Matavimų elektros** įrenginiuose teorija ir praktika.

### Kaip atlikti matavimus?

## 1 Žingsnis

- Prijunkite laidus (trifazį laidą arba universalius laidus) prie matavimo prietaiso Eurotest 61557
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį Phase rotation/LOCATOR. Ekrane atsiras fazių sekos meniu arba instaliacijos meniu.
- Naudodami FUNC (F1) mygtuką pasirinkite Phase rotation funkciją.

PHASE ROTATIO	ON
t and all about in	( <b></b>
	U12V
	U13V
18 : 35 : 27	U23V
FUNC	

Pav. 66 Fazių sekos pagrindinio meniu

U12...... Įtampa tarp fazės L1 ir L2.

U13...... Itampa tarp fazes L1 ir L3.

U12...... Itampa tarp fazes L2 ir L3.

## 2 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo laidus** testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus:



Pav. 67 Universalių trifazių laidų (užsakymo nr. A 1110) prijungimas.

• Paspauskite **START** mygtuką ir jį atleiskite. Gautus matavimo rezultatus matysite ekrane.



1.2.3 fazių rotacijos tvarka tiriamame objekte atitinka matavimo laidų žymėjimą (žiūr. 67 pav. kairėje)
2.1.3 fazių rotacijos tvarka tiriamame objekte neatitinka matavimo laidų žymėjimo (žiūr. 67 pav. viduryje)

\_.\_\_ nėra trifazės sistemos

Pav. 68 Matavimo rezultatai.

- Darkartą paspauskite START klavišą matavimo sustabdymui. Paskutinio matavimo rezultatai bus rodomi ekrane.
- Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.**

## Pastaba!

• Nominalios įtampos įėjimo diapazonas yra nuo 100 iki 440 V.

#### 3.16. Srovė

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

#### Kaip atlikti matavimą?

### 1 Žingsnis

- Prie Eurotest 61557 prijunkite 1A/1mA srovės reples (žalias), žr. 70 paveikslą.
- Funkcinį jungiklį nustatykite į **CURRENT (replės)** poziciją, bus atvaizduotas "Current" arba "Peak current" meniu.
- Naudodami klavišą FUNC (F1) pažymėkite Current funkciją.

A	
18 : 35 : 27	
18:35:27	

Pav. 69 Pradinis CURRENT funkcijos meniu.

## 2 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo reples** prie testuojamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę *HELP* mygtuką):



Pav. 70 Žemo diapazono srovės matavimo replių (užsakymo nr. *A 1018*) prijungimas.

- Paspauskite START klavišą ir jį atleiskite. Pradedamas matavimas (nepertraukiamas matavimas), atvaizduojamas konkrečiu momentu esantis rezultatas.
- Baigus matavimą, vėl paspauskite START klavišą. Bus matomas paskutinis gautas rezultatas, to pavyzdys yra pateiktas žemiau esančiame paveiksle.

21.3 A	
FUNC	

Pav. 71 Išmatuotos srovės rezultatas.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

#### Pastaba!

 Naudokite tik Metrel tiekiamas arba kitas panašių charakteristikų srovės matavimo reples (srovė/srovė, 1000:1, kurios atitinkanka matavimo diapazoną, bei atsižvelkite į matavimo paklaidą).

### Kaip atlikti pikinės maksimalios srovės matavimą

Matuojant maksimalios pikinės srovės reikšmę, reikia įjungti "Peak current" funkciją. Ši funkcija naudojama tuomet, kai, pavyzdžiui, matuojama variklio paleidimo srovė, žr. žemiau esantį paveikslą.



Pav. 72 Variklio paleidimo srovė.

Matavimas atliekamas sekančiai:

## 1 Žingsnis

 Šios matavimo 1 žingsnis atitinka prieš tai aprašyto matavimo 1 žingsnį, išskyrus Current funkcijos parinkimą.

## 2 Žingsnis

• Naudodami klavišą FUNC (F1) pažymėkite Peak Current function.

A	
18 : 35 : 27	
FUNC	

Pav. 73 Pradinis maksimalios pikinės srovės funkcijos meniu.

• Matavimui prijunkite srovės matavimo reples prie matuojamo objekto, kaip aprašyta prieš tai buvusio matavimo 2 žingsnyje.

## 4 Žingsnis

• Paspauskite **START** klavišą ir jį atleiskite. Bus matomas paskutinis gautas rezultatas, to pavyzdys yra pateiktas žemiau esančiame paveiksle.

PEAK CURRENT <	
37,8 A	
18 : 35 : 27	
FUNC	

Pav. 74 Maksimalios pikinės srovės reikšmės vaizdavimas.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

### Pastaba!

 Naudokite tik Metrel tiekiamas arba kitas panašių charakteristikų srovės matavimo reples (srovė/srovė, 1000:1, kurios atitinkanka matavimo diapazoną, bei atsižvelkite į matavimo paklaidą).

### 3.17. Varistorinės apsaugos nuo viršįtampių grandinės

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

### Kaip atlikti pramušimo įtampos matavimą?

## 1 Žingsnis

• Prie Eurotest 61557 prijunkite universalius testinius laidus.

 Funkcinį jungiklį nustatykite į Varistor TEST poziciją, bus atvaizduotas toks meniu:

Uac=Upramušimo/1,6

It.....slenkstinė varistoriaus srovė.



Pav. 75 Pradinis varistorių testo meniu.

### U<sub>ac</sub> įtampos reikšmė:

Apsaugos grandinės, skirtos a.c. tinklams, paprastai yra nustatytos apytiksliai 20% nominalios maitinimo įtampos virš pikinės nominalios maitinimo įtampos reikšmės.

Pavyzdys: Nominali maitinimo įtampa Un = 230V Upik = 230V $\cdot$ 1,41 = 324V Upramušimo = (Upik + 0,2 $\cdot$ Un)  $\cong$  Un $\cdot$ 1,6 = 368V

 $U_{ac}$  įtampa gali būti tiesiogiai palyginta su įtampa, nurodyta ant testuojamos apsaugos grandinės.

## 2 Žingsnis

 Nustatykite Apatinę ribinę pramušimo įtampą. Testo rezultatai bus palyginti su nustatyta ribine reikšme ir, jeigu jie mažesni, bus papildyti ženklu "!" ir pranešimu "Result out of limits".

#### Kaip nustatyti apatinę ribinę reikšmę?

 Paspauskite klavišą Llim (F1); ijungiamas "Apatinės ribinės reikšmės nustatymo režimas" ir atvaizduojamas toks meniu:

TEST-TSE-	300 V	500 V	kę.
	_ v	Uac	V
		lt 1.00 n	۱A
Set low	limit va	lue	
Back	t	+ Of	f

Pav. 76 Apatinės ribinės reikšmės nustatymo meniu.

- Reikšmėms tarp 0 ir 1000V kas 5V žingsniu nustatyti naudokite ↑ ir ↓ klavišus. Jei išmatuota reikšmė negali būti lyginama su nustatyta ribine reikšme, tuomet paspauskite Off (F4) klavišą. Nustatyta ribinė reikšmė (rodoma viršutinėje ekrano eilutėje) bus pakeista simboliu ΦV.
- Nustatę ribinę reikšmę, paspauskite klavišą **Back (F1)** ir sugrįžkite prie pradinio varistorių testo meniu.

 Nustatykite Viršutinę ribinę varistoriaus pramušimo Įtampą. Testo rezultatai bus palyginti su nustatyta ribine reikšme ir, jeigu jie didesni, bus papildyti ženklu "!" ir pranešimu "Result out of limits".

### Kaip nustatyti viršutinę ribinę reikšmę?

- Paspauskite klavišą Hlim (F2); ijungiamas "Viršutinės ribinės reikšmės reguliavimo režimas"
- Reikšmėms tarp 0 ir 1000V kas 5V žingsniu nustatyti naudokite ↑ ir ↓ klavišus. Jei išmatuota reikšmė negali būti lyginama su nustatyta ribine reikšme, tuomet paspauskite Off (F4) klavišą. Nustatyta ribinė reikšmė (rodoma viršutinėje ekrano eilutėje) bus pakeista simboliu ΦV.
- Nustatę ribinę reikšmę, paspauskite klavišą Back (F1) ir sugrįžkite prie pradinio varistorių testo meniu.

# 4 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo laidus** prie testuojamos varistorinės apsaugos nuo viršįtampių grandinės, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą:



Pav. 77 Matavimo laidų prijungimas.

 Paspauskite START klavišą ir jį atleiskite. Testinė įtampa pradeda kilti (500 V/s) ir kai tik tiesioginė varistoriaus srovės reikšmė pasiekia 1 mA (šiai srovei yra nustatyta pramušimo Įtampa), yra atvaizduojama atitinkama įtampa. Generatorius daugiau nebegeneruoja matavimo įtampos. Matavimo rezultato pavyzdys parodytas žemiau esančiame paveiksle.



Pav. 78 Pramušimo įtampos reikšmės pavyzdys.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas**.

### Pastabos!

- Tam, kad matavimo rezultatų neįtakotų prijungtos apkrovos, testuojamos viršįtampių grandinės turi būti išimtos iš įrengimo.
- Jeigu apsaugos nuo viršįtampių grandinių, neįmanoma išimti iš įrengimo (nuolatinis prijungimas), įsitikinkite, kad nuo įrengimo yra atjungti visi likę elementai, kurie gali įtakoti matavimo rezultatą.

### 3.18. Apšvietimas

### Kaip atlikti apšviestumo matavimus?

## 1 Žingsnis

- Prie Eurotest 61557 prijunkite liuksmetro daviklį.
- Nustatykite funkcinį jungiklį į SENSOR padėtį, displėjuje atsiras meniu.



Pav. 79 Pagrindinis apšviestumo matavimo meniu

## 2 Žingsnis

• Nustatykite apatinę ribinę apšvietumo reikšmę. Vėliau gauti rezultatai bus palyginti su nustatyta ribine reikšme. Jei reikšmė bus mažesnė, ji bus pažymeta "!" ženklu ir "Result out of limits" pranešimu.

### Kaip nustatyti apatinę ribinę reikšmę?

• Norint įvesti ribinę reikšmę paspauskite Llim (F1) mygtuką, atsiras meniu:



Pav. 80 Reikšmių nustatymo meniu

 Reikšmę tarp 0.1 lux ir 20 klux galima keisti žingsniu kas 0.1 lux, 1 lux, 10 lux, 100 lux ir 1 klux pasinaudojant (F2) ir (F3) mygtukais. Jei nereikia, kad matavimo rezultatai būtų lyginami su nustatyta ribine reikšme, paspauskite Off (F4) mygtuką. Nustatyta ribinė reikšmė (atvaizduojama viršutinėje displėjaus eilutėje) bus atvaizduota su \***lux** ženklu.

Kad grįžti į pagrindinį apšviestumo matavimo meniu, po ribinės reikšmės nustatymo paspauskite **Back** (F1) mygtuką.

## 3 Žingsnis

• Įjunkite liuksmetro daviklį paspausdami ON/OFF mygtuką. Turi užsidegti žalia lemputė. Liuksmetro daviklio padėtis turi būti lygiagreti paviršiui, kuris bus matuojamas (pajungimo schemos atvaizdavimui paspauskite HELP mygtuką).



Pav. 81 liuksmetro daviklio padėtis

# 4 Žingsnis

Paspauskite START mygtuką. Prietaisas pradės matuoti apšviestumą. Norint baigti matavimus vėl paspauskite START mygtuką. Paskutinis gautas rezultatas bus atvaizduotas displėjuje. Matavimo pavyzdys pateiktas žemiau esančiame paveiksle.

ILLUM.	100 lux	
337	lux	
Llim		

Pav. 82 Atvaizduota apšvietimo vertė

Kaip išsaugoti gautus matavimų rezultatus žiūrėkite aprašymą skyriuje 4.3.
 Matavimų rezultatų išsaugojimas.
#### 3.19. Elektros instaliacijos patikrinimas

Naudojant Eurotest 61557 galimi du matavimo būdai elektros instaliacijai tikrinti.

- Kai elektros instaliacijoje veikia maitinimo įtampa, Eurotest 61557 indikatorius seka elektromagnetinį lauką, kurį kuria krūvį turintis laidininkas.
- Kai elektros instaliacijoje nėra įtampos, Eurotest 61557 indikatorius seka prietaiso sugeneruotą ir nuo laidininko atspindėtą signalą.

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

## 1 Žingsnis

- Prijunkite matavimo laidus (universalius laidus arba valdomą kištuką) prie prietaiso Eurotest 61557.
- Nustatykite funkcijų perjungiklį į padėtį Phase rotation/LOCATOR. Ekrane atsiras fazių sekos meniu arba instaliacijos meniu.
- Naudodami FUNC (F1) klavišą pasirinkite instaliacijos patikrinimo funkciją. Ji bus parinkta tada, kai ekrane atsiras LOCATOR funkcijos langas

LOCATOR	
MODE:	
18 : 35 : 27	88. 
FUNC	

Pav. 83 Elektros instaliacijos patikrinimo meniu

## 2 Žingsnis

• **Prijunkite matavimo laidus** prie tiriamo objekto, atsižvelgdami į žemiau esančius paveikslus (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę *HELP* mygtuką):



Pav. 84 Universalaus matavimo laidų prijungimas prie objekto be maitinimo įtampos.

Sekamas laidininkas turi būti atjungtas nuo apkrovos, kad signalas galėtų sklisti faziniu laidinku.



Pav. 85 Universalių matavimo laidų ir valdomos kištuko (užsakymo nr. **A 1001**) prijungimas prie objekto su maitinimo įtampa

## 3 Žingsnis

 Paspauskite START mygtuką ir jį atleiskite. Pradedamas signalo generavimas. Eurotest 61557 automatiškai atpažįsta prijungimo būdą ir priklausomai nuo to generuoja savo signalą (tiriamas objektas be įtampos) arba naudoja maitinimo įtampą (tiriamas objektas su įtampa).

MODE: CAPACITIVE 🕬)

Pav. 86 Kai intaliacija po įtampa (kairėje) ir kai instaliacija be įtampos (dešinėje)

# 4 Žingsnis

- Pažymėkite testinio signalo gavimo būdą indikatoriuje kaip pažymėta prietaiso ekrane (žiūrėkite paveikslą viršuje).
- Paspauskite START klavišą indikatoriuje ir laikykite jį nuspaudę, kol vyksta testavimas.

## Pastaba!

• Kai dirbama su sudėtingomis instaliacijomis (ilgi laidininkai arba lygiagretūs srovės kontūrai), patartina atjungti su matavimais nesusijusias dalis. Priešingu atveju testinis signalas pasklis po visą instaliaciją ir tyrimas bus nesėkmingas.

## 3.20. Galios matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

## Kaip atlikti matavimą?

# 1 Žingsnis

- Prie Eurotest 61557 prijunkite srovės reples (1A/1mA) ir universalius matavimo laidus, žiūrėkite 84 paveikslą.
- Funkcijų perjungiklį nustatykite į "**POWER / ENERGY**" poziciją, ekrane bus atvaizduotas "Power" arba "Energy" meniu.
- Naudodami klavišą FUNC (F1) pažymėkite "Power" funkciją.

W......Aktyvioji galia. VA.....Pilnutinė galia. Var....Reaktyvioji galia. PF.....Galios faktorius.



Pav. 87 Galios matavimo funkcijos pagrindinis meniu.

# 2 Žingsnis

• **Prijunkite srovės reples ir įtampos matavimo laidus** prie objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę *HELP* mygtuką):



Pav. 88 Žemo diapazono srovės replių (užsakymo nr. *A 1018*) ir universalių matavimo laidų arba valdomo kabelio (užsakymo nr. *A 1002*)prijungimas.

## 3 Žingsnis

• Paspauskite **START** klavišą ir jį atleiskite. Bus pradėtas matavimas (nepertraukiamas matavimas), matavimo rezultatai bus atvaizduojami ekrane.

• Baigus matavimą, vėl paspauskite **START** klavišą. Bus matomas paskutinis gautas rezultatas.

4 0 0	
1.36 kW	1.38 kVA
	0.25 kVAr
	0.98 PF

Pav.89 Galios matavimų rezultatai.

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastaba!

- Stebėkite, kad matavimo laidai ir srovės replės būtų prijungti teisingai strėlė ant replių turi būti nukreipta į prijungtą apkrovą!
- Nominalus įėjimo įtampos diapazonas yra nuo 10V iki 440V.
- Nominalios srovės diapazonas yra nuo 10mA iki 200A.

## 3.21 Energijos matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

#### Kaip atlikti matavimą?

## 1 Žingsnis

• Sekite 3.19 skyrelio Galios matavimas 1 Žingsnio nurodymus.

## 2 Žingsnis

• Naudodami **FUNC** klavišą paymėkite **"Energy"** funkciją. Ekrane bus atvaizduotas šios funkcijos meniu langas:

Wh W 18 : 35 : 27	NERGY 2	3 h	59 min	19-19
<b>Wh</b> W 18 : 35 : 27				ſ
18 : 35 : 27		_WI	า	
18 : 35 : 27				_ W
	18 : 35 : 27	7		

Pav. 90 Energijos matavimo meniu langas

# 3 Žingsnis

 Nustatykite laiko periodą naudodami klavišus hr (F2) ir min (F3). Klavišą hr naudokite nustatant valandas, klavišą min – minutes. Valandos gali būti nuo 0 iki 24, minutės – nuo 0 iki 59.

# 4 Žingsnis

 Prijunkite srovės reples ir įtampos matavimo laidus prie objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę *HELP* mygtuką):

# 5 Žingsnis

 Paspauskite START klavišą ir jį atleiskite. Bus pradedamas matavimas (nepertraukiamas matavimas), rezultatai bus atnaujinami kas 2s. Matavimas vyks tam tikrą laiko tarpą, kuris buvo nustatytas meniu lange. Pasibaigus matavimo laikui galinis rezultas bus rodomas ekrane, taip kaip parodyta 87 paveiksle:

ENERGY	24 h	59 min	
10.8	8kWł	<b>)</b> 1 36	
00 : 00	: 00	1.50	r v v
FUNC	hr	min	

Pav. 91 Paskutinis energijos matavimo rezultatas

• Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.** 

#### Pastaba!

- Stebėkite, kad matavimo laidai ir srovės replės būtų prijungti teisingai strėlė ant replių turi būti nukreipta į prijungtą apkrovą!
- Nominalus įėjimo įtampos diapazonas yra nuo 10V iki 440V.
- Nominalios srovės diapazonas yra nuo 10mA iki 200A.
- Įsitikinkite, jog naudojamos baterijos yra pakankamai geros būklės, nes jų turi pakakti gana ilgam laiko tarpui atlikti energiniams matavimams. Baterijos turi būti visiškai naujos, 25h ilgumo matavimams atlikti.
- Būkite netoli instrumento prieš pasibaigiant matavimo laikui, kad pamatytumėte arba išsaugotumėte rezultatus, nes po 10 min prietaisas automatiškai išsijungs ir rezultatai bus prarasti.

## 3.22 Harmonikų matavimas

Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

## Kaip atlikti matavimą?

# 1 Žingsnis

- Prie Eurotest 61557 prijunkite srovės reples 1A/1mA (jei matuojamos srovės harmonikos), žiūrėkite 89 paveikslą.
- •
- Prie Eurotest 61557 prijunkite universalius matavimo laidus arba valdomą kabelį (jei matuojamos įtampos harmonikos), žiūrėkite 89 paveikslą.
- Funkcijų perjungiklį nustatykite į "**HARMONIC**" poziciją, ekrane bus atvaizduotas įtampos harmonikų meniu "Voltage harmonics menu" arba srovės harmonikų meniu "Current harmonics menu".



Pav. 92 Srovės hahmonikų meniu (kairėje), įtampos harmonikų meniu (dešinėje).

 Naudodami klavišą FUNC (F1) pažymėkite įtampos arba srovės harmonikų funkciją.

# 2 Žingsnis

 Prijunkite srovės reples (srovės analizei) ir/arba įtampos testavimo kabelį (įtampos analizei) prie objekto, atsižvelgdami į žemiau esantį paveikslą (pagrindinę informaciją apie jungimą galite gauti paspaudę HELP mygtuką):



Pav. 93 Žemo diapazono srovės replių (užsakymo nr. *A 1018*) ir universalių matavimo laidų arba valdomo kabelio (užsakymo nr. *A 1002*) prijungimas.

# 3 Žingsnis

 Paspauskite START klavišą ir jį atleiskite. Taigi bus pradedamas matavimas (nepertraukiamas matavimas), matavimo rezultatai bus atvaizduojami ekrane. Ekrane bus atvaizduotas pilnas harmonikų iškraipymas (*THD*) arba individualios sudedamųjų harmonikų reikšmės. Naudodami klavišą DISP (F2) pažymėkite rezultatų išvedimo būdą.

HARMONICS: VOLTAGE	
218 v	173,8 A
THD 3,9 %	THD 5,4 %
FUNC DISP	FUNC DISP

Pav. 94 Rezultatų langas (pilnas harmonikų iškraipymas (THD), testuojamos įtampos / srovės efektinė reikšmė).

HAR	MONICS: V	OLTAG	E	HAR	MONICS: C	URRE	NT <
U1 U3 U5	99.9 % 13.4 % 17.8 %	U7 U9 U11	[] 12.3 % 10.1 % 7.8 %	1  3  5	99.9 % 19.5 % 13.3 %	17 19 111	[]] 11.9 % 25.1 % 14.2 %
FUN	C DISP			FUN	C DISP		

Pav. 95 Rezultatų langas (1-11 dedamosios harmonikos reikšmės)

12-UNIV	IONICO. V	OLIAG					
U13 U15 U17	5.8 % 4.6 % 2.4 %	U19 U21	1.5 % 0.8 %	13  15  17	3.4 % 9.4 % 0.4 %	19  21	2.2 % 0.1 %
FUNC	DISP			FUNC	DISP		

Pav. 96 Rezultatų langas (13-21 dedamosios harmonikos reikšmės)

- Baigus matavimą, vėl paspauskite **START** klavišą. Bus matomas paskutinis gautas rezultatas.
- Atvaizduotą rezultatą išsaugokite tolimesnei dokumentacijai; kaip jį išsaugoti, žiūrėkite dalį **4.3. Testo rezultatų išsaugojimas.**

#### Pastaba!

- Nominalus įėjimo įtampos diapazonas yra nuo 10V iki 440V.
- Nominalios srovės diapazonas yra nuo 10mA iki 200A.

# 4. KITOS OPERACIJOS

## 4.1 Nustatymų (SETUP) funkcija

- Ekrano kontrasto reguliavimas (0÷100%).
- Laiko ir datos nustatymas.
- Ryšių parametrai (2400, 4800, 9600 arba 19200 bodų).
- Rezultatų ištrynimas.

. O			
	ast		
Time	& Date	Э	
Comr	nunica	ation	
Mom	Dry Cle	ar	



#### Kaip nustatyti ekrano kontrastą?

- Naudodami rodyklinį klavišą ↓, kursoriumi parinkite "Contrast" funkciją.
- Norėdami išsikviesti kontrasto reguliavimo meniu spauskite rodyklę  $\rightarrow$ .
- Kontrasto reguliavimui naudokite rodyklinius klavišus.
- Norėdami baigti spauskite **Back** klavišą.

## Kaip nustatyti laiką ir datą?

- Naudodami rodyklinį klavišą ↓, kursoriumi parinkite **"Time & Date**" funkciją.
- Norėdami išsikviesti "Time & Date" meniu spauskite rodyklę  $\rightarrow$ .
- Reguliavimui naudokite rodyklinius klavišus.
- Norėdami baigti spauskite **Back** klavišą.

#### Kaip nustatyti ryšių parametrus?

- Naudodami rodyklinį klavišą ↓, kursoriumi parinkite "*Communication*" funkciją.
- Norėdami išsikviesti "**Communication**" meniu spauskite rodyklę  $\rightarrow$ .
- Ryšių parametrų nustatymui naudokite ↑ ir ↓ klavišus.
- Norėdami baigti spauskite **Back** klavišą.

#### Kaip ištrinti saugomus rezultatus?

Skaitykite skyrelį 4.5 Saugomų matavimų rezultatų ištrynimas.

## 4.2. Duomenų saugojimas kompiuteryje (PK)

Norint turėti aiškia informaciją apie matavimo rezultatus, jie gali būti laikomi atmintyje užvadinant juos pagal atliktos operacijos pavadinimą. Organizuoti atminties duomenys vadinami *Instaliuota struktūra*. Instaliuotą struktūrą gali sukurti matuotojas tiesiogiai Eurotest 61557 arba PK programinės įrangos *Euro Link* pagalba. Instaliuota struktūra sukurta PK yra persiunčiama į Eurotest 61557. Persiųsta struktūra vėliau gali būti laisvai perdirbta naudojant prietaiso klaviatūrą.

Skaitykite skyrių 6. TECHNOLOGY OF CARRYING OUT MEASUREMENTS USING TEST EQUIPMENT PRODUCED BY METREL d.d. pridedamamoje knygelėje. Dėl bendros informacijos, liečiančios matavimą, žiūrėkite vadovą Matavimų elektros įrenginiuose teorija ir praktika.

Matavimo prietaisas Eurotest 61557 turi įdiegtą **Bazinę instaliuotą stuktūrą**, kuri numatyta toliasniam išplėtimui. Bazinė struktūra pavaizduota žemiau esančiame paveiksle.

#### OBJECT1 BLOCK1 FUSE1 RCD1 LIGHTNING SYSTEM1 ELECTRODE1 MPE1 CONNECCTION1 EARTHING1

Pav 98 Bazinė instaliuota struktūra įdiegta į prietaisą.

## Kaip sukurti Instaliuotą struktūrą PK?

# 1 Žingsnis

Įdiekite pridedamą programinę įrangą *Euro Link – Lite* į savo PK (galutinių protokolų ir matavimo ataskaitų spausdinimas galimas tik *Euro Link –Pro* versijoje).

# 2 Žingsnis

Sukurkite Instaliuotą struktūrą remdamiesi darbų planu (pasinaudokite *HELP* meniu). *Euro Link* interaktyvi pagalba padės sukurti instaliavimo struktūrą. Matavimai, kuriuos reikia atlikti tam tikroje vietoje gali būti susieti su atitinkamomis instaliuotos struktūros dalimis. Tai suteikia matuotojui galimybę bet kuriuo metu pasitikrinti, kokius matavimus ir kur vis dar reikia atlikti. Lentelėje pateikti matavimai, kurie gali būti susieti su atitinkama matavimo vieta.

<b>Matavimo</b> vieta (antras lygis)	Matavimo vieta (trečias lygis)	Matavimo dalys	Aprašymas	Function at the Eurotest 61557
BLOCK	FUSE	RPE	Sujungimai tarp apsuginių laidininkų kolektoriaus (angl. PCC*) ir PE gnybtų	R±200mA
		RAPE	Papildomo išlyginimo sujungimai	R±200mA
		ISOL	Izoliacijos varža tarp fazinių Iaidininkų	Riso
		ISOPE	Izoliacijos varža tarp fazinių ir apsauginių laidininkų	Riso
		ISOIT	Izoliacija tarp pirminio ir antrinio galios transformatorių	Riso
			Fazė-apsauginis įžeminimas kontūro impedansas tarp fazinių ir apsauginių laidininkų	ZLOOP
			Linijos impedansas tarp fazinių arba fazinių ir apsauginių laidininkų	ZLINE

2 lentelė. Matavimų sąrašas, kurie gali būti susieti su atitinkama matavimo vieta

			Laidžių dalių kontaktų įtampa	RCD Uc
	RCD		Išjungimo laikas I⊿N	RCD t
			Išjungimo srovė	RCD I
LIGHTNING SYSTEM	ELECTRODE	EARTHABOVE	Sujungimai tarp įžeminimo elektrodų atlikti virš žemės	REARTH (dviejų laidų sistema) REARTH (dviejų replių vietema)
		EARTHUNDER	Sujungimai tarp įžeminimo elektrodų atlikti po žeme	REARTH (dviejų laidų sistema) REARTH (dviejų replių sistema))
		EARTH	Įžeminimo elektrodo varža	Rearth
	CONNECTION		Sujungimai tarp žaibolaidžio ir kitų objektų (vamzdynų ir kt.)	R±200mA
MPE	CONNECTION		Sujungimai tarp tinklo įtampos išlyginimo kolektoriaus (angl. MPEC*) ir kt. objektų (PCC*, vamzdynų)	R±200mA
			Izoliacijos varža pvz. tarp vietinių ir magistralinių dujų vamzdynų	Riso
	EARTHING		Įžeminimo elektrodo varža	Rearth

PCC\* Protective Conductor Collector, MPEC\* Main Potential Equalizing Collector

## 3 Žingsnis

Sujungkite *Eurotest 61557* su PK pridedamu RS 232 kabeliu ir persiųskite sukurtą struktūrą.

Dabar Eurotest 61557 yra paruoštas matavimams ir rezultatų saugojimui.

#### 4.3. Matavimų rezultatų išsaugojimas

Visi testo rezultatai gali būti išsaugoti, išskyrus įtampos U L-PE arba U L-N (RLOOP N-PE, ZLOOP, ZLINE ir RCD funkcijose) ir laidumo matavimus.

#### Kaip išsaugoti testo rezultatą

Jeigu jau yra atvaizduotas testo rezultatas, turi būti panaudotos tokios procedūros:

## 1 Žingsnis

• Paspauskite **SAVE** klavišą ir tada bus išsaugota paskutinė išmatuota reikšmė, žr. žemiau esantį paveikslą.

Save to Memory	lina (17)	
OBJECT1		
BLOCK1		~
FUSE1		1
		Add

✓...matavimas susietas (PK programinės įrangos pagalba) su matavimo vieta atliktas ir rezultatas išsaugotas

**Pastaba!** ✓ ženklas automatiškai atsiras prie kiekvieno naujo prietaiso klaviatūra sukurto elemento

Pav. 99 Matvimo rezultatų išsaugojimas

# 2 Žingsnis

- Panaudodami ↓ (F1) klavišą, nuveskite žymeklį į viršutinę ekrano eilutę ir klavišais ←(F2) ir →(F3) pažymėkite *Object*. Gali būti pasirinktas PK sukurtas ir į prietaisą atsiųstas ar prietaiso klaviatūra sukurtas objektas. Naujas objektas gali būti sukurtas paspaudus *add (F4)* klavišą.
- Panaudodami ↓ (F1) klavišą, nuveskite žymeklį į antrą nuo viršaus eilutę ir klavišais ←(F2) ir →(F3) pasirinkite *Block*, *Lightning system* arba *MPEC*. Gali būti pasirinktas PK sukurtas ir į prietaisą atsiųstas ar prietaiso klaviatūra sukurtas objektas. Naujas objektas gali būti sukurtas paspaudus *add (F4)* klavišą.
- Panaudodami ↓ (F1) klavišą, nuveskite žymeklį į trečią nuo viršaus eilutę ir klavišais ←(F2) ir →(F3) pasirinkite *Fuse* arba *RCD* (jei "Block" buvo pasirinkta antoje eilutėje), *Electrode* arba *Connection* ( jei "Lightning system" buvo pasirinkta antoje eilutėje) arba *Connection* arba *Earthing* (jei "MPEC" buvo pasirinkta antoje eilutėje). Gali būti pasirinktas PK sukurtas ir į prietaisą atsiųstas ar prietaiso klaviatūra sukurtas objektas. Naujas objektas gali būti sukurtas paspaudus *add (F4)* klavišą.

Jeigu struktūra nebuvo perduota iš PK į Eurotest 61557 prietaisą, tuomet ją gakima sukurti pasinaudojant **add** klavišu. Šiuo atveju bus naudojami tik standartiniai pavadinimai, kurių negalima keisti prietaiso klaviatūros pagalba. Tai galima atlikti vėliau, perkėlus išsaugotus duomenis į PK, formuojant užbaigimo protokolą.

R±200mA, Riso arba REARTH matavimo atveju, duomenys yra išsaugomi, papildomai suteikiant adresą; žiūr. 2 lentelę, stulpelį "Matavimo dalys". Nuveskite žymeklį į šio prietaiso ketvirtą eilutę ir  $\leftarrow$ (F2) ir  $\rightarrow$ (F3) klavišų pagalba pažymėkite atitinkamus duomenis.

# 3 Žingsnis

 Dar kartą paspauskite SAVE klavišą duomenų išsaugojimo patvirtinimui. Dabar rezultatai išsaugoti ir ekrane vėl pasirodo funkcinis meniu.

## Pastabos!

- Kiekvienas rezultatas gali būti išsaugotas tik kartą.
- Jei prietaise nebuvo naudojama instaliuota struktūra, tuomet visi matavimų rezultatai gali būti išsaugomi toje pačioje vietoje du kartu paspaudus SAVE klavišą.
- Visus galimus papildomus duomenis bei funkcijų parametrus galima išsaugoti kartu su pagrindiniais duomenimis.
- Pradėtą duomenų saugojimo operaciją galima nutraukti paspaudus **ESC** klavišą.
- Eurotest 61557 prietaise instaliuota struktūra (naudojantis PK arba paties prietaiso klavišais) negali būti ištrinta, išskyrus tą atvejį, kai trinami visi SETUP meniu išsaugoti duomenys. Šuo atveju lieka tik bazinė struktūra (įdiegta gamintojo, žr. 98 pav.).
- **Out of memory** pranešimas bus atvaizduotas tuomet, kai bus užpildyta visa atmintis.

#### 4.4. Išsaugotų rezultatų atvaizdavimas

Jei vėl reikia ekrane atvaizduoti išsaugotus duomenis, naudokite sekančias procedūras:

# 1 Žingsnis

• Paspauskite *RCL* klavišą ir bus pateikta anksčiau naudota instaliuota struktūra, žr. žemiau esanti paveikslą.

Recall from Memo	ory	
OBJECT1 BLOCK1 FUSE1		↓ ↓ ↓
	->	Cir

Pav. 100 Atmintyje išsaugotų rezultatų atvaizdavimas.

## 2 Žingsnis

• Žiūrėkite 4.3 straipsnelio 2 žingsnį.

# 3 Žingsnis

• Dar kartą paspauskite RCL klavišą atvaizdavimo patvirtinimui. Paskutinis išsaugotas rezultatas po parinkimo bus atvaizduotas ekrane.



Pav. 101 Paskutinių išsaugotų matavimo rezultatų atvaizdavimas

## 4 Žingsnis

• Kitų išsaugotų rezultatų atvaizdavimui naudokite ↑ (F1) ir ↓ (F2) klavišus.

#### Pastaba!

- Taip pat galima atvaizduoti visus papildomus rezultatus ir funkcijos parametrus kurie buvo įrašyti į atmintį.
- Atvaizdavimo procedūra gali būti nutraukta paspaudus ESC klavišą

## 4.5. Išsaugotų rezultatų ištrynimas

Išsaugotus rezultatus galima ištrinti trims būdais:

- Atskiri rezultatai gali būti ištrinti.
- Visi išsaugoti rezultatai gali būti ištrinti.
- Rezultatai saugomi viename sturktūros elemente (pvz. Object, Block/Lightning system/MPEC, Fuse/RCD, Electrode/Connection, Connection/Earthing) gali būti ištrinti.

## Kaip ištrinti atskirus išsaugotus rezultatus?

# 1 Žingsnis

• Atvaizduokite rezultatą, kurį reikia ištrinti, vykdydami paragrafe **4.4. Išsaugotų rezultatų atvaizdavimas** apibūdintą procedūrą.

# 2 Žingsnis

• Paspaudus CLR (F4) klavišą, ekrane esantys rezultatai bus ištrinti.

## Kaip ištrinti viename iš struktūros elementų išsaugotus rezultatus?

# 1 Žingsnis

• Paspaudus RCL (F4) klavišą, ekrane atsiras langas, kaip parodyta 96 paveiksle.

# 2 Žingsnis

Naudodami ↓ (F1) klavišą kursoriumi pažymėkite pasirinktą eilutę (instaliuotą struktūrą) bei klavišais ← (F2) ir → (F3) pažymėkite pasirinktą struktūros adresą.

# 3 Žingsnis

 Paspaukite CLR (F4) klavišą tam kad galėtumėte ištrinti visus išsaugotus rezultatus, kurie yra po pažymėtos struktūros adresu. Ekrane atsiras pranešimas "Wait...", kol visi rezultatai nebus ištrinti.

## Kaip ištrinti visus išsaugotus rezultatus?

# 1 Žingsnis

• Paspauskite SETUP klavišą Setup meniu iškvietimui.

# 2 Žingsnis

• Naudodami klavišą  $\downarrow$  (F1) kursoriumi pažymėkite eilutę "**Memory Clear**", tada spauskite klavišą  $\rightarrow$  (F3) šio meniu iškvietimui.

# 3 Žingsnis

 Paspaukite CLR (F4) klavišą tam kad galėtumėte ištrinti visus išsaugotus rezultatus. Ekrane atsiras pranešimas "Wait..." kol visi rezultatai nebus ištrinti. Po to vėl atsiras Setup meniu langas.

#### 4.6. Prietaiso perkrovimas

Jeigu naudojantis Eurotest 61557 pastebėjote, kad šis blogai dirba, prietaisą patartina perkrauti (*RESET* funkcija). Tokiu atveju, visiems parametrams, kuriuos galima nustatyti, bus gražintos pradinės jų reikšmės, žr. žemiau esančią lentelę. Išsaugoti rezultatai nebus ištrinti.

#### Kaip perkrauti instrumentą?

- Išjunkite instrumentą.
- Nuspauskite F1 klavišą ir laikykite jį nuspaustą prietaiso įjungimo metu. Kol vyks persikrovimo procedūra ekrane bus matoma pranešimas *Hard Reset*. Pasibaigus persikrovimui pasirodys pradinis pasirinktos funkcijos meniu. Visiems parametrams, kuriuos galima nustatyti, bus gražintos pradinės jų reikšmės, žr. 3 lentelę.

Parametras	Funkcija	Pradinė reikšmė
Matavimo laidų kompensacija	R±200mA	anuliuota
Viršutinė ribinė reikšmė	R±200mA	beribis
Garsisnis signalas	R±200mA	ijungtas
Viršutinė ribinė reikšmė	CONTINUITY	beribis
Įtampos matavimas	Riso	50V
Žemutinė ribinė reikšmė	Riso	beribis
Pramušimo įtampos viršutinė ribinė reikšmė	Varistor TEST	beribis
Pramušimo įtampos apatinė ribinė reikšmė	Varistor TEST	beribis
Apšvietimo apatinė ribinė reikšmė	SENSOR	beribis
Laiko intervalas "h"	ENERGY	1h
Laiko intervalas "min"	ENERGY	1 min
Nominali srovė	Visos RCD funkcijos	10mA
RCD tipas	RCD UC/RE, TAN, AUTO	G (general)
Ribinė kontaktų įtampa	Visos RCD funkcijos	50V
Nominalios srovės daugiklis	RCD t∆N	X1/2
Srovės pradinis poliškumas	RCD tan , Ian	teigiama (0°)
Srovės poliškumas	ZLOOP	teigiama
Viršutinė ribinė RE reikšmė	REARTH, REARTH (reples),	beribis

	REARTH (2 replės)	
Atstumas "a"	ρEARTH	2m
Kontrastas	Setup	Apie 50%
Duomenų perdavimo greitis	Setup	9600
Atminties padėtis		ne

3 lentelė. Nustatomų parametrų pradinės reikšmės.

# 5. EKSPLOATACIJA

## 5.1. Baterijos



 Prieš nuimdami baterijų skyriaus dangtį, atjunkite matavimo laidus ir išjunkite instrumentą!



- Po baterijos skyriaus dangčiu yra pavojinga įtampa!

Baterijų būklė atvaizduojama displėjuje, žr. baterijos būsenos ženklą dešiniajame viršutiniame displėjaus kampe. Visiškai juodas baterijos ženklas reiškia, kad baterijos elementai yra pilnai pakrauti. Baterijos būseną stebėkite netgi atliekant matavimus. Rezultatai, gauti tuomet, kai baterijos įtampa yra maža (rezultatai gali būti neteisingi), pabaigus matavimą bus pažymėti **Low battery during m.** 

#### Kai statiniame režime (nevyksta joks matavimas) baterijos ženklas yra tuščias arba atliekant matavimą jis laikinai matomas tuščias, pakeiskite visus keturis baterijos elementus!

Nominali maitinimo įtampa yra 6V d.c.. Naudokite keturis 1,5 V IEC LR14 tipo šarminius baterijos elementus (išmatavimai: diametras = 26 mm, aukštis = 50 mm).



Pav.102 Teisingas įstatytų baterijos elementų poliškumas.

# Vienas pilnai pakrautų baterijos elementų rinkinys gali maitinti instrumentą apytiksliai 50 valandų, kai tenkinamas santykis matavimas/pauzė = 5s/25s.

#### Valdomo kabelio ir lokatoriaus baterijos:

Užsidegusi raudona lemputė indikuoja nusėdusias baterijas. Atsukite du varžtus ir nuimkite baterijų dangtelį. Naudokite 9V 6 LR 61 tipo baterijas.

#### Pastabos!

- Baterijos elementus įdėkite teisingai, antraip prietaisas nedirbs, o baterijos gali išsikrauti, žr. 98 paveikslą.
- Low battery during m. parnešimas reiškia, kad baterijos yra per silpnos ir negali užtikrinti teisingų matavimo rezultatų. Pakeiskite baterijas.

## 5.2. Saugikliai

Po baterijos skyriaus dangčiu yra 3 saugikliai (žr. 102 pav.).

• F1=M 0,315 A / 250 V, 20x5 mm (saugo vidines prietaiso grandines).

• **F2=F3=T 4A / 500V**, 38x10mm, pramušimas 10kA / 500V, tipas FLQ4, pagaminta Littelfuse (matavimo laidų L/L1 ir N/L2 įėjimo saugikliai).

Patikrinkite saugiklius F2 ir F3 jei pasireiškia sekantys sutrikimai:

- **RCD tripped out** pranešimas rodomas po **START** klavišo paspaudimo visose RCD ir ZLINE, ZLOOP funkcijose.
- Esant funkcijoms R±200mA / CONTINUITY rodomas pranešimas >1999Ω nors ir užtrumpinti testavimo laidai
- Esant funkcijai Riso rodomas pranešimas >200MΩ arba >1000MΩ nors ir užtrumpinti testavimo laidai
- Esant funkcijai Varistor TEST rodomas pranešimas >1000V nors ir užtrumpinti testavimo laidai

Patikrinkite saugiklį F1, jei R±200 mA / CONTINUITY funkcijose pasirodo pranešimas *Replace FUSE M315mA*.

#### [spėjimas!

Išsilydžiusį saugiklį pakeiskite tik tokiu pat originaliu, antraip instrumentas gali būti pažeistas ir (arba) gali sumažėti operatoriaus saugumas!

#### 5.3. Valymas

Eurotest 61557 Testerio paviršiui nuvalyti naudokite švelnų skudurėlį, suvilgytą muilinu vandeniu arba alkoholiu. Prieš naudojimą, leiskite instrumentui pilnai išdžiūti.

#### Pastabos!

- Nenaudokite skysčių, kurių pagrindą sudaro benzinas arba angliavandeniliai!
- Neišliekite valymo skysčio ant instrumento!

## 5.4. Periodinis kalibravimas

Svarbu, kad visi matavimo prietaisai būtų reguliariai kalibruojami. Prietaisą naudojant retai, mes rekomenduojame atlikti kasmetinį jo kalibravimą. Jeigu instrumentas yra naudojamas kiekvieną dieną, mes rekomenduojame kalibravimą atlikti kas šešis mėnesius.

#### 5.5. Aptarnavimas

Garantinis ir pogarantinis remontas: tolesnei informacijai susisiekite su savo tiekėju.

Importuotojas: UAB "Elintos matavimo sistemos" Pramonės 16E LT-51187 Kaunas-31

> tel:+370 37 452790, 35 01 35 fax: +370 37 35 01 35 info@elintosms.lt service@elintosms.lt

Gamintojo adresas:

METREL d.d. Horjul 188 1354 Horjul Slovėnija

tel.: +386 61 758 200 fax.: +386 61 749 095

Asmeniui neleidžiama atidaryti prietaiso *Eurotest 61557*, jeigu tam jis neturi įgaliojimo. Instrumentas neturi jokių komponentų, išskyrus saugiklius, kuriuos galėtų pakeisti vartotojas, žr. paragrafą 5.2. Saugikliai.

# 6. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

#### 6.1. Funkcijos

#### Izoliacijos varža

Riso matav. diapazonas (Un≥250V)...(0,008 ÷ 1000)MΩ

Riso atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida*
diapazonas (M $\Omega$ )	ji geba	
Un≥250V	(MΩ)	
0,000 ÷ 1,999	0,001	
2,00 ÷ 19,99	0,01	$\pm (2\% \text{ nuo nusk.} + )$
20,0 ÷ 199,9	0,1	20)
200 ÷ 1000	1	±(10% nuo nusk.)

\*Nurodytas tikslumas galioja, jei yra naudojamas Universalūs matavimo laidai, kitu atveju, jis galioja iki 20 M $\Omega$ , kai yra naudojamas **valdomas** kabelis.

#### Riso matav. Diapazonas

<u>(Un&lt;250V)(0,012÷1</u>	99,9)MΩ	
Riso atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
diapazonas (M $\Omega$ )	ji geba	
Un<250V	(MΩ)	
0,000 ÷ 1,999	0,001	±(5% nuo nusk.+
2,00 ÷ 19,99	0,01	3D+
20,0 ÷ 199,9	0,1	(U,U5% NUO
		nusk.//ivis2)

Testinės įtampos	Skiriamo-	Tikslumas
atvaizdavimo	ji geba	
diapazonas (V)	(V)	
0 ÷ 1200	1	±(2% nuo nusk. +
		3D)

Nom. testinė įtampa...50,100,250,500,1000 Vd.c. Testinio generatoriaus srove (Utest.>UN)....> 1mA Trumpo jungimo testinė srovė...... < 3mA 

#### Apsaugos laidininkų vientisumas

R matav. diapazonas.....(0,08÷1999)Ω

R atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
Diapazonas	ji geba	
(Ω)	(Ω)	
0,000 ÷ 19,99	0,01	±(2% nuo nusk. + 2D)
20,0 ÷ 199,9	0,1	±(3% nuo nusk.)
200 ÷ 1999	1	

Atvirų antgalių testinė įtampa......4 – 7Vd.c.

Trumpo jungimo testinė srove	ė> 200mA
Testinių laidų kompensacija (	iki 5 Ω)Taip
Garsinis signalas	Taip
Automatinis poliškumo pakeil	imasTaip
Matavimo režimas	pavienis matavimas

#### Vientisumas

R atvaizdavimo	Skiriamo-	paklaida
Diapazonas	ji geba	
(Ω)	(Ω)	
0,0 ÷ 199,9	0,1	±(3% nuo nusk. +
200 ÷ 2000	1	3D)

Atvirų antgalių testinė įtampa......4 – 7 Vd.c. Trumpo jungimo testinė srovė...... < 7 mA Garsinis signalas......Taip Matavimo režimas.....nepertraukiamas matavimas

#### Įžeminimo varžos keturių laidų metodas

RE matav. diapazonas		(0,11÷19,99k)Ω
Atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
Diapazonas	ji geba	
(Ω)	(Ω)	
0,00 ÷ 19,99	0,01	
20,0 ÷ 199,9	0,1	±(2% חטט חטאג. +
200 ÷ 1999	1	50)
2,00k ÷ 19,99k	10	±(5% nuo nusk.)

Papildoma antgalio varžos paklaida, kai Rc maks. arba Rp maks. .....±(3% nuo nusk. + 10D) Rc maks. ...( $4k\Omega$  + 100RE) arba 50k $\Omega$  (mažesnė reikšmė)

Rc=Rc1+Rc2 (savitoji žemės varža)

Rp maks. ...( $4k\Omega$  + 100RE) arba 50k $\Omega$  (mažesnė reikšmė)

Rp=Rp1+Rp2 (savitoji žemės varža) P

apildoma	paklaida,	kai yra	10	V	triukšmų
----------	-----------	---------	----	---	----------

įtampa (50 Hz) ±(	5% nuo nusk. + 10D)
Atvirų antgalių testinė įtampa.	40 Va.c.
Testinės įtampos forma	sinusinės bangos
Testinės įtampos dažnis	125Hz
Trumpo jungimo testinė srovė	< 20mA
Automatinis srovės ir potencia	ilinio elektrodo
varžos testas	Таір
Automatinis triukšmų įtampos	testasTaip

#### Įžeminimo varža, naudojant vienų replių ir keturių laidų metodą

Galioja visi techniniai duomenys, išvardinti keturių laidų metode, :

Papild. paklaida, esant 3A/50Hz trikdžio srovei (esant maks. sant Rtot/Rpart =  $\frac{1}{2}$ )...  $\pm$ (10% nuo nusk. + 10D)

Papildoma varžų santykio

paklaida.....Rpartial/Rtotal · 1% Rpartial = replėmis išmatuota varža Rtotal = įžeminimo sistemos varža Indikacija mažos gnybto srovės atveju.....< 0,5mA Automatinis triukšmų srovės testas......Taip Turi būti įvertinta papildoma replių paklaida.

#### Įžeminimo varža naudojant dvejas reples

RE matav. diapazonas.....( $0,08 \div 100$ ) $\Omega$ 

RE atvaizdavimo diapazonas	Skiriamo- ji geba	Paklaida*
(Ω)	(Ω)	
0,00 ÷ 19,99	0,01	±(10% nuo nusk.+2D)
20,0 ÷ 100,0	0,1	±(20% nuo nusk.)

\*Atstumas tarp testinių gnybtų >25 cm

Papildoma paklaida, esant 3A/50Hz triukšmų srovei, indikacija.....±(10% nuo nusk. + 10D)

Automatinis triukšmų srovės matavimas......taip Turi būti įvertinta papildoma replių paklaida.

#### Savitoji įžeminimo varža

Galioja visi keturių laidų metodo techniniai duomenys, išskyrus atvaizdavimo diapazono lentelę, žr. žemiau.

ρ atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
diapazonas	ji geba	
(Ωm)	(Ωm)	
0,00 ÷ 19,99	0,01	
20,0 ÷ 199,9	0,1	Įvertinkite RE
200 ÷ 1999	1	tikeluma
2,00k ÷ 19,99k	10	แหรมนกาสุ
20,0k ÷ 199,9k	0,1k	$o = 2\pi a RF$
200k ÷ 2000k	1k	

Atstumas tarp įžeminimo strypų ......1÷30m NSR pagrindinės charakteristikos

Nom. srovė......10, 30, 100, 300, 500, 1000mA Tikslumas prie atitinkamos srovės:

-0/+0	,11 $\Delta$ ; 1 $\Delta$ = 1 $\Delta$ N, 2 1 $\Delta$ N, 5 1 $\Delta$ N
	-0,1 Ian / +0; Ia=0,5 Ian
Srovės forma	sinusoidė
Pradinės srovės poliškumas	s0° arba 180°
NSR tipasstar	ndartinis arba
selektyvus	
Nom. įėjimo įtampa	115/230V 45-65Hz

#### NSR kontaktų įtampa Uc

Uc matav.diapazonas		(10 ÷ 100)V
Uc	Skiriamo-	Paklaida*
atvaizdavimo	ji geba	
diapazonas (V)	(V)	
0.00 ÷ 9.99	0.01	(-0 / + 10)% nuo
		nusk.
		± 0.2V
10.0 ÷ 100.0	0.1	(-0 / + 10)% nuo
		nusk.

\*Tikslumas užtikrinamas kai:

Matavimo metu tinklo įtampa stabili. PE laidininko neveikia pašalinės įtampos.

Matavimo principas ...... su ar be pagalbinio laido Testinė srovė.....< 0.5 lan Ribinė kontaktų įtampa.....25 or 50 V Kontaktų įtampa skaičiuojama prie IaN (standart. tipas) arba prie 2IaN (selektyvus tipas).

#### NSR- Įžeminimo (fazė-apsauginis įžeminimas) kontūro varža (RCD Rs funkcija)

RE (RL)	Skiriamo-	Paklaida
atvaizdavimo	ji geba	
diapazonas	(Ω)	
(Ω)		
0.00 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (5% nuo nusk.
200 ÷ 1999	1	+
2.00k ÷ 10.00k	0.01k	0.05V/ I∆N +
		0.2Ω)

Skaičiavimas	RE (RL) = Uc / IAN
Matavimo principas	su pagalb.laidu (RE)
	Be pagalb. laido (RL)
Testavimo srovė	< 0.5 IAN

#### NSR išungimo laikas

Testavimo srovė ...... 0.5 lan, lan, 2 lan, 5 lan (daugiklis 5 nenaudojamas jei lan = 1000mA)

Matav.diapazon. t (G tipui)(0ms ÷ virš.atvaizd.reikšmė)

Atvaizdavimo	Skiriamoji	Paklaida
diapazonas t	geba	
(ms) G tipas	(ms)	
0 ÷ 300	1	
(1/2IAN, IAN)		
0 ÷ 150	1	±3ms
(2IAN)		
0 ÷ 40	1	
(5IAN)		

Uc atvaizdavimo Diapazonas (V)	Skiriamo- ji geba (V)	Paklaida
0.00 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	±(3% nuo nusk. + 0.0Ω lpsc)
100 ÷ 264	1	

Max. Testuojama Srovė (230A).....23A. Nom. įėjimo įtampa.....115/230V Nominalus dažnio diapazonas.....45 – 65 Hz

Matav.diapazon. t (S tipui)(0ms ÷ virš.atvaizd.reikšmė)Meas. range t (S type)

Atvaizdavimo	Skiriamoji	Paklaida
diapazonas t	geba	
(ms) S tipas	(ms)	
0 ÷ 500	1	
(1/21an, Ian)		
0 ÷ 200	1	±3ms
(2IAN)		
0 ÷ 150	1	
(5IAN)		

#### NSR išjungimo srovė

Matav.diapazonas IA		(0.2 ÷ 1.1)I∆N
Atvaizdavimo diapazonas I	Skiriamoji geba	Paklaida
0.21an ÷ 1.11an	0.05I∆N	±0.1I∆N

#### Matav.diapazonas t∆...... (0 ÷ 300)ms

Atvaizdavimo	Skiriamoji	Paklaida
diapazonas t∆	geba	
(ms)	(ms)	
0 ÷ 300	1	±3ms

Matav.diapazonas Uci		(10 ÷ 100)V
Atvaizdavimo	Skiriamoji	Paklaida *
diapazonas	geba	
Úci (V)	(V)	
0.00 ÷ 9.99	0.01	(0 ÷ 10)% nuo
		nusk.
		$\pm 0.2V$
10.0 ÷ 100.0	0.1	(0 ÷ 10)% nuo
		nusk.

\*Tikslumas užtikrinamas kai:

Matavimo metu tinklo įtampa stabili. PE laidininko neveikia pašalinės įtampos.

Uci įtampa skaičiuojama išjungimo srovei I<sub>Δ</sub>N(standart.tipas) arba 2I<sub>Δ</sub>N (selektyvus tipas).

# Fazė- nulis kontūro varža ir galima trumpo jungimo srovės

as. range t (S type) (0ms ÷ upper disp. value) Kontaktų įtampa prie trumpo jungimo srovės

Uc	Skiraiamoji	Paklaida
atvaizd.diapaz	geba	
onas (V)	(V)	
0.00 ÷ 9.99	0.01	±(3% nuo nusk.
10.0 ÷ 99.9	0.1	+
100 ÷ 264	1	$0.02\Omega \cdot lpsc)$

Maks testinė srovė (prie 230 V) ..... 23 A Nom.įėjimo įtampa..... 115/230V, 45 - 65 Hz

#### Linijos impedansas ir galima trumpo jungimo srovė

ZL-N(L), R, XI diapazonas.....0,11  $\div$ 1999 $\Omega$ 

ZL-N(L), R, XI atvaizdavimo	Skiriamo- ji geba (V)	Paklaida
diapazonas ( $\Omega$ )		
0.00 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(2% nuo nusk. + 3D)
200 ÷ 2000	1	-

Ipsc atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
diapazonas	ji geba	
(A)	(A)	
0,06 ÷ 19,99	0,01	
20,0 ÷ 199,9	0,1	
200 ÷ 1999	1	Ivertinant 7. M/L
2,00k ÷ 19,99k	10	
20,0k ÷ 42,4k	100	

Ipsc skaičiavimas.....Ipsc=UN1,06/ ZL-N(L UN =115V; (100V≤Uinp<160V) UN =230V; (160V≤Uinp≤264V) UN =115V; (264V<Uinp≤440V) Max. testinė srovė (prie 400V).....40A (10ms) Nominali jėjimo įtampa.....115/230/400V, 45÷65Hz

# N-PE kontūro varža ir galima trumpo jungimo srovė

	0,11 ÷1999Ω
Skiriamo-	Paklaida
ji geba (V)	
0.01	
0.1	±(2% nuo nusk. + 3D)
1	
	Skiriamo- ji geba (V) 0.01 0.1 1

Ipsc Atvaizdavimo Diapazonas (A)	Skiriamo- ji geba (A)	Paklaida
0,06 ÷ 19,99	0,01	
20,0 ÷ 199,9	0,1	
200 ÷ 1999	1	Ivertinent DL DE
2,00k ÷ 19,99k	10	
20,0k ÷ 42,4k	100	

Ipsc skaičiavimas.....Ipsc=UN1,06/ RLOOP N-PE UN =115V; (100V $\leq$ Uinp<160V) UN =230V; (160V $\leq$ Uinp $\leq$ 264V)

#### Fazių seka

Nom. įtampos diapazonas.....100÷440V Atvaizduoti rezultatai.....12.3 arba 2.1.3

[tampa (išskyrus harmonikų funkciją)

U atvaizdavimo diapazonas (V)	Skiriamo- ji geba (V)	Paklaida
0 ÷ 440	1	±(2% nuo nusk. + 2D)

Nominalus dažnio diapazonas......45÷65 Hz

#### Srovė (efektinė reikšmė – true RMS)

l atvaizdavimo	Skiriamo-	Paklaida
diapazonas	ji geba	
(A)	(A)	
0,0m ÷ 99,9m	0,1m	±(5% nuo nusk. + 3D)
100 ÷ 999m	1m	
1,00 ÷ 9,99	0,01	±(5% nuo nusk.)
10,0 ÷ 99,9	0,1	
100 ÷ 200	1	

Įėjimo varža.....10Ω/1W Matavimo principas.....srovės replės 1A/1mA Nominalus dažnis.....50/60 Hz Turi būti įvertinta papildoma srovės replių paklaida

#### Pikinė srovė

l Atvaizdavimo Diapazonas	Skiriamo- ji geba	Paklaida
(A)	(A)	
5 ÷ 280	1	±(5% nuo nusk.)

Matavimo dažnumas......2matavimai/ms Matavimo principas.....srovės relpės 1A/1mA Nominalus dažnis.....50/60 Hz

# Varistorinė apsauga nuo viršįtampių (pramušimo įtampa)

U atvaizdavimo diapazonas (V)	Skiriamo- ji geba (V)	Paklaida
0 ÷ 1000	1	±(5% nuo nusk. + 10D)

Matavimo principas .....d.c. įtampos lygis Testuojamos įtampos frontas.....500V/s Slenkstinė srovė.....1mA

#### Apšvietimas (liuksmetro tipas B)

Atvaizdavimo diapazonas E (Lux)	Skiriamoji geba (Lux)	Paklaida
0.01 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(5 % nuo nusk.
200 ÷ 1999	1	+ 2D)
2.00 ÷ 19.99 k	10	

Matavimo principas...silicio fotodiodas su  $V(\boldsymbol{\lambda})$  filtru

Spektrinė atsako paklaida.....mažiau nei 3.8 % pagal CIE kreivę Santykinė paklaida atitinka DIN 5032 klasė B standartus

#### Apšvietimas (liuksmetro tipas C)

Atvaizdavimo diapazonas E (Lux)	Skiriamoji geba (Lux)	Paklaida
0.1 ÷ 19.99	0.01	
20.0 ÷ 199.9	0.1	±(10 % nuo
200 ÷ 1999	1	nusk + 3D)
2.00 ÷ 19.99 k	10	

Matavimo principas...silicio fotodiodas Santykinė paklaida ...... atitinka DIN 5032 klasė C standartus

#### Gedimo/saugiklio/laidininko lokacija

Principas...... maitinimo įtampos ar sugeneruoto sign. naudojimas.

Objektas su mait.įtampa (mait.įtampos diapazonas 30÷264V/45÷65Hz):

Is < 1A impulsas fs = 3600 Hz

Objektas be įtampos:

Us < 7V impulsas fs = 3600 Hz Isc < 50mA impulsas

#### Galia

atvaizdavimo diapazonas (W/Var/VA)	Skiriamo- ji geba (W/Var/ VA)	Paklaida
0,00 ÷ 9,99	0,01	
10,0 ÷ 99,9	0,1	
100 ÷ 999	1	±(7% nuo nusk. + 1D)
1,00k ÷9,99k	0,01k	
10,0k ÷ 88,0k	0,1k	

Principas .....viena fazė, srovės replės Galios tipas.....W,Var,VA Nom. įėjimo įtampa.....400/230/115 50÷60Hz Atvaizdavimo diapazonas (PF).....0,00÷1,00 Reikia įvertinti replių paklaidą.

#### Energija

Atvaizdavimo Diapazonas W (Wh)	Skiriamo- ji geba (A)	Paklaida
0,000 ÷ 1,999	0,001	
2,00 ÷ 19,99	0,01	
20,0 ÷ 199,9	0,1	±(7% nuo nusk. + 1D)
200 ÷ 1999	1	
2,00k ÷ 19,99k	0,01k	
20,0k ÷ 199,9k	0,1k	
200k ÷1999k	1k	

Skaičiavimas	W= $\Sigma P \Delta t$
Laiko intervalas	1min ÷ 25h
Nom. įėjimo įtampa	400/230/115V / 50÷60Hz

#### Harmonikų analizė (įtampa ir srovė)

Įtampos matavimas (efektinė reikšmė -true RMS)

U Atvaizdavimo Diapazonas (V)	Skiriamo- ji geba (V)	Paklaida
10 ÷ 440	1	±(5% nuo nusk. + 3D)

Srovės matavimas (efektinė reikšmė -true RMS)

l Atvaizdavimo Diapazonas (A)	Skiriamo- ji geba (A)	Paklaida
10,0m ÷ 99,9m	0,1m	±(5% nuo nusk. + 3D)
100 ÷ 999m	1m	
1,00 ÷ 9,99	0,01	±(5% nuo nusk.)
10,0 ÷ 99,9	0,1	
100 ÷ 200	1	

THD Atvaizdavimo Diapazonas (%)	Skiriamo- ji geba (%)	Paklaida
0,0 ÷ 100,0	0,1	±(5% nuo nusk. + 5D)

Harmonikų reikšmių (iki 21) Atvaizdavimo Diapazonas (%)	Skiriamo- ji geba (%)	Paklaida
0,0 ÷ 100,0	0,1	±(5% nuo nusk. + 5D)

Rezultato atvaizd......% nuo efektinės reikšmės Nominalus dažnis ......50÷60 Hz Reikia įvertinti replių paklaidą.

#### 6.2. Pagrindinės charakteristikos

Maitinimas6 Vd.c. (4 × 1,5V baterija IEC Automatinis testo rezultato palyginimas su nustatytomis viršutine ir apatine ribinėmis	: LR14)
reikšmėmis	Taip
Vizualus ir garsinis perspėjimas	Taip
Išmatavimai (w $\times$ h $\times$ d)	8,5 cm
Svoris (be priedų, su baterija)	2,1kg
DisplėjusSKD su apšvietimu, 128x0	64 taškų
Atmintisapie 3000 m	atavimų
Kompiuterio prijungimas	RS 232
Apsaugos klasifikacijadviguba iz	zoliacija
Viršįtampių kategorijaCATIII/300	OV arba
CAT	II/600V
Užteršimo laipsnis	2
Apsaugos laipsnis	IP 44
Darbinės temperatūros diapazonas0	$\div 40$ $^{0}C$
Nominalus (rekomenduojamas) temperatū	ros
diapazonas10	÷ 30 <sup>0</sup> C

Maksimalus drėgnumas85	% RH (0 ÷ 40 <sup>0</sup> C)
Nominalus (rekomenduojamas)	drėgmės
diapazonas	40 ÷ 60 % RH
Automatinis išsijungimas	Таір

# Papildomai pasirenkami priedai

Valdomas antgalis – užsakymo Nr. A1002 Kabelių, nutrūkimų ieškiklis – užsakymo Nr. A1005 Liuksmetro daviklis – užsakymo Nr. A1102 Liuksmetro daviklis – užsakymo Nr. A1119 20 m. jžeminimo laidų komplektas – užsakymo Nr. S2001: Testavimo kabelis (4x1m), Laidų ritės (2x20m ir 2x4,5), Įžeminimo elektrodai (4vnt), Krepšys nešiojimui. 50 m. jžeminimo laidų komplektas – užsakymo Nr. S2002: Testavimo kabelis (4x1m), Laidy ritės (2x50m ir 2x4,5), Įžeminimo elektrodai (4vnt), Krepšys nešiojimui. Srovės replės 1 A/1 mA – užsakymo Nr. A1018 Srovės replės 1 A/1 mA – užsakymo Nr. A1019 Trifazis kabelis – užsakymo Nr. A1110 Trifazis adapteris – užsakymo Nr. A1111 Testavimo kabelis – užsakymo Nr. A1021 Universalių laidų komplektas – užsakymo Nr. A1012

Leidimo versija 4, 2004 metai