

**Ford:**

Aerostar 1985->1997  
Aspire 1995->1997  
Bantam 1995->  
Bronco 1986->1996  
Connect 2003->  
Contour 1995>2000  
Cougar 1998->  
Courier 1996->2005  
Crown Victoria 1992->1997  
Escort 1991->1999  
Excursion 2000->  
Expedition 1997->2000  
Explorer 1991->1998  
F150 1986->1998  
F250 1986->1998  
F350 1986->1998  
Fairlane 1999->  
Fairmount 1999->  
Falcon 1994->  
Festiva 1998->  
Fiesta 12/1995->10/2001  
Focus 1998->01/2005  
Ka 1997->  
Maverick 1996->  
Mondeo 09/1994->05/2003  
Probe 1989->1997  
Puma 1997->  
Scorpio 01/1995->12/1998

Taurus 1986->1994  
Thunderbird 1986->1997  
Transit 01/1996->12/2005  
Transit Connect 2003->  
Ute 1999->  
Windstar 1995->1998

**Jaguar:**

S-Type 1998->02/2001  
XJ12 1993->1996  
XJR 1994->1997  
XJS 1987->1996

**Lincoln:**

Continental 1986->2002  
Mark 1986->1995

**Mazda:**

121 1996->

**Mercury:**

Capri 1986->1994  
Cougar 1986->2001  
Grand Marquis 1986->1994  
Minivan 1993->1998  
Mystique 1995->  
Sable 1986->1995  
Topas 1986->1995  
Tracer 1991->1996

**Nissan:**

Quest 1993->1998