

Švino akumuliatorių įkroviklis BAT1127

Įkroviklis skirtas 6V baterija (5 - 8Ah) tipas gelis, SLA, AGM.

Specifikacija:

Maitinimas: 100-240Vac 50/60Hz

Įkrovimo įtampa: 5-7,5Vdc

Įkrovimo tipas: trimis etapais

Baterija: 6V, 5-8Ah

Įkrovimo laikas: 8 valandos 8Ah

Maks. Galia: 10W

Efektyvumas: 70%

Darbo temperatūra: 0~+40°C

Darbo drėgmė: 20-90%

Kaip naudotis

- 1 Prijunkite teigiamą terminalą įkroviklio (raudona) prie teigiamo akumulatoriaus gnybto, neigiamas(juodas) prie neigiamo akumulatoriaus gnybto.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie kintamosios srovės šaltinio.
- 3 Krovimo metu LED indikatorius šviečia raudonai.
- 4 Po įkrovimo LED indikatorius šviečia žaliai. Atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio, išjunkite atvirkštine tvarka, kaip jis buvo prijungtas.

Pastabos:

- 1 Nejunkite kito tipo akumulatoriaus prie kroviklio, kurio nepalaiko šis kroviklis.
- 2 Įkrovimą atlikti tik gerai vėdinamoje patalpoje.
- 3 Norėdami išvengti gaisro, elektros šoko, asmens sužalojimo, naudokite tik priedus esančius kartu su krovikliu.
- 4 Nenaudokite ilginimo kabelius, jei tai nėra būtina.
- 5 Nenaudokite įkroviklio, jei kištukas ar elektros laidas pažeistas.
- 6 Nenaudokite įkroviklio, jei yra matomų pažeidimo požymių, su tokiu prietaisu reikia kreiptis į servisą.
- 7 Nebandykite ardyti įkroviklį patys, gedimo atveju kreiptis į servisą.

UAB "LEMONA"

Įmonės kodas 133321178
PVM mokėtojo k. LT333211716
Adresas S.Raštikio g. 26, Kaunas
Bankas Swedbank, AB
Atsiskaitomoji sąskaita LT 437300010002507993

KAUNAS
Mituvo g. 2
Tel. (8-37) 337711
Faks. (8-37) 311013
Mob. 861619777
kaunas@lemona.lt

ŠIAULIAI
Tilžės g. 124,
Tel. (8-41) 500360
Faks. (8-41) 500361
Mob. 8-616 19000
siauliai@lemona.lt

KLAIPĖDA
Birutės g. 2,
Tel.: (8-46) 422400
Faks.: (8-46) 422403
Mob.: 8-616 19666
klaipeda@lemona.lt

VILNIUS
Vytenio g. 22,
Tel. (8-5) 2105400
Faks. (8-5) 2105401
Mob. 8-616 19999
vilnius@lemona.lt

VILNIUS
J. Kubiliaus g. 23,
Tel. (8-5) 2747060
Faks. (8-5) 2747061
Mob. 8-616 19222
zirmunai@lemona.lt