


IR spindulių termometras DVM002

1	Jutiklis
2	LCD displejus
3	Segtukas diržui
4	Matavimo mygtukas
5	Matavimo vienetų pasirinkimo mygtukas
6	IRT vamzdis
7	Baterijos
8	Dangtelis



Naudojimas

- Nukreipti jutiklį į matuojamą paviršių, laikant nuspaustą matavimo mygtuką.
 - Matavimo metu prietaisą patartina laikyti kuo arčiau matuojamo objekto.
 - Pasirinkti °C/°F galima nuspaudus matavimo vienetų pasirinkimo mygtuką.
 - Pakeisti baterijas displejuje užsidegus  simboliui.

Bendros charakteristikos

Darbinė temperatūra	0°C.. 50°C
Matavimo trukmė	1 sekundė
Baterijos	2 x 1.5V LR44

- Baterijos arba prietaisas, pažymėtos nubrauktos šiukšliadėžės simboliu, negali būti išmetami su bendromis atliekomis. Tokiu simboliu pažymėtas nebenaudojamas baterijas ar kitas atliekas atiduoti šių atliekų utilizavimu užsiimančioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.

