

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBA SUPERIOR AIRCO 6000 IN 1

Įdėkite dvi AAA (LR03) baterijas, kaip nurodyta baterijų skyriuje.

Naujasis nuotolinio valdymo pultas turi būti nukreiptas į oro kondicionierių.

KODO NUSTATYMAS PAGAL PREKINĮ ŽENKLĄ

1. Kodų lentelėje raskite savo kodą. Jei pasirinktas kodas neveikia, pabandykite antrą kodą ir tęskite, kol įranga veiks tinkamai. Pavyzdžiui, "AUCMA" galite pasirinkti kodą 0288, jei jis neveikia, pabandykite kodą 0289.
2. Paspauskite mygtuką "SELECT", rodomas kodas mirks. Įveskite 4 skaitmenų kodą. Pavyzdžiui, norėdami įvesti kodą 0288, paspauskite "0", kai "0" nustos mirksėti, paspauskite "2", "2" nustos mirksėti, paspauskite "8", "8" nustos mirksėti, paspauskite paskutinį "8", "8" nustos mirksėti, taip baigsite įvesti kodą. Nustatymas baigtas.
3. Nukreipkite į oro kondicionierių, paspauskite "One Key". Patikrinkite ar jis veikia, jei ne, bandykite kitą kodą, kol jis veiks.

AUTOMATINĖ PAIEŠKA

Jei reikiamas prekės ženklas nėra nurodytas kodų lentelėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Nukreipkite į oro kondicionierių, laikykite "SELECT" mygtuką 5 sekundes ir jį atleiskite. Nuotolinio valdymo pultas pereis į automatinės paieškos būseną, kodo numeris mirksės ir kodas didės. Kai oro kondicionierius gauna signalą ir suskamba garsinis signalas, paspauskite bet kurį klavišą, kad patvirtintumėte.
2. Išbandykite kitus funkcinius mygtukus. Jei jie neveikia, kartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kol veiks tinkamai.

„ONE KEY“ MYGTUKO NAUDOJIMAS

Nukreipkite į oro kondicionierių ir paspauskite "One Key". Nuotolinio valdymo pultas pagal temperatūrą nustatys ar dabar vasara, ar žiema. Vasarą temperatūra bus nustatyta 20°C. Žiemą temperatūra bus nustatyta 26°C. Temperatūrai reguliuoti naudokite mygtukus "TEMP+" arba "TEMP-".

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

1. Paspauskite mygtuką "CLOCK", ekrane pradės mirksėti laikas.
2. Paspauskite "TIME+" arba "TIME-", kad nustatytumėte esamą laiką.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką "CLOCK", jis nustos mirksėti ir laiko nustatymas bus baigtas. Jei nepaspausite "CLOCK" mygtuko, po 5 sekundžių jis automatiškai nustos mirksėti.

LAIKMAČIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite mygtuką "TM ON", LCD ekrane mirksi laikas, paspauskite mygtuką "TIME+", "TIME-", nustatykite reikiamą laiką ir po 5 sekundžių bus patvirtintas įjungimo laikas.
2. Paspauskite mygtuką "TM OFF", LCD ekrane mirksi laikas, paspauskite mygtuką "TIME+", "TIME-", nustatykite reikiamą laiką ir po 5 sekundžių bus patvirtintas išjungimo laikas.

PASTABOS:

- Laiko intervalą galima nustatyti nuo 00 iki 24 valandos.
- Paspaudus mygtukus "TMON" arba "TMOFF" du kartus, laikas atšaukiamas.
- Nustatę laikmatį, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionierių.

KAMBARIO TEMPERATŪROS RODMUO

Paspauskite "ROOM TEMP", ekrane ji bus rodoma 5 sekundes.

DĖMESIO

1. Jei neketinate naudoti nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas, kad jos neišsikrautų.
2. Kai ekranas atrodo neryškus, pakeiskite baterijas. Pakeitus baterijas, nereikia iš naujo nustatyti pulto.
3. Atidžiai patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir oro kondicionieriaus nėra jokių daiktų. Atminkite, kad laikmatis veikia tik tada, kai oro kondicionierius iš nuotolinio valdymo pulto gauna laikmačio įjungimo / išjungimo signalą.
4. Gamintojas pasilieka teisę keisti bet kokias savybes ir funkcijas.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Veikimo atstumas: iki 8 metrų

Maitinimas: 2x AAA baterija (LR03)

Matmenys: 133mm x 45mm x 23mm

Svoris: apie 52 g (be baterijų).

GARANTUOJAMA

Šiam gaminiui suteikiama 2 metų garantija nuo įsigijimo datos nuo bet kokių gamybos defektų, išskyrus defektus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo. Kartu turi būti pateiktas pirkimo dokumentas.

AirCo 6000

KODŲ VIENAME



SUPERIOR

Electronics