



MIK0139
MIK0140
MIK0141
MIK0142

VARTOTOJO VADOVAS

BEVIELIŲ MIKROFONŲ SISTEMOS

Saugos nurodymai:


1. Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite visus saugos nurodymus ir išsaugokite lankstinuką, kad šiuos nurodymus peržiūrėtumėte ateityje.
2. Netinkamai naudojant gaminį galima patirti žalą.
3. Saugokite gaminį nuo drėgmės, sušlapimo, vandens ir kitų skysčių. Venkite jį naudoti/laikyti ekstremalioje temperatūroje. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje ir veikiant šilumos šaltiniui.
4. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jeigu maitinimo adapteris yra pažeistas.
5. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
6. Nemėginkite patys taisyti šio prietaiso. Jeigu jis būtų sugadintas, susisieki su įgaliotu paslaugų teikimo punktu, kad atliktų patikrinimą ir (arba) remontą. Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtų pakeisti naudotojas.
7. VISADA išjunkite šį prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo prieš pradėdami valyti.
8. Valykite šį prietaisą minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių šveitiklių arba cheminių medžiagų valydami šį gaminį.
9. Prieš prijungdami prie maitinimo tinklo, patikrinkite, ar maitinimo mygtukas yra išjungimo padėtyje.
10. Prieš įjungdami šį prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar įtampa atitinka nurodytą su prietaiso informaciniais duomenimis.
11. Šis gaminytis nėra atsparus smūgiams, nesutrenkite.
12. Negalima naudoti šio prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia.
13. Išjunkite šį prietaisą iš maitinimo šaltinio ir išimkite baterijas iš mikrofonų, jeigu gaminytis nebus naudojamas ilgesnį laiką.

SAVYBĖS


- Plataus dažnio atsakas, aukštas signalo/triukšmo santykis
- Mažas bendras hormoninis iškraipymas T.H.D.
- Maitinimo indikatorius
- Didelis naudojimo diapazonas (iki 50 m, priklauso nuo aplinkos veiksnių, oro ir kt.)

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vieno kanalo sistemos (MIK0139, MIK0140)




Dviejų kanalų sistemos (MIK0141, MIK0142)




1. Maitinimo jungiklis
2. Ekranas
3. Imtuvo A garso valdiklis
4. Imtuvo A signalo indikatorius
5. Imtuvo A garso indikatorius
6. Imtuvo B garso valdiklis
7. Imtuvo B signalo indikatorius
8. Imtuvo B garso indikatorius
9. Antena
10. AF išėjimas
11. AUX išėjimas
12. Maitinimo laido lizdas

Mikrofonas



1. Kapsulė
2. Baterijos indikatorius
3. Įjungta/Budėjimas/Išjungta mygtukas
4. Laikiklio įtaisymo vieta
5. Baterijos dangtelis



NAUDOJIMAS

1. Padėkite imtuvą šalia garso reguliatoriaus, prijunkite prie maitinimo šaltinio ir kabelio, apsaugančio nuo signalo interferencijos, su AF (A) / AF (B) (mišria) AUX jungtimi. Tada prijunkite prie garso reguliatoriaus (MIC IN) stiprintuvo arba mikrofono (MIC IN). Išskleiskite dvi antenas.
2. Paspauskite maitinimo jungiklį, įsijungs maitinimo indikatorius. Imtuvas pradės veikti budėjimo režimu. Atkreipkite dėmesį, kad – priėmimui optimizuoti – imtuvo nereikia dėti į kampą arba šalia kliūčių, kurios gali sumažinti veikimo diapazoną.
3. Atsukite mikrofono baterijos skyrelio dangtelio varžtus ir atidarę įstatykite bateriją, tada vėl uždėkite ir priveržkite dangtelį (nesumaišykite baterijos polių).
4. Nustatykite mikrofono jungtuką, kad būtų ĮJUNGTA padėtis. Įsijungs signalo indikatorius.
5. Jeigu mikrofono signalo nėra arba jis silpnas, yra nusilpusios baterijos. Pakeiskite baterijas, kad būtų normalus priėmimas.

Baterijos pakeitimas

Pakeiskite baterijas, kai pastebėsite, kad pablogėjo garso kokybė, signalas yra nestabilus arba sutrumpėjo veikimo atstumas.

SPECIFIKACIJA

	MIK0139	MIK0140	MIK0141	MIK0142
Kanalų skaičius	vienas		du	
Mikrofonas	1x rankinis mikr.	1x rankinis mikr. + 1 prisegamas mikr.	2x rankiniai mikr.	1x rankinis mikr. + 1 prisegamas mikr.
BENDRI PARAMETRAI				
Perdavimo dažnių diapazonas	174-214 MHz, VHF			
Dažnio stabilumas	+/- 0.005%			
Moduliavimo režimas	FM			
Maksimalus nuokrypio diapazonas	+/- 15 kHz			
Dažnio atsakas	40 Hz – 20 kHz			
Signalų ir triukšmo santykis	>100 dB			
Garso dinaminis diapazonas	>100 dB			
Bendras harmoninis iškraipymas (THD)	<0,5%			
Veikimo nuotolis	Iki 50 metrų			
Temperatūros diapazonas	-10~50°C			

IMTUVAS				
Priėmimo sistema	Kvarcinio rezonatoriaus fiksuotas dažnis			
Priėmimo jautrumas	60 dB Signalo/triukšmo santykis (12 dBU)			
Signalo/triukšmo santykis	>100 dB			
Garso išvesties lygis	Nebalansinis režimas – CHA+B: 0~0.5 V/5 KΩ Nebalansinis režimas – CHA&CHB: 0~0.5 V/50 KΩ			
AC/DC adapteris	13-15 V; 500 mA			
MIKROFONAS				
RF galingumas	Maks. 30 mW			
Šalutinis spinduliavimas	Daugiau nei 45 dB			
Antena	Integruota			
Mikrofonas	Vienakryptis dinaminis			
Baterija	2x AA baterijos	2x AA baterijos (rankinis) 2x AA baterijos (prisegamas)	2x AA baterijos	2x AA baterijos (rankinis) 2x AA baterijos (prisegamas)

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

„Lechpol“ bendrovė pareiškia, kad gaminys MIK0139/MIK0140/MIK0141/MIK0142 atitinka Direktyvos 2014/53/UE esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas. Atitinkamą deklaraciją galima atsisiųsti iš www.lechpol.eu“

EN

CE !1177



Tinkamas šio gaminio pašalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma ES ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos) Ženklas ant šio gaminio arba jo dokumentacijoje rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis, pasibaigus jo gyvavimo ciklui. Kad būtų galima išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, atskirkite šį gaminį nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai jį perdirbkite, prisidėdami prie pakartotinio medžiagų panaudojimo. Šių prietaisų naudotojai turėtų susisiekti arba su mažmenininku, iš kurio gaminį įsigijo, arba gamintojo vietiniu atstovu dėl tikslesnės informacijos, kur ir kaip jie gali perduoti šį gaminį ekologiškam saugiam perdirbimui. Verslo įmonės, kurios naudojami gaminiu, turi kreiptis į savo tiekėją ir vadovautis pirkimo sutarties sąlygomis. Gaminyje nepašalinamas kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Pagaminta Kinijoje, užsakius: LECHPOL, Miętnė, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garvolinas.