


Baseus



Belaidės ausinės Baseus Encok WM01

INSTRUKCIJA

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją

1. Produkto techniniai parametrai

Pavadinimas: Baseus Encok visiškai belaidės ausinės

Modelis: Baseus Encok WM01

Medžiagos: ABS

Bluetooth versija: 5.0

Veikimo atstumas: iki 10 m

Budėjimo režimo trukmė: iki 250 val.

Muziko atkūrimo trukmė: apie 5 val (70% garsumu), su įkrovimo dėklu apie 25 val.

Akumuliatoriaus talpa: 300mAh/1.11Wh (įkrovimo dėklas), 40mAh/0.148Wh (ausinės)

Ausinių nominali įvestis: DC 5V 50mA

Ausinių nominali vartojimo srovė: 8mA

Įkrovimo dėklo nominali įvestis: DC 5V 300mA

Įkrovimo dėklo nominali vartojimo srovė: 96mA

Įkrovimo trukmė: apie 1.5 val.

Atkuriamų dažnių diapazonas: 20Hz – 20kHz

Įkrovimo lizdas: USB-C

Suderinamos su visais belaidžiais Bluetooth įrenginiais

2. Komplektacija




Įkrovimo dėklas



Ausinės



Ausų kištukai




Įkrovimo laidas



Instrukcija

3. Aprašymas

Ausinių įjungimas: išimkite ausines iš įkrovimo dėklo ir prilieskite bei palaikykite 3 sekundes abiejų ausinių lietimui jautrias zonas.





Muzikos režimas

-  Palieskite ir laikykite kairę ausinę 2 sekundes: pereiti į ankstesnį įrašą
-  Palieskite ir laikykite dešinę ausinę 2 sekundes: pereiti į sekantį įrašą
-  Du kartus palieskite dešinę ausinę: groti/stabdyti
-  Du kartus palieskite kairę ausinę: suaktyvintas balso asistentas (Siri/Bixby)

Skambučio režimas

-  Du kartus palieskite kairę arba dešinę ausinę: atsiliepti / baigti skambutį
-  Palieskite ir laikykite kairę arba dešinę ausinę: atmesti skambutį



4. Ausinių naudojimas

Prieš naudodami pirmą kartą, nuplėškite apsauginį lipduką nuo ausinių ir įdėkite jas į įkrovimo dėklą, kad galėtumėte įkrauti. Kai ausinės ir įkrovimo dėklas bus visiškai įkrauti, išimkite ausines iš įkrovimo dėklo. Ausinės automatiškai įsijungs ir po kelių sekundžių pradės greit mirksėti baltas ausinių indikatorius. Kai ausinių indikatorius pradės mirksėti lėčiau, galite įjungti telefono Bluetooth paiešką, kad susietumėte su ausinėmis.

4.1. Funkcijos:

- Įjungimas – išimkite ausines iš įkrovimo dėklo arba palieskite ir laikykite kairę bei dešinę ausines 3 sekundes, kad pradėtumėte kairės ir dešinės ausinių susiejimą. Po sėkmingo susiejimo, kai vienos ausinės baltas indikatorius mirksi greitai, o kitos – lėtai, jos pereina į dviejų ausinių susiejimo režimą. Galiausiai įjunkite telefono belaidį Bluetooth ryšį, kad galėtumėte ieškoti ausinių, kurias norite prijungti ir naudoti.
- Išjungimas – įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir jos išsijungs savaime. Ausinėms esant įkrovimo dėkle jos automatiškai įkraunamos.

4.2. Gamyklinių parametrų nustatymas:

- Įjunkite aplinkinių telefonų belaidį Bluetooth ryšį. Įdėkite kairę ir dešinę ausines į įkrovimo dėklą, atidarykite dangtelį ir išimkite ausines. Kai vienos ausinės baltas indikatorius mirksi greitai, o kitos – lėtai, tris kartus palieskite kairę arba dešinę ausinę,

tada vieną kartą sumirksės raudonas ausinių indikatorius. Dabar ausinėms atstatyti gamykliniai nustatymai. Vėl įdėkite jas į įkrovimo dėklą ir išimkite. Galiausiai įjunkite telefono belaidį Bluetooth ryšį, kad galėtumėte vėl prisijungti ir naudotis ausinėmis.

- Išjunkite aplinkinių telefonų belaidį Bluetooth ryšį. Išimkite tik vieną ausinę. Kai greitai mirksi balta lemputė, tris kartus palieskite ausinę ir vieną kartą sumirksės raudona lemputė. Kai ši ausinė bus grąžinta į gamyklinius nustatymus, įdėkite ją į įkrovimo dėklą. Išimkite kitą ausinę ir pakartokite veiksmą. Atkūrę abiejų ausinių gamyklinius nustatymus, įdėkite jas į įkrovimo dėklą ir įjunkite telefono belaidį Bluetooth ryšį, kad galėtumėte vėl prisijungti ir naudotis ausinėmis.

4.3. Susiejimo režimas:

- 1) Kai pirmą kartą susiejate ausines ir telefoną Bluetooth ryšiu įsitikinkite, kad atstumas tarp belaidžių ausinių ir mobiliojo telefono neviršija 1 metro.
- 2) Atidarykite įkrovimo dėklą ir kairė bei dešinė ausinės automatiškai įsijungs. Ausinių indikatorius sumirksės du kartus (vienas greitas ir vienas lėtas blyksnis) ir įsijungs dviejų ausinių režimas.
- 3) Įjunkite telefono belaidį Bluetooth ryšį, ieškokite kitų belaidžių Bluetooth įrenginių. Iš sąrašo pasirinkite įrenginio modelį **Baseus Encok WM01** ir spustelėkite prisijungti.
- 4) Įveskite susiejimo slaptažodį **0000** (kai kuriems telefonams reikalingas slaptažodis, kad būtų galima susieti įrenginius)
- 5) Pakartokite aukščiau aprašytą veiksmą, jei nepavyks susieti įrenginių. Ausinių indikatorius išsijungs, kai poravimas bus sėkmingas.
- 6) Norint susieti ausines su kitu belaidžiu įrenginiu, vartotojas pirmiausia turi iš naujo įjungti susiejimo režimą.

Pastabos:

- Jei ausinės automatiškai neprisijungia prie susieto telefono, išjunkite Bluetooth ryšį telefone, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus ir vėl susiekite telefoną su ausinėmis belaidžiu Bluetooth ryšiu.
- Dėl belaidžių ausinių ypatybių elektromagnetinės bangos jūsų vietovėje gali trikdyti belaidžiam ryšiui, todėl ausinės kartais gali nutilti arba atsijungti nuo susieto telefono.

5. Saugumo informacija

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus. Netinkamas naudojimas gali sugadinti įrenginį.

Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje, stiprioje šviesoje ir stipriame magnetiniame lauke. Nelaikykite jo šalia ugnies šaltinio. Patekus vandeniui į įrenginį, natūraliai išdžiovinkite ir vėl naudokite.

Netinkamas įrenginio naudojimas gali pakenkti pačiam gaminiui arba kelti pavojų asmens ir turto saugumui. Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą asmeniui ir turtui, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba saugumo įspėjimų nepaisymo. Gamintojas neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Griežtai draudžiama ardyti šį įrenginį. Venkite intensyvių fizinių veiksmų, įskaitant įrenginio trankymą, mėtymą, tryvimą ir suspaudimą ir t.t.

Dažniausiai užduodami klausimai

1) Kodėl ausinių negalima įjungti?

Naudodami ausines pirmą kartą įsitikinkite, kad jų akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Jei akumuliatorius iškrautas, jūsų ausinės gali neįsijungti.

2) Kodėl atkūrimo metu ausinės nutyla?

Patikrinkite belaidį ryšį tarp telefono ir ausinių. Jei ausinės neprisijungusios prie telefono, prijunkite jas iš naujo. Taip pat nustatykite telefono bei ausinių garsumą iki tinkamo lygio.

3) Kodėl telefonas neranda belaidžių ausinių, belaidis ryšys yra nestabilus arba ausinės atsijungia nuo telefono naudojimo metu, o garsas užstringa / nutrūksta?

Neviršykite belaidžio ryšio veikimo atstumo (10 metrų), venkite sienų ar kitų objektų galinčių sukelti ryšio trikdžius;

Įsitikinkite, kad ausinių įkrovos lygis pakankamas;

Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite ausines, kad jas išjungtumėte, tada paspauskite ir palaikykite maždaug 3 sekundes, kad įjungtumėte. Ausinėse bus atkurti gamykliniai nustatymai, o tada įjunkite telefono belaidį Bluetooth ryšį ir susiekite su ausinėmis iš naujo;

Įsitikinkite, kad nėra stiprių trikdžių signalų, tokių kaip Wi-Fi, ryšio bokštas, radijo dažnis;

Jei išbandžius aukščiau nurodytus veiksmus ausinės vistiek neprisijungia prie telefono, prašome kreiptis į pardavėją.

4) Kodėl atsiliepiant į skambutį naudojantis telefonu ausinės atjungiamos nuo pokalbio garso?

Atsiliepiant į skambutį telefono ekrane, dėl skirtingo operacinių sistemų loginio apdorojimo atsiras skirtingi garso išvesties kanalai, todėl reikia rankiniu būdu perjungti pokalbio garsą į ausines.

Shenzen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresas: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No. 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

TEL: +86 755-82433603

Autorinės teisės © 2010-2020 Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Visos teisės saugomos

