

Baseus倍思



AUTOMOBILINIS FM MODULIATORIUS S-09


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SAVYBĖS

Šis įrenginys yra daugiafunkcis automobilinis belaidis grotuvas, jame naudojama 2.4 GHz bevielio perdavimo ir FM siųstuvo technologija. Jis gali būti naudojamas kaip laisvų rankų įranga ir muzikos grotuvas, kai prie jo prijungiate telefoną. Be to, juo galima įkrauti du įrenginius vienu metu per du USB įkrovimo prievadus. Įkrovimo grandinės konstrukcija turi apsaugą nuo viršsrovio, viršįtampio, trumpojo jungimo ir kitas apsaugos priemones. FM siųstuvą galima prijungti prie dviejų mobiliųjų telefonų. Jis palaiko USB atmintines ir microSD korteles, kad galėtumėte leisti muziką iš šių laikmenų. Akumulatoriaus įtampos aptikimas gali parodyti ar jūsų automobilio akumulatoriaus įtampa yra normalioje riboje. LED ekranėlyje atvaizduojami FM dažnis ir akumulatoriaus įtampa.

Įspėjimas!

- Šio įrenginio įvesties įtampa yra 12–24 V DC, viršijant nurodytą įtampos diapazoną, gaminys bus sugadintas!
- Jei nenaudojate ilgą laiką, išimkite įrenginį iš automobilio cigarečių degiklio lizdo!
- Venkite stipraus vietinio FM signalo radijo dažnio, kitaip tai paveiks muzikos kokybę!
- Neardykite įrenginio patys!



[1] USB1 išmaniojo atpažinimo įkrovimo prievadas

[2] Mikrofonas

[3] Ankstesnis įrašas

[4] Sekantis įrašas

[5] Neigiamas kontaktas

[6] USB2 įkrovimo prievadas / USB muzikos prievadas

[7] Daugiafunkcis mygtukas

[8] LED ekranėlis

[9] Būsenos indikatorius

[10] microSD kortelės lizdas

[11] Teigiamas kontaktas

NAUDOJIMAS

- Įstatykite įrenginį į automobilio cigarečių degiklio lizdą. Įjungus maitinimą užsidegs ekranėlis ir 3 sekundes rodys akumuliatoriaus įtampą. Jei akumuliatoriaus įtampa yra normali, bus rodomas FM dažnis, jei ne, ekranėlyje bus rodoma mirksinti akumuliatoriaus įtampa.

- FM dažnio nustatymas: įjunkite automobilio radiją, pirmiausia pasirinkite tuščią radijo kanalo dažnį, tada nustatykite automobilio radijo dažnį tokį pat kaip įrenginio. Norint pasirinkti FM dažnį įrenginyje palaikykite  2 sekundes. Kai ekranėlis mirksi, pasukite daugiafunkcij mygtuką į kairę arba į dešinę, kad nustatytumėte norimą FM dažnį: pasukite į kairę, kad sumažintumėte dažnį, pasukite į dešinę, kad padidintumėte dažnį. Kai nustatysite norimą FM dažnį, jis bus automatiškai išsisaugotas. Sėkmingai prijungtus telefoną prie įrenginio Bluetooth ryšiu, galėsite atkurti muzikos įrašus (*nustatykite įrenginio dažnį kiek įmanoma toliau nuo vietinių radijo stočių dažnių, kad įrenginys atkurtų geresnę garso kokybę*).

- Režimo perjungimas: darbinėje būsenoje paspauskite ir palaikykite mygtuką  maždaug 5 sekundes, kad perjungtumėte Bluetooth, USB ar microSD atkūrimo režimą.

BLUETOOTH REŽIMAS

- Pirmą kartą naudojant FM moduliatorių reikia jį susieti su telefonu. Pirmiausia telefone įjunkite Bluetooth funkciją ir suraskite įrenginio pavadinimą [**S-09**], spustelėkite jį ir prijunkite. Sėkmingai prisijungus, išgirsite garsinį pranešimą ir kitą kartą įrenginys automatiškai prisijungs prie telefono.

- Dviejų telefonų prijungimas: prijunkite pirmąjį telefoną prie [**S-09**], tada prijunkite antrą telefoną. Jis prisijungs automatiškai, kai vėl bus naudojamas (*jei antrasis telefonas neranda įrenginio [**S-09**], atjunkite pirmąjį telefoną, tada naudodami antrąjį telefoną vėl ieškokite ir prisijunkite prie [**S-09**]*).

LAISVŲ RANKŲ SKAMBUČIAI

- Atsiliepti į skambutį: paspauskite mygtuką 
- Užbaigti skambutį: skambučio metu paspauskite mygtuką 
- Skambučio atmetimas: kai jums skambina, palaikykite 2 sekundes mygtuką 
- Paskutinio telefono numerio rinkimas: du kartus paspauskite mygtuką 

GARSO ĮRAŠŲ ATKŪRIMAS

- Garso įrašų atkūrimo pirmumo tvarka yra Bluetooth → USB atmintinė → microSD kortelė.
- Sėkmingai sujungus telefoną su įrenginiu, paspaudus  įjungsite numatytąjį grotuvą telefone ir įrašų atkūrimą. Įrašų atkūrimo metu paspaudus mygtuką  pereisite į ankstesnį garso įrašą, paspaudus mygtuką  pereisite į sekantį garso įrašą. Pasukite daugiafunkcij mygtuką kairėn, kad sumažintumėte garsumą, arba pasukite dešinėn, kad padidintumėte garsumą.
- Garso įrašų atkūrimo metu, paspauskite  mygtuką, kad pristabdytumėte arba vėl paleistumėte įrašą.

- Bluetooth režime, prijungtus USB atmintinę / microSD kortelę, USB atmintinė / microSD kortelė paleidžiama automatiškai, pirmiausia nuskaitoma paskutinė įdėta USB atmintinė / microSD kortelė.
- Parametrų atmintis: išjungiant įrenginį išsaugomas nustatytas FM dažnis, atkuriamas garso įrašas ir atkūrimo režimas.

BŪSENOS INDIKATORIUS

- Mėlyna / žalia pakaitomis greitai mirksi: Bluetooth įrenginys neprijungtas.
- Mėlyna / žalia pakaitomis lėtai mirksi: Bluetooth įrenginys prijungtas.
- Mėlyna lėtai mirksi: atkuriamas garso įrašas iš Bluetooth įrenginio.
- Žalia lėtai mirksi: atkuriamas garso įrašas iš USB atmintinės / microSD kortelės.
- Nuolat šviečia mėlyna: garso įrašų atkūrimas iš Bluetooth įrenginio pristabdytas.
- Nuolat šviečia žalia: garso įrašų atkūrimas iš USB atmintinės / microSD kortelės pristabdytas.

VALDYMAS

Atsiliepti į skambutį	Kai jums skambina, paspauskite 
Baigti pokalbį	Skambučio metu paspauskite 
Atmesti skambutį	Kai jums skambina, palaikykite 2 sekundes 
Paskutinio telefono numerio rinkimas	Du kartus paspauskite 
Leisti / sustabdyti garso įrašą	Įrašo atkūrimo metu paspauskite 
Pereiti į ankstesnį / sekantį įrašą	Įrašo atkūrimo metu paspauskite  arba 
Sumažinti / padidinti garsumą	Pasukite daugiafunkcij mygtuką kairėn arba dešinėn
Nustatyti FM dažnį	Palaikykite 2 sekundes  . Mirksint FM dažniui, pasukite daugiafunkcij mygtuką kairėn arba dešinėn
Balso pranešimų perjungimas kinų / anglų kalba	Per 5 sekundes nuo įjungimo paspauskite ir palaikykite 5 sekundes 
Keisti režimą (Bluetooth / USB / microSD)	Veikiant įrenginiui paspauskite ir palaikykite 5 sekundes 

ĮKROVIMO FUNKCIJA

- USB1 yra 2.4A srovės įkrovimo prievadas, juo galima įkrauti telefonus, planšetinius kompiuterius ir kitus įrenginius.
- USB2 yra 1A srovės įkrovimo prievadas su garso įrašų atkūrimo funkcija iš USB atmintinių.

AUTOMOBILIO AKUMULIATORIAUS ĮTAMPOS INDIKACIJA

12 V akumuliatoriaus automobiliui, kai akumuliatoriaus įtampa yra žemesnė nei 11.6 V ir didesnė nei 14.8 V, LED ekranėlyje bus rodoma mirksinti esamos įtampos reikšmė. 24 V akumuliatoriaus automobiliui, kai akumuliatoriaus įtampa yra mažesnė nei 23.2 V ir didesnė nei 27.2 V, LED ekranėlyje bus rodoma mirksinti esamos įtampos reikšmė (kai akumuliatoriaus įtampa yra žemiau ar aukščiau normos ribų, įrenginio ekranėlyje mirksės įtampos reikšmė, rekomenduojama pakeisti ar sutvarkyti automobilio akumuliatorių).

Akumuliatorius	Nesaugi įtampos riba	Saugi įtampos riba prieš užvedimą	Saugi įtampos riba po užvedimo
12 V	<11.6 V >14.8 V	11.6 V ~ 12.8 V	11.6 V ~ 14.8 V
24 V	< 23.2 V > 27.2 V	23.2 V ~ 25.6 V	23.2 V ~ 27.2 V

PARAMETRAI

Modelis	S-09
Įėjimo įtampa	12-24 V DC
Išėjimo srovė	2x USB prievadai (bendra 3.4A)
FM dažnių diapazonas	87.5-108.0 MHz
FM veikimo atstumas	Iki 5 metrų
Bluetooth versija	4.2
Bluetooth veikimo atstumas	Iki 10 metrų
Palaikomos USB atmintinės	Iki 32 GB talpos
Palaikomi garso formatai	MP3 / WAV / FLAC / APE / WMA
Palaikomos telefonų operacinės sistemos	iOS / Android

D.U.K.

1. Ar galiu pakeisti FM dažnio reikšmę?

Taip. Įjunkite moduliatorių ir prisiminkite paskutinę nustatytą dažnio reikšmę. Jei norite pakeisti nustatytą reikšmę, tiesiog paspauskite ir laikykite  2 sekundes, o tada pasirinkite FM dažnį sukdami daugiafunkcij mygtuką į kairę ir į dešinę.

2. Telefonas randa [S-09] įrenginį, bet negali prie jo prisijungti?

Patikrinkite ar prie gaminio yra prijungti kiti telefonai. Atjunkite ankstesnį telefoną ir bandykite dar kartą.

3. Ar saugu įkrauti telefoną šiuo įrenginiu?

Taip, visiškai saugu. Gaminyje integruotos įvairios apsaugos priemonės.

4. Ar modulatorius palaiko navigacijos balso pranešimus?

Įrenginys gali palaikyti telefono navigacijos balso pranešimus.

5. Kodėl telefonas neranda [S-09] įrenginio?

Įsitikinkite, kad modulatorius įjungtas. Patikrinkite ar jūsų telefone įjungta Bluetooth funkcija.

6. Kodėl girdimas triukšmas leidžiant garso įrašus automobilyje?

Rekomenduojama naudoti vietinį tuščią FM dažnį arba silpną radijo signalo kanalą.

7. Kodėl automobilio radijas neatkuria garso įrašų?

Įsitikinkite, kad modulatorius sėkmingai prijungtas prie telefono, taip pat patikrinkite, ar įrenginio FM dažnis atitinka automobilio radijo FM dažnį.

8. Kodėl visą laiką mirksi įtampos reikšmė įrenginio ekranelyje?

Automobilio akumuliatoriaus įtampa viršijo standartinį įtampos diapazoną, todėl rekomenduojama atlikti akumuliatoriaus remontą ar pakeisti nauju.

9. Kodėl nepavyksta prijungti antrojo telefono prie įrenginio?

Patikrinkite ar pirmasis telefonas buvo sėkmingai prijungtas. Jei pirmasis sėkmingai prijungtas, atjunkite Bluetooth funkciją, tada galėsite ieškoti ir prijungti antrąjį telefoną ir vėl įjungti pirmojo telefono Bluetooth funkciją.

10. Ar galima perjungti USB atmintinės, Bluetooth ir microSD kortelės režimus?

Taip. Darbinėje būsenoje paspauskite ir laikykite mygtuką  maždaug 5 sekundes, kad perjungtumėte kitą garso įrašų atkūrimo režimą.



Gamintojas: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresas: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No. 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Kinija

TEL: +86-4000-712-711 **Interneto svetainė:** www.baseus.com

Autorinės teisės © 2010-2021 Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Visos teisės saugomos