

STEINEL®

Gluematic 3002 / Gluefix



D

GB

F

NL

I

E

P

S

DK

FIN

N

GR

TR

H

CZ

SK

PL

RO

SLO

HR

EST

LT

LV

RUS

LT Naudojimosi instrukcija

- Sumontuokite atramą ir įstatykite labai ilgą klijų strypelį (200 mm). Galite įsigyti ir 45 mm, ir 90 mm ilgio klijų strypelius.
- Pistoletą pastatykite ant atramos (esant reikalui naudokite kartono ar medžio pagrindą).
- Pistoletui leiskite įkaisti apie 7 minutes.
- Paspauskite gaiduką ir padenkite klijais vieną pusę.
- Klijuojamas medžiagas stipriai suspauskite ir, jei reikia, pataisykite jų padėtį.
- Jau netrukus (maždaug po 2 minučių) suklijuota vieta gali būti pilnai apkraunama!
- Taškinis klijavimas rekomenduojamas klijuojant didelio ploto ir ilgus gaminius.
- Taip pat ir kietą putplastį (pvz., stiroporą) suklijuosite labai paprastai. Tik reikia atsižvelgti į tai, kad karštus klijus reikia dengti ant pagrindo, o ne ant stiroporo.
- Klijuojant tekstilės gaminius ar pan. medžiagas, karštus klijus rekomenduojama dengti vingiuotomis linijomis.
- Po darbo prietaisą pastatykite ant stovo ir leiskite jam atvėsti.

Svarbūs nurodymai

- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas (laidas, korpusas ir pan.) ir esant pažeidimams prietaiso nenaudokite.
- Taisyti prietaisą gali tik elektros specialistas.
- Prietaisas nepriklausomai veiks tik, jei naudosite originalius STEINEL ir (arba) „Henkel“ klijų strypelius.
- Nenaudokite skystų arba pastos pavidalo klijų!
- Klijai įkaista iki 200° C! Nudėgimo pavojus!
- Prietaisą naudokite tik sausose patalpose.
- Nenaudokite prietaiso su lengvai užsiliepsnojantiomis / degiomis medžiagomis.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- Klijuojamos vietos turi būti nuriabalintos, sausos ir visiškai švarios.
- Ilgesnių pertrūkių metu (ilgesnių nei apie 30 minučių) prašom ištraukti kištuką iš lizdo.
- Klijų likučius paprastai pašalinsite pašildytu peiliu. **Tuo metu visada ištraukite kištuką iš lizdo.**
- Jei naudosite mūsų klijų strypelius „Supersticks“ klijų siūles ar suklijuotas vietas galėsite dažyti arba pašildę klijus vėl pašalinti.
- Užlašėjusius klijus geriausiai šalinti jiems sustingus.
- Norėdami įstumti naują klijų strypelį prašom truputį palaukti, kol šaltas strypelis įšils. **Jokiu būdu nenaudokite jėgos!**
- Per stipriai spaudžiamas klijų strypelis gali užstrigti pistoleto ir užblokuoti pastūmą... Taip atsitikus, pistoletą kaitinkite apie 10 min. ir ištraukite klijų strypelį 3 – 5 mm... Jei klijų strypelis užstrigo pistoleto per giliai, naują klijų strypelį pakaitinkite pistoleto antgaliu, suldykite jį su užstrigusiu klijų strypeliu ir ištraukite.
-  Neištraukite iš prietaiso viso klijų strypelio. Karšti, į prietaisą tekantys klijai gali jį sugadinti.
- **„Glueomatic 3002“:** Pakeitus antgalį jį tvirtai prisukite (apie 1 Nm).



„Gluematic 3002“ panaudojimo galimybės



Pakuočių paruošimas saugiai pervežti.



Klijavimas karštais klijais modeliuojant.



Telefono laido tiesimas.

„Gluefix“ panaudojimo galimybės



Stiklo puošyba.



Atvirukų gamyba.



Medžio gaminių dekoravimas.

36 mėnesių
FUNKCINĖ
GARANTIJA

Techniniai duomenys

	„Gluematic 3002“	„Gluefix“
Tinklo įtampa:	100 – 240 V (tolygiai be perjungimo)	100 – 240 V (tolygiai be perjungimo)
Galia:	Kaitinimo metu naudojama galia: 200 W, Nedarbinė fazė: apie 16 W, Darbinė fazė: apie 45 W	Kaitinimo metu naudojama galia: 175 W, Nedarbinė fazė: apie 16 W, Darbinė fazė: apie 40 W
Įkaitimo trukmė:	maždaug 7 minutės	7 – 8 minutės
Kaitinamų klijų skersmuo:	11 mm	11 mm
Lydimosi temperatūra:	206° C	200° C
Klijų strypeliai:	originalūs STEINEL ir „Henkel“ klijų strypeliai	originalūs STEINEL ir „Henkel“ klijų strypeliai
Pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus.		

CE Atitikties deklaracija

Gaminys atitinka žemos
įtampos direktyvą 06/95/EEB

ir elektromagnetinio
suderinamumo direktyvą

04/108/EEB.

Funkcijų garantija

Šis „Steinel“ produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. STEINEL suteikia prietaisui garantiją.
Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašaliname defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamas sugedusios dalys.

Pažeidus prietaiso laidą, jį gali keisti tik gamintojo nurodytos remonto dirbtuvės. Garantija netaikoma sudėvinčioms dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Pretenzijos dėl kitiems daiktams padarytos žalos nepriimamos.
Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remonto servisas.

Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba atsiradus gedimams, kuriems garantija netaikoma, prietaisą taiso mūsų gamyklos servisas. Prašom gerai supakuotą produktą atsiųsti į artimiausią servisą.

