


Baseus




Baseus Encok laisvų rankų įranga su USB įkrovimo stotele A05

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją.

1. Įrenginio išvaizda



2. Įrenginio parametrai

Modelis: Baseus Encok A05

Spalva: juoda

Medžiaga: ABS

Bluetooth versija: 5.0

Belaidžio įrenginio pavadinimas: Baseus Encok A05

Veikimo atstumas: iki 10 metrų


Budėjimo režimo trukmė: iki 350 valandų

Muzikos atkūrimo trukmė: iki 6 valandų (70% garsumu)

Baterijos talpa: 40 mAh / 3.7 V

Įrenginio nominali įvestis: DC 5 V 40 mA
Įrenginio vardinė suvartojimo srovė: 10 mA
Įkrovimo trukmė: apie 1.5 valandos
Dažnio atsako diapazonas: 20Hz - 20KHz
Įkrovimo sąsaja: USB-A
Tinka: suderinama su visais belaidžiais įrenginiais

3. Pakuotės turinys



4. Naudojimas

Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, įdėkite jį į USB įkrovimo dėklą, ir įjunkite, kai jis bus visiškai įkrautas (indikatorius šviečia balta šviesa arba nešviečia).

1. Funkcijų apibrėžimai

Įjungimas: paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes arba prijunkite per USB prievadą, kad įjungtumėte (įrenginys pereina į susiejimo režimą arba vėl prisijungia prie susieto mobiliojo telefono).

Išjungimas: paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes, kad išjungtumėte.

Vienas paspaudimas: paleisti / pristabdyti / atsakyti / baigti skambutį.

Išimkite iš įkrovimo stotelės / vienas paspaudimas: atsiliepti.

Įdėkite atgal į įkrovimo stotelę / vienas paspaudimas: užbaigti skambutį.

Dukart spustelėkite mygtuką: perskambinti pirmam kontaktui skambučių istorijos įrašė.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes: atmesti įeinantį skambutį / suaktyvinti balso asistentą (Siri).

Paspauskite ir palaikykite mygtuką 10 sekundžių: atkurti įrenginio gamyklinius nustatymus.

2. Susiejimo režimas

(1) Kai du įrenginiai susiejami pirmą kartą, laikykite įrenginį iki 1 metro atstumu nuo savo mobiliojo telefono.

(2) Įdėkite įrenginį į įkrovimo stotelę ir prijunkite prie USB prievado, kad įjungtumėte, tada išimkite įrenginį iš įkrovimo stotelės ir įsidėkite į ausį (arba paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes).

(3) Įjunkite Bluetooth ryšio funkciją savo mobiliajame telefone, ieškokite įrenginio ir pasirinkite įrenginio modelį **Baseus Encok A05**, tada spustelėkite, kad susietumėte.

(4) Įveskite slaptažodį „0000“ (kai kuriems mobiliesiems telefonams gali prireikti slaptažodžio, kad būtų galima susieti, o kitiems jo gali neprireikti).

(5) Jei susieti nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytą veiksmą dar kartą. Indikatorius nebešvies, kai poravimas bus sėkmingas.

(6) Jei vartotojas nori prijungti kitą įrenginį, jis turi iš naujo įjungti susiejimo režimą. Pirmiausia iš naujo nustatykite įrenginio gamyklinius nustatymus, tada atlikite (2) ir (3) veiksmus, kad vėl susietumėte.

Pastaba:

1. Jei įrenginio nepavyksta automatiškai susieti su mobiliuoju telefonu iš naujo, paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 10 sekundžių, tada įdėkite į įkrovimo stotelę, išimkite iš jos ir paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Pamatę greitai mirksintį baltą indikatorius, pakartokite susiejimą. Vėlesnio naudojimo metu laikykite įjungtą mobiliojo telefono Bluetooth ryšį ir įrenginys bus automatiškai vėl susietas su mobiliuoju telefonu jį įjungus.

2. Dėl belaidžių įrenginių savybių jūsų vietovėje esančios elektromagnetinės bangos gali trukdyti belaidžiam ryšiui, todėl gali pasireikšti garso sutrikimai arba atsijungimas nuo mobilaus telefono.

5. Įrenginio saugos informacija

Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus. Nestandartinis naudojimas pakenks gaminiui arba asmeniniam saugumui.

1. Šis įrenginys turi integruotą bateriją. Saugokite jį nuo saulės spindulių, ugnies ar panašaus perkaitimo;

Nelaikykite gaminio aukštoje temperatūroje, stiprioje šviesoje ir stipriame magnetiniame lauke. Nedėkite jo į kitą atšiaurią aplinką, pvz., šalia ugnies šaltinio. Jei pateko vandens, natūraliai išdžiovinkite ir vėl naudokite.

2. Netinkamas naudojimas gali lengvai pažeisti įrenginį arba kelti pavojų asmens ir turto saugumui.

3. Vartotojas atsako už bet kokią asmeninę ir turtinę žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba šioje instrukcijoje nurodytų įspėjimų nepaisymo.

4. Griežtai draudžiama ardyti šį įrenginį.

5. Nenaudokite buitinių prietaisų ar apkrovų, viršijančių šio įrenginio išėjimo srovę. Venkite intensyvių fizinių veiksmų, įskaitant įrenginio metimą, trypimą, suspaudimą ir kt.

6. D.U.K.

1. Kodėl įrenginys neįsijungia?

Atsakymas: Naudodami įrenginį pirmą kartą patikrinkite ir įsitikinkite, kad jo baterija yra visiškai įkrauta. Jei baterija pilnai iškrauta, jūsų įrenginys gali neįsijungti.

2. Kodėl įrenginys neatkuria garso?

Atsakymas: Patikrinkite ar tinkamas ryšys tarp mobiliojo telefono ir įrenginio. Jei įrenginys netinkamai prijungtas, prijunkite jį iš naujo. Patikrinkite ar telefono ir įrenginio garsumo lygis tinkamai nustatytas.

3. Kodėl mobilusis telefonas neranda įrenginio, belaidis ryšys yra nestabilus arba įrenginys atsijungia nuo mobiliojo telefono naudojimo metu, o garsas užstringa / nutrūksta?

Atsakymas:

- 1) Neviršykite mobiliojo telefono belaidžio ryšio atstumo (tinkamas atstumas iki 10 metrų), kad išvengtumėte sienos ar žmogaus kūno trukdžių;
- 2) Įsitikinkite, kad įrenginys pakankamai įkrautas;
- 3) Paspauskite ir palaikykite mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte įrenginį. Tada paspauskite ir palaikykite maždaug 3 sekundes, kad įjungtumėte. Įrenginyje bus atkurti gamykliniai nustatymai, o tada įjunkite mobilaus telefono Bluetooth ryšį, kad susietumėte su įrenginiu;
- 4) Įsitikinkite, kad nėra stiprių trikdžių signalų, tokių kaip wifi tinklas, radijo dažnis ir pan.;
- 5) Jei vis tiek nepavyksta įrenginio prijungti, kaip nurodyta aukščiau, išjunkite Bluetooth ryšio funkciją visuose aplinkiniuose mobiliuosiuose telefonuose, tuo pačiu metu paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite mygtuką, kad išsijungtumėte įrenginį, tada paspauskite ir palaikykite maždaug 3 sekundes, kad įjungtumėte ir vėl bandykite prijungti.

4. Kodėl atsiliepiant į skambutį išimant įrenginį iš įkrovimo stotelė (ar nuspaudys mygtuką) garsas sklinda iš ausinės, o atsiliepiant į skambutį naudojant telefoną garsas sklinda iš telefono garsiakalbio?

Atsakymas: Dėl skirtingų mobiliųjų telefonų sistemų atsiliepiant į įeinančius skambučius naudojant šį įrenginį, garsas automatiškai bus išvedamas iš šio įrenginio ausinę, tačiau atsiliepiant į skambutį naudojant mobiliojo telefono ekraną, dėl skirtingo operacinių sistemų loginio apdorojimo atsiras skirtingi garso išvesties kanalai, todėl rankiniu būdu turėsite perjungti garso išvestį.

Shenzen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresas: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No. 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

TEL: +86 755-82433603

Autorinės teisės © 2010-2020 Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Visos teisės saugomos

