

Kištukinių maitinimo šaltinių naudojimo instrukcija

1. Įvadas

Gerbiams Kliente, džiaugiamės, kad perkate LEMONA electronics prekybos tinkle! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš pradėdant darbus siūlome perskaityti įrenginio naudojimo instrukciją.

2. Paskirtis

Prietaisas yra skirtas elektros įrenginių maitinimui iš elektros tinklo 230V.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Įdėkite maitinimo šaltinio kištuką į įrenginio lizdą.
- Maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklo lizdą 230V.

4. Saugos priemonės

- Neleiskite vaikams ar turintiems vaikų be priežiūros naudotis prietaisu.
- Niekada nenaudokite maitinimo šaltinio, jei jame yra akivaizdžių pažeidimų!
- Pažeistą maitinimo laidą būtina nedelsiant pakeisti, gali tai padaryti kvalifikuotas specialistas.
- Jei naudojant maitinimo šaltinį jis tampa triukšmingas, atjunkite nuo jo energijos šaltinio!
- Neatidarykite ir neremontuokite maitinimo šaltinio. Yra pavojus patirti elektros smūgį!
- Laikykite atokiau nuo degių medžiagų.
- Niekada neuždenkite maitinimo šaltinio. Perkaitimo pavojus!
- Prieš valydam, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo!
- Venkite kontakto su skysčiu!
- Prietaisą valykite tik drėgna šluoste. Nenaudokite jokio valymo produkto!
- Draudžiama viršyti prietaiso nominalius darbinius parametrus.
- Maitinimo šaltinyje nėra jokių elementų, tame tarpe ir saugiklių, kuriuos reikėtų keisti.

5. Perdirbimo vadovas (utilizavimas)

Pagal Europos EEJ atliekų direktyvą elektros prekės neturi būti išmestos į buitines atliekas. Pagal įstatymą jūs, kaip vartotojas, privalote grąžinti visas elektrinių / elektroninių prietaisų atliekas į pirkimo punktus arba į viešuosius perdirbimo-surinkimo centrus.